

CanoScan LiDE 20/LiDE 30 スキャナ操作ガイド スキャナをもっと活用しよう!

スキャンの手順

スキャナのボタンを使ったスキャン、CanoScan Toolboxのボタンを使ったスキャン、アプリケーションのメニューから行うスキャンのそれぞれの手順を紹介します。

目的別スキャナ活用法

年賀状や写真をプリンタで印刷する、メールで送る、ホームページに貼りこむなど、 用途に合わせたスキャンの方法を紹介します。

付属のソフトウェアの使いかた

スキャナに付属するソフトウェア「ScanGear CS」と「CanoScan Toolbox」の使いかたと、その他付属のソフトウェアの機能について紹介します。

もっと上手にスキャンする

もっと美しくスキャンしたい、もっと思いどおりにスキャンしたいと考えている人のために、 ScanGear CSを使ったスキャンのヒントや、ノウハウなどを集めました。

困ったときには

スキャナを使っていて動かない、エラーメッセージが表示されるなどのトラブルに対処する方法を紹介します。

か マニュアルの使いかた











キヤノンおよび他社のホームページへアクセスするには、あらかじめ インターネットが使用できるようになっている必要があります。ま た、通信費用はお客様のご負担となります。

(c)2002 Canon Inc. All rights reserved.

商標については<u>こちら</u>をお読み下さい。



トップ スキャンの手順 目的別スキャナ活用法 付属のソフトウェアの使いかた もっと上手にスキャンする 困ったときには 索引・用語解説 総目次



スキャンの手順

スキャナのボタンを使ったスキャン、CanoScan Toolboxのボタンを使ったスキャン、アプリケー ションのメニューから行うスキャンのそれぞれの手順を紹介します。

スキャナボタンでスキャンする

スキャナ本体のボタンを押すだけで、原稿をスキャンし、アルバムへ保存したり、メールへ添付した り、印刷することができます。



CanoScan Toolboxを使ってスキャンする

印刷、メール添付、文字の読み取り、PDF文書の作成、アプリケーションソフトへの取り込みなど、7 つのボタンに設定されているいろいろなスキャン方法がワンタッチで使えます。



▶ アプリケーションソフトからスキャンする

画像処理やアルバムソフト、OCRソフトなどを起動して、直接スキャンする方法です。





Windows

本スキャナをWindowsでご使用の場合、スキャナをさらに活用していただくために、各種体験版 ソフトウェアをダウンロードしたり、スキャナの活用に有効な情報が入手できる各社のホーム ページなどを紹介しているリンク集「お楽しみリンク」が用意されています。 デスクトップの「お楽しみリンク」アイコンをダブルクリックするか、キヤノスキャン セット アップCD-ROMのメニュー画面で「お楽しみリンク」を選択するとご覧いただけます。(本ス キャナをMacintoshでご使用の場合はご覧いただけません。)



- 🬓 ・ ここでの操作を行うには、キヤノスキャン セットアップCD-ROMから、すべてのソフトウェア がインストールされていることが必要です。
 - プリンタで印刷するには、コンピュータにプリンタドライバがインストールされ、プリンタが 接続されて、コンピュータ、スキャナ、プリンタが同時に使用できる状態になっていることが 必要です。
 - ・Eメール機能を使うには、Eメールソフトがコンピュータにインストールされ、使用できる状態 になっていることが必要です。
 - ・ 本スキャナに対応しているEメールソフトは、WindowsではOutlook Express、Microsoft Outlook、EUDORA、Netscape Messenger、MacintoshではOutlook Express、EUDORAです。ま た、Windowsの場合メールソフトによって、メールソフト側で「MAPI」を有効に設定する必要 があります。
 - ・ ここでの説明にはWindows XPの画面を使用しています。他のWindowsやMacintoshでも、特に記 載がない限り操作方法は同じです。

スキャンの手順

スキャナボタンでスキャンす <u>る</u>

- 。 SCANボタンでアルバム に保存する
- ・ COPYボタンで印刷する_
- 。E-MAILボタンでメール に添付する


CanoScan Toolboxを使ってス キャンする

<u>アプリケーションソフトから</u> スキャンする

- <u>PhotoStudioでスキャンす</u> る
- PhotoBaseでスキャンする
- [Windows版] e.Typistエン トリーでスキャンする
- 。 [Macintosh版] e.Typist工 ントリーでスキャンする
- 。 <u>その他のアプリケーショ</u> <u>ンでスキャンする</u>

スキャナボタンでスキャンする

スキャナ本体にあるボタンを押すだけで、印刷やEメール添付、アルバムソフトへの 取り込みができる、とても簡単で便利なスキャン方法です。めんどうな設定は一切あ りません。





SCANボタン

スキャンした画像を、アルバムソフトArcSoft PhotoBaseに保存します。



COPYボタン

スキャンした画像を、プリンタで印刷します。



E-MAILボタン

スキャンした画像を、メールソフトの新規メールに添付します。




- ・ スキャナボタンを使うには、CanoScan Toolbox、ArcSoft PhotoBase、プリンタドライバ、 メールソフトがインストールされている必要があります。
 - ・ 本スキャナに対応しているEメールソフトは、WindowsではOutlook Express、Microsoft Outlook、EUDORA、Netscape Messenger、MacintoshではOutlook Express、EUDORAです。ま た、Windowsの場合メールソフトによって、メールソフト側で「MAPI」を有効に設定する 必要があります。




◇ SCANボタンでアルバムに保存する

スキャナに原稿をセットします。



自動的にスキャンが始まり、スキャンが終わるとアルバムソフトArcSoft PhotoBase に画像が表示されます。



- ・ アルバムソフトArcSoft PhotoBaseを初めてご使用の場合、PhotoBaseサンプルに画像が追加されます。独自のアルバムにスキャンした画像を取り込むときは、あらかじめ[アルバム]の[新規作成]で新しいアルバムを作成してから操作を行ってください。
- 📑 アルバムを保存します。



✓ ArcSoft PhotoBaseを終了します。 ArcSoft PhotoBaseは、[アルバム]の[終了]を選択するか、クローズボックスを クリックすると終了します。 ・ 「アプリケーションの選択」画面が表示されたとき Windows

・ スキャン方法や保存先、プリンタの設定を変更したいときは


先頭へ戻る

COPYボタンで印刷する

♪ プリンタを準備します。



- 🥠 ・ この操作をするときは、スキャナとプリンタがコンピュータに接続され、同時に使用で きる状態になっていることが必要です。プリンタの準備方法については、お使いのプリ ンタの取扱説明書をご覧ください。
- 🔁 スキャナに原稿をセットします。



📑 🤝 COPYボタンを押します。


自動的にスキャンが始まり、スキャンが終わるとスキャンした画像がプリンタで印 刷されます。

- ・ 「アプリケーションの選択」画面が表示されたとき Windows
- ・ スキャン方法や保存先、プリンタの設定を変更したいときは

先頭へ戻る

区■E-MAILボタンでメールに添付する


▍ スキャナに原稿をセットします。



🤁 💌 E-MAILボタンを押します。

➡️ 初めてこの操作を行うときは、次の画面でEメールソフトを選択し、 [OK] ボタン をクリックします。

2度目以降は、この画面で選択したEメールソフトが自動的に選択されます。



自動的にスキャンが始まり、スキャンが終わると選択したEメールソフトの新規 メッセージ画面が、スキャンした画像が添付された状態で表示されます。




- ★ ・使用するEメールソフトが選択画面に表示されないときは、「なし(手動で添付)」を 選択し、スキャンが終わったら以下のフォルダに保存されている画像を手動でメールに 添付してください。
 - ・ スキャンした画像は、Windowsでは「My Documents] フォルダ内の「My Pictures] フォ ルダ、Macintoshでは [CanoScan Toolbox] フォルダ内の [My Pictures] フォルダに日付 を名称にしたフォルダが新たに作成され、その中に保存されています。
- 🔼 宛先や文面を記入して送信します。
 - 「アプリケーションの選択」画面が表示されたとき Windows
- ・ スキャン方法や保存先、プリンタの設定を変更したいときは

<u>先頭へ戻る</u>

Windows

「アプリケーションの選択」画面が表示されたときは

スキャナのボタンを押したときに「アプリケーションの選択」画面が表示されたときは、「CanoScan Toolbox」を選択し、「OK」ボタンをクリックしてください。



「アプリケーションの選択」画面を表示させないようにするには

┃ 「コントロールパネル」の [スキャナとカメラ] アイコンをダブルクリックして開きま す。




🔁 [お使いのスキャナ名]アイコンを右クリックして「プロパティ」を選択します。



- 🔁 「イベント」タブをクリックします。
- ✓ 「スキャナのイベント」でボタン名称(SCAN、COPY、E-MAILのどれか)を選択します。

「次のアプリケーションに送る」に表示されているアプリケーションのToolbox以外の チェックマークをクリックして消します。




- 🧲 [適用]ボタンをクリックします。
- フ [OK] ボタンをクリックします。

閉じる

スキャン方法や保存先、プリンタの設定を変更したいときは

次の手順でスキャンを中止し、設定を変更した後、「スキャン」ボタンをクリックしてス キャンを再開します。変更した設定は、再度変更するまで有効になります。

スキャンが始まり[スキャン中です。]の画面が表示されたら、[キャンセル]ボタン をクリックして中止します。



🔁 設定画面でスキャン方法や保存先、プリンタの設定などを変更します。



スキャンの設定画面

スキャン方法や保存先、画像の渡し先が設 スキャン方法やプリンタの設定ができま 定できます。



コピーの設定画面

す。プリンタの設定項目はプリンタの種類 によって異なります。

詳しい設定方法については、「付属のソフトウェアの使いかた」の「CanoScan Toolboxの ことが知りたい」をお読みください。

CanoScan LiDE 20/LiDE 30 スキャナ操作ガイド

[スキャン]ボタンをクリックします。

<u>閉じる</u>

スキャンの手順

<u>スキャナボタンでスキャンす</u>

■ る

- SCANボタンでアルバム に保存する
- ・ COPYボタンで印刷する
- E-MAILボタンでメール に添付する

<u>CanoScan Toolboxを使ってス</u> キャンする

アプリケーションソフトから スキャンする

- 。 <u>PhotoStudioでスキャンす</u> る
- PhotoBaseでスキャンする
- 。[Windows版] e.Typistエン トリーでスキャンする
- [Macintosh版] e.Typistエントリーでスキャンする
- 。 <u>その他のアプリケーショ</u> ンでスキャンする

CanoScan Toolboxを使ってスキャンする

ユーティリティソフトCanoScan Toolboxの画面のボタンをクリックするだけで、印刷、メール添付、文字の読み取り、PDF文書の作成、アプリケーションソフトへの取り込みなどができます。機能に合わせていろいろな設定ができます。


CanoScan Toolboxの操作手順

CanoScan Toolboxは、[設定]ボタンを除き、どのボタンもほぼ同様の手順で操作できます。ここでは、[コピー]ボタンを例に説明します。

▍印刷するときは、プリンタを準備します。




- ・この操作をするときは、スキャナとプリンタがコンピュータに接続され、同時に使用できる状態になっていることが必要です。プリンタの準備方法については、お使いのプリンタの取扱説明書をご覧ください。
- ≥ スキャナに原稿をセットします。



■ CanoScan Toolboxを起動します。

Windows

[スタート]メニューの[(すべての)プログラム]から[Canon]-[CanoScan Toolbox 4.0] - [CanoScan Toolbox 4.0]を選択します。



Macintosh

[CanoScan Toolbox] フォルダを開き、 [CanoScan Toolbox] アイコンをダブルクリックします。



CanoScan Toolboxのメイン画面が表示されます。

ボタンをクリックします。



それぞれのボタンに応じた設定画面が表示されます。

5 必要な場合は、スキャン方法やスキャン画像の保存先、プリンタなどの設定をします。



コピーの設定画面

- コピー画面の設定のしかた
- ・ メール画面の設定のしかた
- ・ OCR画面の設定のしかた
- ・ 保存画面の設定のしかた
- ファイル画面の設定のしかた
- <u>スキャン-1、スキャン-2画面の設定のしか</u> <u>た</u>

[スキャン]ボタンをクリックします。

これで指定した設定でスキャンが始まり、スキャンが終わると、それぞれのボタンに 応じた機能が実行されます。

先頭へ戻る

スキャンの手順

<u>スキャナボタンでスキャンす</u> <u>る</u>_

- SCANボタンでアルバム に保存する
- ・ COPYボタンで印刷する_
- E-MAILボタンでメール に添付する

CanoScan Toolboxを使ってス キャンする

アプリケーションソフトから スキャンする_

- 。 <u>PhotoStudioでスキャンす</u>る
- PhotoBaseでスキャンする
- 。 [Windows版] e.Typistエン トリーでスキャンする
- 。 [Macintosh版] e.Typist工 ントリーでスキャンする
- その他のアプリケーショ ンでスキャンする

アプリケーションソフトからスキャンする

フォトレタッチソフトやアルバムソフト、OCRソフトなどから直接スキャナドライバScanGear CSを呼び出してスキャンする方法です。 スキャナドライバScanGear CSは、付属のソフトウェアだけでなく、WindowsであればTWAIN対応のソフトウェア、Macintoshではインストール時に一覧で選択したソフトウェアから呼び出して使えます。

PhotoStudioでスキャンする PhotoBaseでスキャンする

Windows


e.Typistエントリーでスキャンする

Macintosh e.Typistエントリーでスキャンする その他のアプリケーションでスキャンする

PhotoStudioでスキャンする

スキャナに付属のフォトレタッチソフト「ArcSoft PhotoStudio」からスキャンするときは、次の手順で行います。


▍スキャナに原稿をセットします。



浸 PhotoStudioを起動します。

Windows

[スタート]メニューの[(すべての)プログラム]から[ArcSoft PhotoStudio]-[PhotoStudio5]を選択します。





Macintosh

[アプリケーション]または[Applications (Mac OS 9)]フォルダを開き、[PhotoStudio]フォルダ内の[PhotoStudio]アイコンをダブルクリックします。



➡ 「ファイルヿの「ソースの選択ヿを選択します。






Macintosh

Windows

Windows お使いのスキャナ名称を選択し、「選択] ボタンをクリックします。 「ScanGear CS 7.0」を選択し、「OK] ボタンをクリックします。 Macintosh






Macintosh

Windows [ファイル]の[取り込み]を選択します。

Macintosh 「ファイル]の「インポート]を選択します。





Macintosh

Windows

ScanGear CSの画面が表示されます。


- 5 セットした原稿に合わせて「紙/写真のタイプ」を設定します。 「写真(カラー/300dpi)」、「雑誌(カラー/150dpi)」、「新聞(白黒/300dpi)」、「文書(グレー/300dpi)」が選択できます。 ここでは、「写真(カラー/300dpi)」を選択します。
- **フ** [プレビュー]ボタンをクリックします。




- 名 [スキャン] ボタンをクリックします。
 - ・ 写真など、原稿何枚かを一度のスキャンで個別の画像として取り込むときは、[マルチスキャン]ボタンをクリックします。<u>複数の原稿を一度にスキャンしたい(マルチスキャン)</u>



クローズボックスをクリックしてScanGear CSを閉じます。





PhotoStudioにスキャンした画像が表示されます。



Windows Macintosh

|◯ [ファイル] のプルダウンメニューから [名前を付けて保存] を選択します。





Windows

Macintosh

▋ファイル形式や保存先を指定し、ファイル名を入力して保存します。



名前を付けて保存 **9**, **1**, **0**, My Pictures 0 市正日 名前: Sena 新加 🐧 フォーマット: peg ファイル Ф 西質: 90 4 @ キャンセル 保存

Windows

Macintosh




- 👘 ・ ファイルの種類(フォーマット)については、スキャン画像を保存するときのファイル 形式(ファイルの種類、フォーマット)をご覧ください。
 - PhotoStudioの詳しい使いかたについては「キヤノスキャン セットアップCD-ROM」内 にある電子マニュアル「PhotoStudioユーザーズガイド」をお読みください。

先頭へ戻る

PhotoBaseでスキャンする

スキャナに付属のアルバムソフト「ArcSoft PhotoBase」からスキャンするときは、次の手順で行います。


▍スキャナに原稿をセットします。




PhotoBaseを起動します。

Windows

[スタート]メニューの[(すべての)プログラム]から[ArcSoft PhotoBase] - [PhotoBase]を選択します。



アルバムソフトArcSoft PhotoBaseを初めてご使用の場合、PhotoBaseサンプルが開きます。独自のアルバムにスキャンした画像を取り込むときは、あらかじめ[アルバム]の[新規作成]で「アルバム名」を入力して新しいアルバムを作成します。





Macintosh

[アプリケーション]または [Applications (Mac OS 9)] フォルダを開き、 [PhotoBase2.5] フォルダ内の [PhotoBase2.5] アイコンをダブルクリックします。




PhotoBase 2.5

新たにアルバムを作成するときは「アルバム名」を入力して [OK] ボタンをクリックします。




すでに保存されているアルバムを開くときは、開きたいアルバムを選択して「OK] ボタンをクリックします。




Windows [イメージ]の[取得]-[取得]を選択します。

Macintosh [ファイル]の[ソース]を選択します。



Windows



Macintosh


🚄 Windows)お使いのスキャナ名称を選択し、[選択]ボタンをクリックします。



「ScanGear CS 7.0」を選択し、「OK] ボタンをクリックします。 Macintosh



次に[ファイル]の[取得]を選択します。



これで、ScanGear CSの画面が表示されます。

- 🧲 セットした原稿に合わせて「紙/写真のタイプ」を設定します。 「写真(カラー/300dpi)」、「雑誌(カラー/150dpi)」、「新聞(白 黒/300dpi)」、「文書(グレー/300dpi)」が選択できます。 ここでは、「写真(カラー/300dpi)」を選択します。
- [プレビュー]ボタンをクリックします。




フ 「スキャン] ボタンをクリックします。




♠ ・ 写真など、原稿何枚かを一度のスキャンで個別の画像として取り込むときは、[マルチ] スキャン] ボタンをクリックします。 複数の原稿を一度にスキャンしたい(マルチス) キャン)



そのローズボックスをクリックしてScanGear CSを閉じます。





アルバムソフトArcSoft PhotoBaseに画像が表示されます。



Windows Macintosh

Windows [アルバム]の[アルバムの保存]を選択します。
Macintosi [ファイル]の[アルバムを閉じる]を選択します。





Windows Macintosh

【○ Windows ArcSoft PhotoBaseを終了します。

ArcSoft PhotoBaseは、「アルバム」の「終了」を選択するか、クローズボックスを クリックすると終了します。




♠ PhotoBaseの詳しい使いかたについては、「キヤノスキャンセットアップCD-ROM」内 にある電子マニュアル「PhotoBaseユーザーズガイド」をお読みください。


先頭へ戻る

Windows e.Typistエントリーでスキャンする


スキャナに付属のWindows版OCRソフト「e.Typistエントリー」からスキャンするときは、次の手順で行います。

▮ スキャナに文字原稿をセットします。





📑 [その他]の[スキャナ設定]を選択します。




∠ お使いのスキャナ名称を選択し、[OK]ボタンをクリックします。



5 [設定]ボタンをクリックします。 「操作の設定」画面が表示されます。



- [スキャナ] タブをクリックします。
- **フ**「画像取り込み」で[自動読込]を選択し、[OK]ボタンをクリックします。




名 [文字認識] の [オート処理設定] から [オート実行] を選択します。



「文字認識]の[オート実行]を選択、または[オート実行]ボタンをクリックします。





これでスキャンが始まり、認識された文字が表示されます。






・e.Typistエントリーの詳しい使いかたについては、「キヤノスキャン セットアップCD-ROM」内にある電子マニュアル「e.Typistエントリーユーザーズガイド」をお読みくださ い。

先頭へ戻る

Macintosh e.Typistエントリーでスキャンする

スキャナに付属のMacintosh版OCRソフト「e.Typistエントリー」からスキャンするときは、次の手順で行います。

▮ スキャナに文字原稿をセットします。






∃ [操作]の[オート実行]を選択、または[アシスタント]ボタンをクリックします。






「OCRアシスタント」画面のメッセージに従って必要な設定を行い、[次へ]ボタンをクリックします。


「OCRアシスタント」画面は全部で8枚表示されます。最後の画面では[実行]ボタンをクリックしてください。



「次のような「環境設定」画面が表示されたときは、「Canon CanoScan PlugIn」が選択されていることを確認し、[設定]ボタンをクリックします。



「CanoScan PlugInの指定」画面が表示されたときは、「ScanGear CS」を選択し、 [開く] ボタンをクリックします。



◆ 手順5の「環境設定」画面、手順6の「CanoScan PlugInの指定」画面は、「e.Typistエントリー」を初めて使うときにだけ表示されます。2回目以降、これらの操作はありません。

これでスキャンが始まり、認識された文字が表示されます。



🥋 ・ e.Typistエントリーの詳しい使いかたについては、「キヤノスキャン セットアップCD-ROM」内にある電子マニュアル「e.Typistエントリーユーザーズガイド」をお読みくだ さい。

その他のアプリケーションでスキャンする

Windows

スキャナドライバScanGear CSは、TWAIN規格のスキャナドライバです。このため、 アプリケーションソフトがTWAINに対応している場合、そのアプリケーションソフト からScanGear CSを呼び出して使うことができます。

(Macintosh)

スキャナドライバScanGear CSは、Adobe Photoshop規格のプラグインドライバです。 このため、Adobe Photoshop規格のプラグインが使用できるアプリケーションソフトの 場合、プラグインフォルダにScanGear CSをインストールすると、そのアプリケーショ ンソフトでScanGear CSが使えるようになります。



Macintosh

ScanGear CSのインストールについては、「まず使えるようにしよう」の「ソフトウェアの インストール(Macintosh)」を参照してください。



- 🥟 ・ ご使用のアプリケーションソフトがTWAIN規格またはAdobe Photoshop Plug-in規格に対応し ているかは、各アプリケーションソフトの製造元にご確認ください。
 - ・ 各アプリケーションソフトからScanGear CSを呼び出す方法やアプリケーションソフトの操 作方法については、各アプリケーションソフトの製造元にご確認ください。



トップ スキャンの手順 目的別スキャナ活用法 付属のソフトウェアの使いかた もっと上手にスキャンする 困ったときには 索引・用語解説 総目次



目的別スキャナ活用法

年賀状や写真をプリンタで印刷する、メールで送る、ホームページに貼りこむなど、用途に合わ せたスキャンの方法を紹介します。

- ▶写真の焼き増し・引き伸ばしをしたい
- ▶はがきに印刷したい
- ▶デジタルアルバムを作りたい(写真のスクラップ)
- ▶Eメールに添付して送りたい
- ▶ホームページに貼り付けたい
- ▶WordやExcelに貼り付けたい
- ▶原稿の文字をテキストデータに変換したい(OCR)
- ▶複数の原稿を一度にスキャンしたい(マルチスキャン)
- ▶複数の原稿を1つのPDFファイルにまとめたい



Windows

本スキャナをWindowsでご使用の場合、スキャナをさらに活用していた だくために、各種体験版ソフトウェアをダウンロードしたり、スキャナ の活用に有効な情報が入手できる各社のホームページなどを紹介してい るリンク集「お楽しみリンク」が用意されています。 デスクトップの「お楽しみリンク」アイコンをダブルクリックするか、 キヤノスキャンセットアップCD-ROMのメニュー画面で「お楽しみリン ク」を選択するとご覧いただけます。(本スキャナをMacintoshでご使用 の場合はご覧いただけません。)



- ◆ ここでの操作を行うには、キヤノスキャンセットアップCD-ROMから、 すべてのソフトウェアがインストールされていることが必要です。
 - プリンタで印刷するには、コンピュータにプリンタドライバがインス トールされ、プリンタが接続されて、コンピュータ、スキャナ、プリン 夕が同時に使用できる状態になっていることが必要です。
 - ・Eメール機能を使うには、Eメールソフトがコンピュータにインストール され、使用できる状態になっていることが必要です。
 - 本スキャナに対応しているEメールソフトは、WindowsではOutlook Express, Microsoft Outlook, EUDORA, Netscape Messenger, Macintoshで はOutlook Express、EUDORAです。また、Windowsの場合メールソフトに よって、メールソフト側で「MAPI」を有効に設定する必要があります。
 - ・ ここでの説明にはWindows XPの画面を使用しています。他のWindows やMacintoshでも、特に記載がない限り操作方法は同じです。

- 写真の焼き増し・引き伸ばし <u>をしたい</u>
- ▶ はがきに印刷したい
- デジタルアルバムを作りたい <u>(写真のスクラップ)</u>
- ▶ Eメールに添付して送りたい
- ▶ ホームページに貼り付けたい
- WordやExcelに貼り付けたい
- 原稿の文字をテキストデータ <u>に変換したい(OCR)</u>
- 複数の原稿を一度にスキャン したい(マルチスキャン)
- 複数の原稿を1つのPDFファ イルにまとめたい

写真の焼き増し・引き伸ばしをしたい

写真の焼き増しや引き伸ばしは、CanoScan Toolboxを使うと、印刷イメージを確認し ながらとても簡単にできます。



- ♪️ ・ 印刷用紙「プロフォトペーパー」や「光沢紙」など写真の品質に近い印刷ができる用紙を使 うと、きれいなプリントができます。
- プリンタを準備します。 お使いのプリンタの取扱説明書をご覧ください。
- 🔁 スキャナに写真をセットします。 何枚かの写真を同時にセットして、一度のスキャンで個別の画像として取り込むこ 複数の原稿を一度にスキャンしたい(マルチスキャン)
- 📑 CanoScan Toolboxを起動します。 Toolboxの起動
- 【 [コピー]ボタンをクリックします。



🧲 スキャナの設定をしたあと、プリンタの設定の「スキャン終了後、印刷レイアウト 画面を表示する」をクリックしてチェックマークを付けます。 コピー画面の設定 のしかた



👘 ・「プリンタの設定」の項目は、お使いのプリンタによって異なります。この画面は、キ ヤノン製バブルジェットプリンタ「BJ F900」の場合です。

- [スキャン]ボタンをクリックします。 スキャンが始まります。 スキャンが終了すると、印刷レイアウト画面が表示されます。
- ア用紙サイズや用紙の種類などを設定し、レイアウトを調整します。 <u>印刷レイアウト画面の設定(写真の焼き増し・引き伸ばし)</u>



呂 [印刷] ボタンをクリックします。

印刷レイアウト画面の設定(写真の焼き増し・引き伸ばし)

写真の焼き増し・引き伸ばしをするときは、「印刷レイアウト画面」を次のように設 定します。

焼き増しのときはスキャンする写真と同じサイズに、引き伸ばしのと 用紙サイズ:

きはプリンタにセットした用紙のサイズに合わせます。

<u>コピー枚数</u>: 焼き増ししたい枚数を設定します。

用紙の種類: プリンタにセットした用紙の種類に合わせます。

ここをクリックしてチェックマークを付けると、人物は自然な色合い VIVIDフォ

を保ちながら、背景の草木や空、海をより鮮やかに印刷します。 **!**:

フチなし全面印刷:

用紙のフチまでいっぱいに印刷したいときに、ここをクリックして チェックマークを付けます。

印刷の向き: スキャナにセットした原稿の向きに合わせます。

センタリング、用紙に合わせる、用紙全面に拡大:

必要に応じて左側のイメージを見ながら「適用」ボタンをクリックし てください。



♪ ・「VIVIDフォト」「フチなし全面印刷」はキヤノン製バブルジェットプリンタで、これらの 機能に対応しているモデルのみ選択できます。



- ・ レイアウト画面左側の画像をマウスでドラッグすると、拡大や縮小、位置の変更ができま す。
 - ・画像の上下、左右のフチにマウスカーソルを合わせるとマウスカーソルの形状が や**→** に変わります。この状態でドラッグすると画像を上下、左右に拡大、縮小できま す。
 - ・画像の4隅の角にマウスカーソルを合わせるとマウスカーソルの形状が、やくっに変わり ます。この状態でドラッグすると画像を対角方向に引っ張って拡大、縮小できます。
 - ・マウスカーソルを画像の上に合わせると、マウスカーソルの形状が・に変わります。こ の状態でドラッグすると画像をマウスの方向に移動できます。









・ 原稿台に2枚以上の写真を並べ、スキャンモードで「カラー(マルチスキャン)」を選択し てスキャンすると、「印刷レイアウト」画面でそれらの写真を同時に設定して印刷できま す。

プリンタ独自の機能を設定したいときは「プリンタ」右側の[プロパティ]ボタンをクリックしてください。

- 写真の焼き増し・引き伸ばし をしたい
- ▶ はがきに印刷したい
- デジタルアルバムを作りたい (写真のスクラップ)
- ▶ Eメールに添付して送りたい
- ▶ ホームページに貼り付けたい
- WordやExcelに貼り付けたい
- 原稿の文字をテキストデータに変換したい(OCR)
- ▶ 複数の原稿を一度にスキャン したい(マルチスキャン)
- 複数の原稿を1つのPDFファ イルにまとめたい

はがきに印刷したい

写真やイラストをスキャンして絵はがきや年賀状を作るときは、CanoScan Toolboxを使うと、印刷イメージを確認しながらとても簡単にできます。



- ・ 印刷用紙に「インクジェット官製葉書」や「はがき」、はがきサイズの「光沢紙」を使うと きれいに印刷できます。
- プリンタを準備します。お使いのプリンタの取扱説明書をご覧ください。
- CanoScan Toolboxを起動します。 Toolboxの起動
- ▲ [コピー]ボタンをクリックします。



5 スキャナの設定をしたあと、プリンタの設定の「スキャン終了後、印刷レイアウト 画面を表示する」をクリックしてチェックマークを付けます。 <u>コピー画面の設</u> 定のしかた



・「プリンタの設定」の項目は、お使いのプリンタによって異なります。この画面は、キャノン製バブルジェットプリンタ「BJ F900」の場合です。

- [スキャン]ボタンをクリックします。 スキャンが始まります。 スキャンが終了すると、印刷レイアウト画面が表示されます。
- ア用紙サイズや用紙の種類などを設定し、レイアウトを調整します。 <u>印刷レイア</u> ウト画面の設定(はがきの印刷)



呂 [印刷] ボタンをクリックします。

印刷レイアウト画面の設定(はがきの印刷)

写真やイラストをスキャンして絵はがきや年賀状を作るときは、「印刷レイアウト」 画面を次のように設定します。

用紙サイズ: 「はがき」に合わせます。

コピー枚数: 印刷したい枚数を設定します。

用紙の種類: プリンタにセットしたはがきの種類に合わせ、「インクジェット官製

葉書」や「はがき」、「光沢紙」などを選択します。

ここをクリックしてチェックマークを付けると、人物は自然な色合い VIVIDフォ

を保ちながら、背景の草木や空、海をより鮮やかに印刷します。 **|-** :

フチなし全面印刷:

用紙のフチまでいっぱいに印刷したいときに、ここをクリックして チェックマークを付けます。

印刷の向き: スキャナにセットした写真やイラストの向きに合わせます。

センタリング、用紙に合わせる、用紙全面に拡大:

必要に応じて左側のイメージを見ながら「適用」ボタンをクリックし てください。

テキストボックス:

「追加」ボタンをクリックすると、写真やイラストの上に文字を書き 込むことができます。「書式設定」ボタンをクリックすると、文字の 書体やスタイル、サイズ、色などを設定できます。



♪ ・「VIVIDフォト」「フチなし全面印刷」はキヤノン製バブルジェットプリンタで、これらの 機能に対応しているモデルのみ選択できます。



- 👘 ・ レイアウト画面左側の画像をマウスでドラッグすると、拡大や縮小、位置の変更ができま す。
 - ・画像の上下、左右のフチにマウスカーソルを合わせるとマウスカーソルの形状が や に変わります。この状態でドラッグすると画像を上下、左右に拡大、縮小できま
 - ・画像の4隅の角にマウスカーソルを合わせるとマウスカーソルの形状が や で に変わり ます。この状態でドラッグすると画像を対角方向に引っ張って拡大、縮小できます。
 - ・マウスカーソルを画像の上に合わせると、マウスカーソルの形状が・に変わります。こ の状態でドラッグすると画像をマウスの方向に移動できます。









・プリンタ独自の機能を設定したいときは「プリンタ」右側の[プロパティ]ボタンをクリックしてください。

- 写真の焼き増し・引き伸ばし <u>をしたい</u>
- ▶ はがきに印刷したい
- デジタルアルバムを作りたい <u>(写真のスクラップ)</u>
- ▶ Eメールに添付して送りたい
- ▶ ホームページに貼り付けたい
- WordやExcelに貼り付けたい
- 原稿の文字をテキストデータ <u>に変換したい(OCR)</u>
- 複数の原稿を一度にスキャン したい(マルチスキャン)
- 複数の原稿を1つのPDFファ イルにまとめたい

デジタルアルバムを作りたい(写真のスクラップ)

旅行や日常のスナップ写真をスキャンしてデジタルアルバム (写真のスクラップ)を 作るには、次のような方法があります。



- ★ 付属のアルバムソフトArcSoft PhotoBaseを使うと、簡単にデジタルアルバム(写真のスク ラップ)を作ることができます。
- ▶ スキャナのSCANボタンを使ってアルバムを作る スキャナのSCANボタンを押すだけで、画像をスキャンし、ArcSoft PhotoBaseに保存 します。
- ▶ CanoScan Toolboxを使ってアルバムを作る スキャンモードやスキャン画像の保存先、ファイルの種類などを設定したいときは この方法が最適です。
- ▶ ArcSoft PhotoBaseに直接取り込んでアルバムを作る アルバムを編集しながら画像を取り込むときは、この方法が便利です。

CanoScan Toolboxを使ってアルバムを作る

- スキャナに原稿をセットします。
- <mark>⋛</mark> CanoScan Toolboxを起動します。 <u>Toolboxの起動</u>
- 쿸 [スキャン-1] ボタンをクリックします。



✓ 必要があれば、スキャンモードやスキャン画像の保存先、ファイルの種類などを設定します。 スキャン画面の設定のしかた




・何枚かの写真を同時にセットし、「スキャンモード」を「カラー(マルチスキャン)」に設定しておけば、一度のスキャンで個別の画像として取り込むことができます。 複数の原稿を一度にスキャンしたい(マルチスキャン)


5 [スキャン]ボタンをクリックします。

スキャンが始まります。

スキャンが終わると自動的にPhotoBaseが起動し、スキャンした画像が取り込まれます。



「ニョン・ファインを保存します。」



- 写真の焼き増し・引き伸ばし <u>をしたい</u>
- ▶ はがきに印刷したい
- デジタルアルバムを作りたい (写真のスクラップ)
- ▶ Eメールに添付して送りたい
- ▶ ホームページに貼り付けたい
- WordやExcelに貼り付けたい
- 原稿の文字をテキストデータ <u>に変換したい(OCR)</u>
- 複数の原稿を一度にスキャン したい(マルチスキャン)
- 複数の原稿を1つのPDFファ イルにまとめたい

Eメールに添付して送りたい

スキャンした画像をEメールに添付する方法には、次の2つがあります。

- ▶ スキャナのE-MAILボタンを使ってEメールに添付する スキャナのE-MAILボタンを押すだけで、画像をスキャンし、Eメールソフトの新規 メールに添付します。
- ▶ CanoScan Toolboxを使ってEメールに添付する スキャンモードやスキャン画像の保存先、ファイルの種類などを設定したいときは この方法が最適です。



- ♠ ・Eメールに添付する画像は、JPEGやPDFなどのファイル形式にし、できるだけ容量を小さく して送ることがポイントです。大きな容量の画像を添付すると、メールの送受信に時間がか かり、送信相手に迷惑をかけるばかりでなく、送信や受信時のエラーの原因になることがあ ります。
 - ・ 画像のファイルサイズは、一般的には150kバイト以下にすることをお勧めします。 スキャナ のE-MAILボタンやToolboxのメールボタンでスキャンすると、ファイルサイズの上限が150k バイトになるように解像度が自動で設定されます。

CanoScan Toolboxを使ってEメールに添付する

- スキャナに原稿をセットします。
- <mark>⋛ CanoScan Toolboxを起動します。 <u>Toolboxの起動</u></mark>
- 📑 [メール] ボタンをクリックします。



∠ 必要があれば、スキャンモードやスキャン画像の保存先、ファイルの種類などを設定します。 メール画面の設定のしかた





- ・ 何枚かの写真を同時にセットし、「スキャンモード」を「カラー(マルチスキャン)」 に設定しておけば、一度のスキャンで個別の画像として取り込み、添付することができ 複数の原稿を一度にスキャンしたい(マルチスキャン)
 - ・ファイルの種類にPDFを選び、[PDF設定]で「マルチページPDFを作成」にチェック マークを付けておくと、複数の原稿を1つのPDFファイルにまとめることができます。複 数画像が扱えないメールソフトなどで便利です。
- <u>「スキャン)ボタンをクリックします。</u>

スキャンが始まります。

スキャンが終わると、スキャンした画像は保存され、自動的にEメールソフトの新 規メール (メッセージ)に添付されます。

メールに宛先や文面を入力し、送信します。

- 写真の焼き増し・引き伸ばし <u>をしたい</u>
- はがきに印刷したい
- デジタルアルバムを作りたい <u>(写真のスクラップ)</u>
- ▶ Eメールに添付して送りたい
- ▶ ホームページに貼り付けたい
- WordやExcelに貼り付けたい
- 原稿の文字をテキストデータ <u>に変換したい(OCR)</u>
- 複数の原稿を一度にスキャン したい(マルチスキャン)
- 複数の原稿を1つのPDFファ イルにまとめたい

ホームページに貼り付けたい

スキャンした画像をホームページに貼り付けるには、ファイル形式をJPEGまたはGIF で保存します。また、読み取り解像度が75dpiのときに原稿と同じサイズで表示され、 読み取り解像度を大きくしてスキャンすると大きく、小さくすると小さくなります。 ホームページへ貼り付けるための画像は、次の方法でスキャンして保存します。

- ▶ CanoScan Toolboxを使って保存する 手軽にJPEG形式の画像を作成する方法です。
- ▶ AcroSoft PhotoStudioを使って保存する スキャンした画像を加工する必要があるときなどに便利です。JPEG形式の画像が作 成できます。



★ ホームページへ貼り付ける方法については、ご使用のホームページ作成ソフトのマニュアル をご覧ください。

CanoScan Toolboxを使って保存する

- スキャナに原稿をセットします。
- 🤁 CanoScan Toolboxを起動します。 🛮 Toolboxを起動
- 「保存]ボタンをクリックします。



🔼 読み取り解像度は「75dpi」、ファイルの種類は「JPEG」に設定します。 保存画 面の設定のしかた



- 🧥 ・ 読み取り解像度を設定するときはスキャンモードを「カラー(プリント写真)」に設定 します。
 - ・ 原稿と同じサイズで貼り付けるときは読み取り解像度を「75dpi」、拡大するときは大き く、縮小するときは小さく設定します。
 - ・ オートクロップやマルチスキャンで読み取り解像度を設定したいときは、「スキャナド ライバで詳細な設定を行う」をクリックしてチェックマークを付けます。

- 写 [スキャン] ボタンをクリックします。 スキャンが始まります。 スキャンが終わると、スキャンした画像は設定されている保存先にJPEG形式で保 存されます。
- 【保存した画像を、ホームページ作成ソフトで呼び出して貼り付けます。



・ホームページへ貼り付ける方法については、ご使用のホームページ作成ソフトのマニュ アルをご覧ください。

- 写真の焼き増し・引き伸ばし <u>をしたい</u>
- はがきに印刷したい
- デジタルアルバムを作りたい <u>(写真のスクラップ)</u>
- ▶ Eメールに添付して送りたい
- ▶ ホームページに貼り付けたい
- WordやExcelに貼り付けたい
- 原稿の文字をテキストデータ <u>に変換したい(OCR)</u>
- 複数の原稿を一度にスキャン したい(マルチスキャン)
- 複数の原稿を1つのPDFファ <u>イルにまとめたい</u>

WordやExcelに貼り付けたい

スキャンした画像を、Microsoft WordなどのワープロソフトやMicrosoft Excelなどの表 計算ソフトに貼り付けるには、次のように操作します。


- ▶ 保存してある画像を貼り付ける すでにスキャンして保存してある画像を貼り付ける手順です。
- ▶ スキャンして貼り付ける 文書や表を作りながら、写真などをスキャンして貼り付ける方法です。



★ 計り付ける画像のファイル形式は、PDF以外(BMPやPICT、TIFF、JPEG)ならどれでもか。 まいません。


保存してある画像を貼り付ける

- ┃ WordやExcelで画像を貼り付ける(挿入する)文書や表を表示します。
- 🤁 貼り付け(挿入し)たい位置を指定します。
 - ・Wordの場合、画像を貼り付ける(挿入する)位置へ文字入力カーソルを移動します。
 - ・Excelの場合、画像を貼り付ける(挿入する)位置の左上のセルを選択します。
- 📑 [挿入]のプルダウンメニューで、[図]の[ファイルから]を選択します。



< Microsoft Office XP-Word 2002の画面例 >

🔼 「図の挿入(選択)」ダイアログで貼り付ける(挿入する)画像を選択します。






- ・ 貼り付け(挿入し)た画像は、フチや角をドラッグして拡大や縮小、トリミングなどが できます。
 - ・ WordやExcelの使いかたについては、WordやExcelのマニュアルをご覧ください。

スキャンして貼り付ける

- WordやExcelで画像を貼り付ける(挿入する)文書や表を表示します。
- 🤁 貼り付け(挿入し)たい位置を指定します。
 - ・ Wordの場合、画像を貼り付ける(挿入する)位置へ文字入力カーソルを移動し ます。
 - ・ Excelの場合、画像を貼り付ける(挿入する)位置の左上のセルを選択します。
- 🔜 「挿入]のプルダウンメニューで、「図]の「スキャナまたはカメラから]を選択 します。



< Microsoft Office XP-Word 2002の画面例 >

Windows デバイスにお使いのスキャナ名称を選択します。 必要があれば解像度などを設定します。

Macintosh デバイスに [ScanGear CS] を選択します。



< Windows: Microsoft Office XPの画面例 >



< Macintosh: Microsoft Office 2001の画面例 >



■ Windows 「カスタム挿入」ボタンをクリックします。

Macintosh 「取得」ボタンをクリックします。

ScanGear CSのメイン画面が表示されます。

ScanGear CSで画像をスキャンします。 ScanGear CSで画像をスキャン スキャンが始まり、画像が文書や表に貼り付けられ(挿入され)ます。



- ↑ 貼り付け(挿入し)た画像は、フチや角をドラッグして拡大や縮小、トリミングなどが できます。
 - ・ WordやExcelの使いかたについては、WordやExcelのマニュアルをご覧ください。



● ・マルチスキャン、マルチクロップ機能を使って、一度のスキャンで複数の画像を貼り付 ける(挿入する)ことは、お勧めできません。1枚ずつ原稿を読み込んでお使いくださ ll.

- 写真の焼き増し・引き伸ばし をしたい
- ▶ はがきに印刷したい
- デジタルアルバムを作りたい (写真のスクラップ)
- ▶ Eメールに添付して送りたい
- ホームページに貼り付けたい
- WordやExcelに貼り付けたい
- 原稿の文字をテキストデータ に変換したい(OCR)
- ▶ 複数の原稿を一度にスキャン したい(マルチスキャン)
- 複数の原稿を1つのPDFファ イルにまとめたい

原稿の文字をテキストデータに変換したい(OCR)

新聞や雑誌、本や書類などの文字原稿を読み取ってテキストデータに変換するときは、CanoScan Toolboxの[OCR]ボタンでスキャンし、付属のOCRソフト「e.Typistエントリー」でテキストデータに変換します。

- ▎ スキャナに原稿をセットします。
- **浸** CanoScan Toolboxを起動します。 <u>Toolboxの起動</u>
- 3 [OCR] ボタンをクリックします。



△ 必要があれば、読み取り解像度やファイルの種類などを設定します。 OCR画面の設定のしかた



「スキャン」ボタンをクリックします。 スキャンが始まります。 スキャンが終わると、付属のOCRソフト「e.Typistエントリー」に読み取った原稿が表示されます。 ⑤ 「e.Typistエントリー」でテキストに変換します。



偷 ・ e.Typistエントリーの使いかたについては、電子マニュアル「e.Typistエントリーユー ザーズガイド」をお読みください。

- 写真の焼き増し・引き伸ばし <u>をしたい</u>
- ▶ はがきに印刷したい
- デジタルアルバムを作りたい <u>(写真のスクラップ)</u>
- ▶ Eメールに添付して送りたい
- ホームページに貼り付けたい
- WordやExcelに貼り付けたい
- 原稿の文字をテキストデータ <u>に変換したい(OCR)</u>
- 複数の原稿を一度にスキャン したい(マルチスキャン)
- 複数の原稿を1つのPDFファ イルにまとめたい

複数の原稿を一度にスキャンしたい(マルチスキャン)


複数の原稿を原稿台に並べ、一度のスキャンでそれぞれ個別の画像としてアプリケー ションソフトに取り込んだり、保存したり(マルチスキャン)することができます。 操作方法には、次の3つの方法があります。

- ▶ CanoScan Toolboxでスキャンする CanoScan Toolboxを使って、手軽にマルチスキャンをする方法です。
- ▶ ScanGear CSの基本モードでスキャンする ScanGear CSの画面を呼び出し、基本モードでマルチスキャンをする方法です。
- ▶ ScanGear CSの拡張モードでスキャンする ScanGear CSの画面を呼び出し、拡張モードでマルチスキャンをする方法です。

・ 原稿の置きかた


次の点に注意して、写真を原稿台に置いてく ださい。

- ・写真と写真の間は、1cm以上空けてくださ
- ・原稿台の左右の端と写真の間、原稿台の手 前の端と写真の間は、1cm以上空けてくだ さい。
- ・原稿台の奥の端と写真の間は、2cm以上空 けてください。
- ・原稿の枚数の制限は10枚です。



CanoScan Toolboxでスキャンする

- スキャナに原稿をセットします。
- **浸** CanoScan Toolboxを起動します。 <u>Toolboxの起動</u>
- **3** CanoScan Toolboxの目的のボタンをクリックして設定画面を表示します。 <u>ボタン</u>の機能
 - 🥠 ・ OCRボタンはマルチスキャンできません。
- 「スキャンモード」を「カラー(マルチスキャン)」に設定します。



<u>「」、キャン</u>」ボタンをクリックします。

ScanGear CSの基本モードでスキャンする

- スキャナに原稿をセットします。
- **| CanoScan ToolboxやアプリケーションソフトからScanGear CSを呼び出します。| ScanGear CSの起動**|
- **3** ScanGear CSが拡張モードのときは、[基本モード]ボタンをクリックして基本モード画面にします。 拡張モードの機能
- [プレビュー]ボタンをクリックして試しの画像を表示します。
- <u>「</u> [マルチスキャン] ボタンをクリックします。



⑤ 必要があればカラーモードや解像度などを設定し、[次へ]ボタンをクリックします。 マルチスキャンボタン



スキャンが始まり、原稿台に並べた原稿が、それぞれ個別の画像としてアプリケーションソフトに取り込まれたり、保存されます。

ScanGear CSの拡張モードでスキャンする

- ▎ スキャナに原稿をセットします。
- **| CanoScan ToolboxやアプリケーションソフトからScanGear CSを呼び出します。| ScanGear CSの起動**|
- **3** ScanGear CSが基本モードのときは、[拡張モード]ボタンをクリックして拡張 モード画面にします。 基本モードの機能
- ✓ [プレビュー]ボタンをクリックして試しの画像を表示します。
- **雪** 「マルチクロップ」の [適用] ボタンをクリックします。
- **⑤必要があればいろいろな設定をします。 拡張モードの機能**
- **フ** [スキャン] ボタンをクリックします。



スキャンが始まり、原稿台に並べた原稿が、それぞれ個別の画像としてアプリケーションソフトに取り込まれたり、保存されます。

- 写真の焼き増し・引き伸ばし をしたい
- ▶ はがきに印刷したい
- デジタルアルバムを作りたい (写真のスクラップ)
- ▶ Eメールに添付して送りたい
- ▶ ホームページに貼り付けたい
- ▶ WordやExcelに貼り付けたい
- 原稿の文字をテキストデータ に変換したい(OCR)
- ▶ 複数の原稿を一度にスキャン したい(マルチスキャン)
- 複数の原稿を1つのPDFファ イルにまとめたい


複数の原稿を1つのPDFファイルにまとめたい

スキャンした画像を、Adobe Acrobat Reader で見ることができるPDF文書として保存します。読み取り解像度や原稿サイズ、保存先などが設定できる他、複数の原稿を1つのPDFにまとめたり、文字の検索ができるPDF文書を作ることもできます。


- ▌ スキャナに原稿をセットします。
- **?** CanoScan Toolboxを起動します。 <u>Toolboxの起動</u>
- 📑 [ファイル]ボタンをクリックします。



▲ [PDF設定]ボタンをクリックします。



「マルチページPDFを作成」をクリックしてチェックマークを付け、[OK]ボタンをクリックします。




🧲 1枚目の原稿をセットして、ファイル画面右下の[スキャン]ボタンをクリックし



▽ スキャンが終わったら、次の原稿をセットして[次へ]ボタンをクリックします。



- 🔀 すべての原稿のスキャンが終わるまで[次へ]ボタンをクリックしてスキャンを繰 り返します。
- 🤦 すべての原稿をスキャンし終わったら [完了] ボタンをクリックします。



スキャンした画像は1つのPDFファイルとして設定されている保存先に保存されま す。



- ★ 文字原稿や白黒原稿をスキャンするときは、「スキャンモード」を[白黒]または[グ レースケール]にすることをおすすめします。
 - ・ カラー原稿 (「読み取り解像度」が [300dpi]) でマルチページPDFを作成する場合、 1つのPDFファイルは20ページ以下にすることをおすすめします。



トップ スキャンの手順 目的別スキャナ活用法 付属のソフトウェアの使いかた もっと上手にスキャンする 困ったときには 索引・用語解説 総目次



付属のソフトウェアの使いかた

スキャナに付属するソフトウェア「ScanGear CS」と「CanoScan Toolbox」の使いかたと、その他 付属のソフトウェアの機能について紹介します。

▶ScanGear CSのことが知りたい

ScanGear CSって何?

ScanGear CSの起動

ScanGear CSの終了

スキャンの手順

基本モードの機能

拡張モードの機能

▶CanoScan Toolboxのことが知りたい

CanoScan Toolboxって何?

Toolboxの起動

Toolboxの終了

ボタンの機能

スキャナのボタンを使う

- ▶ PhotoStudioのことが知りたい
- ▶PhotoBaseのことが知りたい
- ▶e.Typistエントリーのことが知りたい
- ▶Acrobat Readerのことが知りたい
- ▶電子マニュアル (PDF) の読みかた



本スキャナをWindowsでご使用の場合、スキャナをさらに活用していた だくために、各種体験版ソフトウェアをダウンロードしたり、スキャナ の活用に有効な情報が入手できる各社のホームページなどを紹介してい るリンク集「お楽しみリンク」が用意されています。 デスクトップの「お楽しみリンク」アイコンをダブルクリックするか、 キヤノスキャンセットアップCD-ROMのメニュー画面で「お楽しみリン ク」を選択するとご覧いただけます。 (本スキャナをMacintoshでご使用 の場合はご覧いただけません。



- 🬓 ・ ここでの操作を行うには、キヤノスキャンセットアップCD-ROMから、 すべてのソフトウェアがインストールされていることが必要です。
 - ・ プリンタで印刷するには、コンピュータにプリンタドライバがインス トールされ、プリンタが接続されて、コンピュータ、スキャナ、プリン 夕が同時に使用できる状態になっていることが必要です。
 - ・Eメール機能を使うには、Eメールソフトがコンピュータにインストール され、使用できる状態になっていることが必要です。
 - ・本スキャナに対応しているEメールソフトは、WindowsではOutlook Express、Microsoft Outlook、EUDORA、Netscape Messenger、Macintoshで はOutlook Express、EUDORAです。また、Windowsの場合メールソフトに よって、メールソフト側で「MAPI」を有効に設定する必要があります。
 - ・ ここでの説明にはWindows XPの画面を使用しています。他のWindows やMacintoshでも、特に記載がない限り操作方法は同じです。

付属のソフトウェアの使い かた

- ScanGear CSのことが知りた
 - ・ ScanGear CSって何?
 - ・ <u>ScanGear CSの起動</u>
 - ・ <u>ScanGear CSの終了</u>
 - ・ <u>スキャンの手順</u>
 - ・基本モードの機能
 - ・拡張モードの機能
- CanoScan Toolboxのことが 知りたい
 - ・ CanoScan Toolboxって 何?
 - ・ <u>Toolboxの起動</u>
 - Toolboxの終了
 - ・ ボタンの機能
 - · <u>スキャナのボタンを使</u>
- PhotoStudioのことが知りた ١١
- PhotoBaseのことが知りたい
- e.Typistエントリーのことが 知りたい
- Acrobat Readerのことが知り
- 電子マニュアル(PDF)の読み かた

ScanGear CSって何?

ScanGear CSは、スキャナにセットされた原稿をスキャンするためのドライバソフトで す。

単独で使用するソフトウェアではなく、アプリケーションソフトから呼び出して使い ます。

ScanGear CSには、簡単な設定だけで手早くスキャンできる「基本モード」と、より細 かな設定でスキャンできる「拡張モード」が用意されています。

さらに、スキャナにセットした複数の原稿を一度の操作で別々の画像として連続ス キャンできる「マルチスキャン」という便利な機能も用意されています。



★ 基本モードについては基本モードの機能を、拡張モードについては拡張モードの機能をご覧 ください。

ScanGear CSの起動





Windows

ScanGear CSの起動(Windowsの場合)の手順を説明します。

Windows用のScanGear CSはTWAIN(トウェイン)という規格のスキャナ用のドライバ ソフトで、単独では起動できません。アプリケーションソフトから起動します。 一般的に、TWAIN対応のアプリケーションソフトからScanGear CSを起動する場 合、TWAIN機器を選択(ソースの選択ともいいます)してから、「入力」や「取り込 み」などの機能をメニューから選びます。

ここでは、ArcSoft PhotoStudioからScanGear CSを起動する例で説明します。




🥟 ・ ScanGear CSを起動するときは、スキャナが正しく接続されていることを確認してくださ LI.



- 👘 ・ CanoScan ToolboxからScanGear CSを起動する手順については、ボタンの機能の各ボタン画面 で表示される「スキャナドライバで詳細な設定を行う」の解説をご覧ください。
 - ・ ArcSoft PhotoStudio以外のプラグイン対応のアプリケーションソフトからScanGear CSを起動 する方法については、「スキャンの手順」の<u>アプリケーションソフトからスキャンする</u>また は各アプリケーションソフトの取扱説明書をご覧ください。
- ▋ 「スタート]メニューの「(すべての)プログラム]から「ArcSoft PhotoStudio] の「PhotoStudio 5] を選択します。
- ▶ 「ファイルヿのプルダウンメニューから「ソースの選択ヿを選択します。



🔜 「ソースの選択]画面で、ご使用のスキャナ名称を選択し、「OK]ボタンをク リックします。



- ♪️ ・ 他のスキャナやデジタルカメラ用のドライバソフトがインストールされていない場合、 手順2と3の操作は必要ありません。
 - ・ 手順2と3の操作は、他のスキャナやデジタルカメラに変更しない限り、再度行う必要は ありません。
- ✓ 「ファイル] のプルダウンメニューから「取り込み] を選択します。



これで、ScanGear CSが起動し、次のような画面 (ScanGear CSのメインウィンド ウ)が表示されます。



先頭へ戻る

Macintosh

ScanGear CSの起動(Macintoshの場合)の手順を説明します。

Macintosh用のScanGear CSはプラグインという規格のスキャナ用のドライバソフト で、単独では起動できません。アプリケーションソフトから起動します。

一般的に、プラグイン対応のアプリケーションソフトからScanGear CSを起動する場 合、「ファイル] メニューの「プラグイン] や「入力] などからScanGear CSを選びま す。

ここでは、ArcSoft PhotoStudio からScanGear CSを起動する例で説明します。



・ ScanGear CSを起動するときは、スキャナが正しく接続されていることを確認してくださ 610



- 👘 ・ CanoScan ToolboxからScanGear CSを起動する手順については、ボタンの機能の各ボタン画面 で表示される「スキャナドライバで詳細な設定を行う」の解説をご覧ください。
 - ・ ArcSoft PhotoStudio以外のプラグイン対応のアプリケーションソフトからScanGear CSを起動 する方法については、「スキャンの手順」のアプリケーションソフトからスキャンするまた は各アプリケーションソフトの取扱説明書をご覧ください。

- ┃ [アプリケーション]または[Applications (Mac OS 9)]フォルダ内、 [PhotoStudio]フォルダ内の[PhotoStudio]アイコンをダブルクリックします。
- 🔁 [ファイル]の[ソースの選択]を選択します。



ヨ [ソースを選択]画面で、ご使用のスキャナドライバ名称を選択し、[OK]ボタンをクリックします。





【 ファイル]の[インポート]を選択します。



これで、ScanGear CSが起動し、次のような画面(ScanGear CSのメインウィンド ウ)が表示されます。



<u>先頭へ戻る</u>


ScanGear CSの終了 Windows Macintosh

ScanGear CSを終了するときは、メインウィンドウのクローズボックスをクリックします。

Windows



Macintosh





- ・ScanGear CSの設定で、「スキャン終了後ScanGear CSを自動的に閉じる」をオンに設定しているときは、スキャンが終了するとScanGear CSは自動的に終了します。(インストール直後の状態では、オフに設定されています。 「拡張モード/設定シートの機能」の<u>スキャン</u>終了後ScanGear CSを自動的に閉じる
- ・アプリケーションソフトによっては、「スキャン終了後ScanGear CSを自動的に閉じる」を オンに設定していなくても、スキャン後ScanGear CSのウィンドウを自動的に閉じるものも あります。

先頭へ戻る

スキャンの手順

ScanGear CSを使ったスキャンには、基本モードを使う方法と拡張モードを使う方法があります。ここでは基本的な操作の手順を簡単に説明します。

基本モードのスキャン手順

- 1. 紙 / 写真のタイプを選択します。
- 2. [プレビュー]ボタンをクリックして試しの画像を表示します。
- 3. 原稿の一部を読み取りたいときは、範囲を指定します。 プレビューエリア
- 4. [スキャン]ボタンをクリックします。

拡張モードのスキャン手順

- 1. カラーモードを選択します。
- 2. <u>出力解像度</u>を選択します。 解像度の決めかた
- 3. 原稿サイズを選択します。
- 4. 「プレビュー」ボタンをクリックします。
- 5. 原稿の一部を読み取りたいときは、範囲を指定します。 プレビューエリア、領域選択
- 6. 元の原稿を拡大、縮小してプリントしたいときはプリントサイズを指定します。 プリントサイズ、プリントサイズの決めかた
- 7. 必要に応じて画像の回転や反転などを行います。 ツールバーの機能
- 8. 必要に応じて、色調整シートを表示して、画像の明るさや色合いなどを調整します。

色調整シートの機能

9. 「スキャン」ボタンをクリックします。

基本モードの機能

簡単な操作ですぐにスキャンできるのが基本モードです。ScanGear CS をインストールした直後には、このモードになっています。「紙/写真のタイプ」を選ぶだけで、使用目的に合ったカラーモードや解像度を設定することができます。スキャンの操作にあまり慣れていない方はこのモードをお使いください。

◆ 各項目をクリックすると詳細説明を表示します。



CanoScan LiDE 20/LiDE 30 スキャナ操作ガイド

原稿の種類

原稿の種類



本機では「紙/写真」のみ選択できます。

<u>閉じる</u>

紙/写真のタイプ



読み取る原稿に合わせて、原稿のタイプ(カラーと解像度)を選びます。 次の4つのタイプから選択します。

タイプ	カラー	解像度	使いかた
写真	カラー	300dpi	カラー写真をスキャンするとき
雑誌	カラー	150dpi	カラーの雑誌をスキャンするとき 印刷物の写真をきれいにスキャンする「モアレ低 減」機能
新聞	白黒	300dpi	文字や線画だけの原稿をスキャンするとき
文書	グレース ケール	300dpi	カラーの写真や原稿をモノクロでスキャンしたいと き 特に高解像度のモノクロ画像が必要なとき



・「写真」「雑誌」「文書」の各タイプを指定すると、自動色調整機能がはたらき、 色が調整されます。自動色調整機能は、拡張モード/設定シートの「常に自動色調整を行う」がオフになっているとはたらきません。ScanGear CSをインストールした 直後の設定ではオンになっています。 「拡張モード/設定シート/[詳細設定] ボタン」の常に自動色調整を行う

≟プレビューボタン

試しに原稿を読み取るときに使います。

[プレビュー]ボタンをクリックすると、画像は原稿サイズに合わせて自動的にクロップさ れます。プレビューエリアには読み込まれた画像(試しの画像)が表示されます。

◆ クラック ・ スキャナをはじめて使う場合、自動的にスキャナの補正(キャリブレーション)が、
・ マラック ・ スキャナをはじめて使う場合。
・ マラック ・ スキャナをはじめて使う場合、自動的にスキャナの補正(キャリブレーション)
・ マラック ・ スキャナをはじめて使う場合、自動的にスキャナの補正(キャリブレーション)
・ マラック ・ スキャナの神田では、
・ マラック ・ スキャナの神田では、・ マラック ・ スキャナをはじめて使う場合。
・ マラック ・ スキャナの神田では、・ マラック ・ スキャナの神田では、・ マラック ・ スキャナをはじめて使う場合。
・ マラック ・ スキャナの神田では、・ マラック ・ スキャナの神田では、・ マラック ・ スキャナをはいる ・ スキャナをはいる ・ スキャナをはいる ・ スキャナをはいる ・ スキャナをはいる ・ スキャナの神田では、・ スキャナのは、・ スキャナのは、スキャナのは、・ スキャナのは、スキ 行われます。続いてプレビューが開始されるまでしばらくお待ちください。

スキャン(S) 画像の読み取り スキャンボタン

このボタンをクリックすると、画像が読み取られアプリケーションソフトに渡されます。ア プリケーションソフトの画面には、読み取られた画像が表示されます。



- ★ ・ 範囲を指定していない場合は、原稿サイズ(オートクロップ)で読み取られます。 範囲を指定した場合は、その範囲の画像だけが読み取られます。 プレビューエリ ァ
 - ・ スキャンを開始すると進行状況が表示されます。スキャンを中止したいときは、 [キャンセル]ボタンをクリックします。
 - ・ 読み取る画像の大きさが100MB以上になる場合、読み込みと画像処理のために時間 がかかるため、注意をうながすメッセージが表示されます。必要な場合は[はい] ボタンを、スキャンを中止する場合は「いいえ」ボタンをクリックしてください。

マルチスキャン(M)>>

マルチスキャンボタン

このボタンを使うと、原稿台に置かれた複数枚の原稿を自動的に検出し、枚数分の画像として読み取ることができます。原稿台に置かれた原稿がわずかに斜めになっていても、傾斜が10度以内ならば自動的に補正されます。 原稿の置きかた

[マルチスキャン]ボタンをクリックすると、次のような画面が表示されます。



設定項目を選択して[次へ]ボタンをクリックすると、マルチスキャンが開始され、スキャンされた複数の原稿がプレビューエリアに表示されます。

カラーモード カラー、グレー、白黒の中から選択します。 解像度 75dpi、150dpi、300dpiの中から選択します。

雑誌の切り抜き 本や雑誌に印刷されている写真や絵をスキャンするときに選択しま

す。「モアレ」と呼ばれる濃淡のむらや縞模様が現れるのを防ぎま


す。

マルチスキャンを中止するには、[戻る]ボタンをクリックしてScanGear CSのメインウィンドウに戻ります。

原稿の置きかた

次の点に注意して、写真を原稿台に置いてくださ

- ・写真と写真の間は、1cm以上空けてください。
- ・原稿台の左右の端と写真の間、原稿台の手前の 端と写真の間は、1cm以上空けてください。
- ・原稿台の奥の端と写真の間は、2cm以上空けて ください。
- ・原稿の枚数の制限は10枚です。





- ✔️ ・ 全体が白っぽい原稿、周囲が白っぽい原稿では、正しく機能しないことがありま す。
 - ・ 写真以外の原稿 (特に白地に印刷された原稿や手書きの文書、名刺など)では正し く機能しないことがあります。
 - ・ プレスキャンやクロップ(スキャン範囲の切り取り)、スキャンが行われている間 は、原稿台カバーを開けないでください。 スキャンが終了すると、再び、ScanGear CSのメインウィンドウが表示されます。
 - ・ 複数枚の画像を受け取ることができないアプリケーションソフトで「マルチスキャ ン」を行った場合、複数の原稿を1枚の画像としてスキャンして、アプリケーション ソフトに渡されます。



- ⋒ ・ 「拡張モード/設定シートの機能」の色の設定で「推奨」が選択されている場合、 画像1枚ずつに自動色調整が行われます。
 - 「スキャン終了後ScanGear CSを自動的に閉じる」をオンに設定しているときは、ス キャンが終了するとScanGear CSが自動的に終了します。 「拡張モード/設定シー トの機能」の「詳細設定」ボタン

先頭へ戻る

拡張モード(⊻) >> 拡張モードボタン

このボタンをクリックすると、拡張モードに切り替わります。




- ・ モードを切り替えても、2つのモードに共通の設定内容は、切り替え後のモードに引 き継がれます。
 - ・ モードを切り替えた後にScanGear CSを終了すると、次回起動したときには、終了し たときと同じモードで起動します。

プレビューエリア


プレビューエリアは、[プレビュー]ボタンで読み込まれた試しの画像が表示される場所です。[プレビュー]ボタンで読み取られた画像には、自動的に原稿のサイズに合わせて(オートクロップ)、画像の周囲に枠(クロップ枠)が表示されます。

原稿の一部分を読み取りたいときは、マウスのドラッグで範囲を指定することができます。 範囲が指定された状態で[スキャン]ボタンをクリックすると、指定した範囲だけが読み取られ、アプリケーションソフトに渡されます。

すでに指定されている範囲を変更する場合は、次のような操作で変更できます。



マウスポインタをクロップ枠上に合わせると、形状が ・ 1 ・ 1 に でつります。そのまま矢印の方向へマウスドラッグすると、クロップ枠が拡大・縮小します。



マウスポインタをクロップ枠 の内側に合わせると、形状が ♣に変わります。そのままマ ウスドラッグすると、クロッ プ枠全体が移動します。



- ♠ ・ ScanGear CSをインストールした直後の状態では、自動的に原稿のサイズに合わせて オートクロップを行う設定になっています。自動でクロップしないようにすること もできます。 「拡張モード/設定シートの機能/[詳細設定]ボタン」のプレ ビュー後、オートクロップを実行する
 - ・ 画像の左上の隅まで範囲指定したい場合は、右下から左上に向かってマウスをド ラッグし、画像の外側でマウスボタンをはなすと、簡単に指定できます。

CanoScan LiDE 20/LiDE 30 スキャナ操作ガイド

ステータスエリア

ステータスエリアの表示から、カラーモードやスキャン解像度など、スキャンした画像についての情報を知ることができます。

左から順番に次のような情報が表示されます。

- ・カラーモード
- ・解像度
- ・画像の幅
- ・画像の高さ
- ・ アプリケーションソフトに取り込んだ場合の画像サイズ (見積りファイルサイズ)

<u>閉じる</u>

拡張モードの機能

ツールバーの機能

拡張モードのシート

- ・ メインシートの機能
- <u>設定シートの機能</u>詳細設定ボタン
- ・ <u>色調整シートの機能</u> ブライトネス / コン トラスト ガンマ ヒストグラム トーンカーブ
- ハーフトーンシートの機能
- ▶ 前のメニューに戻る

拡張モードの機能

拡張モードは、カラーモードや解像度、画像の明るさや色合いなどを詳しく設定してスキャンするモードです。スキャンの操作に慣れていて、画像補正の知識をお持ちの方はこちらのモードをお使いください。

使い方が知りたいときは、画面上の知りたい部分をクリックして、説明ページを表示 してください。

各項目をクリックすると詳細説明を表示します。



CanoScan LiDE 20/LiDE 30 スキャナ操作ガイド

ツールバーの機能

ツールバーには、次のようなボタンが用意されています。

各項目をクリックすると詳細説明を表示します。





Windows

ツールバーをメインウィンドウから切り離して、プレビューエリアの左右や下側に移動する ことができます。 ツールバーの切り離しと移動



範囲を手動で設定するときにクリックします。十字の形のマウスポインタをドラッグして、 範囲を枠(クロップ枠)で囲みます。



- ・ クロップ枠の外でマウスをクリックすると、範囲の指定が解除されます。
 - ・ クロップ枠の外でマウスポインタをドラッグすると、新たに範囲の指定ができま す。
 - ・ 範囲を指定しなかった場合、プレビューエリア全体がプレビューやスキャンする範 囲になります。
 - ・選択できる最小の範囲は、「解像度」が600dpi、等倍表示の状態で96×96ピクセルで す。



画像移動ボタン

プレビュー画像をプレビューエリア内で移動するときに使います。

ズームボタンを使って拡大表示されているプレビュー画像をプレビューエリア内で移動し て、確認することができます。

画像が拡大表示されているときにこのボタンをクリックすると、マウスポインタが手の形に 変わります。そのまま画像の上でマウスをドラッグすると、それに合わせてプレビュー画像 がプレビューエリア内で移動します。



● ・ この機能は、プレビューエリアの画像を移動するだけで、実際のスキャンには反映 されません。



・ 画像移動ボタンは、ズームボタンで画像を拡大したときのみ有効です。



🔍 ズームボタン

このボタンをクリックした後、マウスポインタを画像の拡大したい部分に移動してマウスの 左ボタンを押すと、その部分を中心に画像が拡大表示されます。


マウスの右ボタンをクリックすると、画像が縮小表示され拡大する前の大きさに戻ります。 ズームボタンを使って画像を拡大すると、プレビューエリアの右側と下側にスクロールバー が表示されます。スクロールバーの操作で画像を移動できます。



♪ ・ この機能は、プレビューエリアの表示を拡大するだけで、実際のスキャンには反映 されません。




- ♠ ・ Macintoshの場合は、ズームボタンをクリックした後、マウスポインタを画像の拡大 したい部分に移動してマウスのボタンを押し、画像を拡大表示します。画像を縮小 表示するときは、 [option] キーを押しながらマウスのボタンを押します。
 - ・「ズーム」ボタンとツールバーのズームボタンを使った拡大表示との違い 「ズーム」ボタンによる拡大表示は、画像をプレビューし直して表示します。表示 されるまでに時間がかかりますが、高解像度のプレビュー画像が表示されます。 ツールバーのズームボタンをクリックすると、すでにあるプレビュー画像を拡大し て表示します。すぐに表示されますが、拡大しすぎると画像が粗くなります。



このボタンをクリックすると、自動的にプレビューエリア内の画像部分だけが選択され、ク ロップ枠が表示されます。

・オートクロップボタンをクリックするたびに、選択される範囲が狭くなります。何 度かクリックしても正しく囲まれないときは、クロップボタンをクリックして手動 でスキャン範囲を設定してください

<u>閉じる</u>



プレビュー画像の色を反転します。



🬓 ・ この機能を使って画像の色を変更すると、実際のスキャン時にも変更結果が反映さ れます。



- ・ 反転した画像を、再び反転すると、元の画像に戻ります。
 - ・ 画像を反転した後、再びプレビューを行うと、反転した色は反転前の状態に戻りま す。



爺 鏡映ボタン

プレビューエリアの画像の左右を反転します。



- ◆ この機能を使って画像の向きを変更すると、実際のスキャン時にも変更結果が反映 されます。
 - ・ 画像を左右反転した後、再びプレビューを行うと、反転した画像は反転前の状態に 戻ります。



□ 左回転ボタン

プレビューエリアごと画像を反時計回りに90°回転します。



- 🥠 ・ この機能を使って画像の向きを変更すると、実際のスキャン時にも変更結果が反映 されます。
 - ・ 画像を回転した後、再びプレビューを行うと、回転した画像は回転前の状態に戻り ます。




右回転ボタン

プレビューエリアごと画像を時計回りに90°回転します。




- 🥠 ・ この機能を使って画像の向きを変更すると、実際のスキャン時にも変更結果が反映 されます。
 - ・ 画像を回転した後、再びプレビューを行うと、回転した画像は回転前の状態に戻り ます。

CanoScan LiDE 20/LiDE 30 スキャナ操作ガイド



範囲の寸法を知りたいときに使います。このボタンをクリックすると、プレビューエリアの上部と左側にルーラー(定規)が表示されます。

<u>閉じる</u>



スキャンした画像の情報を表示します。


「原稿の種類」「カラーモード」「出力解像度」「原稿サイズ」「プリントサイズ」「モアレ低減」「輪郭強調」「ごみ傷低減」「色の設定」の各項目の設定内容と、読み取った画像のファイルサイズが表示されます。



ツールバーの切り離しと移動

ツールバーを切り離す

ツールバーの端をクリックし、そのままマウスドラッグすると、グレーの枠が表示されま す。ツールバーを表示させたい位置まで枠を移動し、マウスから指を離すと、ツールバーが メインウィンドウから切り離されます。





- ⋒ ・ 切り離したツールバーを元の位置に戻すときは、ツールバーのタイトル部分をダブ ルクリックします。
 - ・ 切り離したツールバーを閉じるときは、ツールバーのクローズボックスをクリック します。再度、ツールバーを表示するときは、メインウィンドウ左上の「ScanGear CS] アイコンをクリックして表示されるメニューから「ツールバーを表示する]を 選択します。
 - ・メインウィンドウから切り離したツールバーや移動したツールバーは、ScanGear CS を終了し、再度起動すると元の位置に戻ります。

ツールバーを移動する

ツールバーの端をクリックし、マウスドラッグしたときに表示されるグレーの枠を、プレ ビューエリアの左側に移動し、マウスから指を離すと、ツールバーがプレビューエリアの左 側に移動します。同じように、右側、下側にもツールバーを移動できます。



先頭へ戻る

CanoScan LiDE 20/LiDE 30 スキャナ操作ガイド

プレビュー(P) プレビューボタン

試しに原稿を読み取るときに使います。

[プレビュー]ボタンをクリックすると、画像は原稿サイズに合わせて自動的にクロップさ れます。プレビューエリアには読み込まれた画像(試しの画像)が表示されます。

◆ ・ スキャナをはじめて使う場合、自動的にスキャナの補正(キャリブレーション)が 行われます。続いてプレビューが開始されるまでしばらくお待ちください。

ズーム(2) ズームボタン

プレビューエリア内で範囲を指定し、[ズーム]ボタンをクリックすると、指定した範囲の 画像を再スキャンして拡大表示します。(最大600dpiまで) 拡大表示されると、[ズーム]ボタンが[戻す]ボタンに変わります。拡大表示を元に戻す には[戻す]ボタンをクリックします。



- が拡大表示した画像をさらに拡大することはできません
 - ・ [ズーム]ボタンとツールバーのズームボタンを使った拡大表示との違い [ズーム]ボタンによる拡大表示は、画像をプレビューし直して表示します。表示 されるまでに時間がかかりますが、高解像度のプレビュー画像が表示されます。 ツールバーのズームボタンをクリックすると、すでにあるプレビュー画像を拡大し て表示します。すぐに表示されますが、拡大しすぎると画像が粗くなります。

スキャンS) スキャンボタン

このボタンをクリックすると、画像が読み取られアプリケーションソフトに渡されます。ア プリケーションソフトの画面には、読み取られた画像が表示されます。



- ★ ・ 範囲を指定していない場合は、原稿サイズ(オートクロップ)で読み取られます。 範囲を指定した場合は、その範囲の画像だけが読み取られます。 プレビューエリ <u>ア</u>
 - ・ スキャンを開始すると進行状況が表示されます。スキャンを中止したいときは、 [キャンセル]ボタンをクリックします。
 - ・読み取る画像の大きさが100MB以上になる場合、読み込みと画像処理のために時間 がかかるため、注意をうながすメッセージが表示されます。必要な場合は[はい] ボタンを、スキャンを中止する場合は[いいえ]ボタンをクリックしてください。

CanoScan LiDE 20/LiDE 30 スキャナ操作ガイド

× クリアボタン

このボタンをクリックすると、プレビューエリアからプレビュー画像が消去されます。


<u>閉じる</u>

プレビューエリア


プレビューエリアは、[プレビュー]ボタンで読み込まれた試しの画像が表示される場所です。[プレビュー]ボタンで読み取られた画像には、自動的に原稿のサイズに合わせて(オートクロップ)、画像の周囲に枠(クロップ枠)が表示されます。

原稿の一部分を読み取りたいときは、マウスのドラッグで範囲を指定することができます。 範囲が指定された状態で[スキャン]ボタンをクリックすると、指定した範囲だけが読み取られ、アプリケーションソフトに渡されます。

すでに指定されている範囲を変更する場合は、次のような操作で変更できます。



マウスポインタをクロップ枠上に合わせると、形状が ・ 1 ・ 1 に でつります。そのまま矢印の方向へマウスドラッグすると、クロップ枠が拡大・縮小します。



マウスポインタをクロップ枠の内側に合わせると、形状が中に変わります。そのままマウスドラッグすると、クロップ枠全体が移動します。



- ・範囲を指定した後で、イメージタイプやカラーモード、解像度などの変更ができま す。これらの設定を変更すると、変更結果がすぐにプレビュー画像に反映されま す。
- ScanGear CSをインストールした直後の状態では、自動的に原稿サイズに合わせてオートクロップを行う設定になっています。自動でクロップしないようにすることもできます。 「拡張モード/設定シート/[詳細設定]ボタン」のプレビュー後、オートクロップを実行する
- ・ 画像の左上の隅まで範囲指定したい場合は、右下から左上に向かってマウスをドラッグし、画像の外側でマウスボタンをはなすと、簡単に指定できます
- ・プレビューエリア内で範囲を指定し[ズーム]ボタンをクリックすると、指定した 範囲が拡大表示されます。 「拡張モードの機能」のズームボタン
- ツールバーを使うと、プレビュー画像で確認しながら、回転や反転をすることができます。ツールバーのボタンの使いかたについては<u>ツールバーの機能</u>をご覧ください。

先頭へ戻る

<< 基本モード(<u>D</u>) 基本モードボタン

このボタンをクリックすると、基本モードに切り替わります。



- ★ ・ モードを切り替えても、2つのモードに共通の設定内容は、切り替え後のモードに引 き継がれます。
 - ・ モードを切り替えた後にScanGear CSを終了すると、次回起動したときには、終了し たときと同じモードで起動します。

拡張モードのシート

拡張モードには複数のシートがあります。スキャンの設定をするときは、タブをクリックすることで、シートを切り替えて使います。



メインシート

原稿の種類、カラーモード、出力解像度、 領域選択(プレビューやスキャンの範囲指 定)、プリントサイズの設定ができます。 通常は、このタブの機能だけでスキャンで きます。

設定シート


モアレ低減、輪郭強調などの処理、色の設定など、スキャン時の詳細な設定ができます。また、スキャンやプレビューを行うときの動作の設定、スキャナのテストなどもできます。

色調整シート

プレビュー画像の明るさや色合いが思いど おりの画質になっていないときは、色調整 シートで画像の調整をします。

ハーフトーンシート

カラーモードを [白黒] にすると色調整タブがハーフトーンタブに変わります。白黒画像の色合い、明るさの調整ができます。 [テキスト(OCR)] (Windows の場合) は表示されません。



メインシートの機能

このシートでは、カラーモード、解像度、マルチクロップ(複数原稿のオートクロップ)、領域選択(プレビューやスキャンの範囲指定)、プリントサイズの設定を行います。

♨ 各項目をクリックすると詳細説明を表示します。 メイン | 設定 | 色調整 | 原稿の種類: 紙/写真 カラーモード: カラー(写真) 出力解像度: 300 ▼| dpi 原稿サイズ: 原稿台全面 マルチクロップ: 適用 リセット 領域選択 幅: 高さ: 単位: 8.83 12.80 センチ ▼ 4 プリントサイズ 幅: 高さ: 拡大/縮小: € 100 3€ 12.80 8.83 ₩ %

CanoScan LiDE 20/LiDE 30 スキャナ操作ガイド


原稿の種類

THE SAME AS A SAME		_
原稿の種類:	紙/写真	▼

本機では「紙/写真」のみ選択できます。

<u>閉じる</u>

カラーモード



スキャンした画像をカラーにするか、グレースケールにするか、白黒またはテキスト(OCR) にするかを選択します。原稿の種類とスキャンした画像の用途に応じたカラーモードを選択し てください。

カラーモードの種類

白黒: 写真などの原稿をモノクロのプリンタで出力するときに選択します。画

> 像を白と黒の2色で表現します。画像の明暗をあるレベル(スレッショル ド値)で白と黒に分割し、2値で表現します。スレッショルド値は任意に

設定できます。

グレースケール: 白黒写真などのスキャンやモノクロ画像が必要なときに選択します。画

像を白黒256段階(グレースケール)で表現します。

カラー写真をスキャンするときに選択します。画像を、R、G、B各色256 カラー(写真):

段階(8ビット)で表現します。

カラー(文書,表):写真だけでなく、文字や表などが入ったカラー文書をスキャンするとき

に選択します。R、G、B各色256段階(8ビット)で表現します

テキスト(OCR): 文字などをはっきりと読み取るときに選択します。特に、OCRソフトな

どでテキストを読み込むときに選択します。

原稿を白と黒の2色だけで表現します。Macintoshでは選択できません。

⋒ ・ [テキスト(OCR)]の場合、グレースケールで読み取り、白と黒の2値に変換するた。 め、[白黒]よりスキャンにかかる時間が長くなります。

出力解像度



スキャンするときの解像度を選択します。

スキャナは、原稿を明るさや色の情報を持った点の集まりとして読み取ります。この点の密度 を「解像度」といい、1インチあたりの点(ドット)の数を「dpi(ドット・パー・インチ)」 で表します。解像度を高く(数字を大きく)すると、きめ細かく、低く(数字を小さく)する と粗く原稿をスキャンします。

解像度を、次の中から選択します。


75dpi、100dpi、150dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi、1200dpi。

また、25~2400dpiの範囲の数値(1dpi刻み)、あるいは4800、7200、9600dpiいずれかの数値を 直接入力して設定することもできます。



★ 解像度については、「もっと上手にスキャンする」の解像度の決めかた、解像度と データ容量をご覧ください。

原稿サイズ



スキャンする原稿のサイズを、次の中から選択します。

名刺サイズ、L判縦、L判横、はがき縦、はがき横、LL判縦、LL判横、B5、A4、レター、原稿 台全面。

原稿サイズを選択すると、プレビューエリアの大きさ(縦横比率)が、選択したサイズに合わ せて変わります。



- ★ この操作は、プレビューのときや、スキャン範囲を指定しないスキャンのときに、必 要以上の範囲をスキャンしないようにするためのものです。
 - ・ 原稿のサイズがわからないときは、大きめのサイズに設定しておいてください。実際 には、プレビュー後にスキャン範囲を指定してスキャンすることになります。
 - ・レターは、主に北米で使用されているサイズです。
 - プレビュー後に原稿サイズを変更すると、試しの画像が消去されます。

マルチクロップ

[適用]ボタンを使うと、原稿台に置かれた複数枚の原稿を自動的に検出し、枚数分の画像と して読み取ることができます。原稿台に置かれた原稿がわずかに斜めになっていても、傾斜 が10度以内ならば自動的に補正されます。

適用

適用ボタン

原稿台に置かれた複数の原稿をスキャンしたときに複数枚の画像を、1枚ずつ自動的にクロップ (範囲指定)します。

クロップされた画像のうち、指定した画像だけを読み取るようにすることもできます。その場 合は、必要のない画像のクロップ枠を削除します。

クロップ枠を削除するには、Windowsでは、削除したい画像内で右クリックし「削除」を選択 します。Macintoshでは、画像を選択し[Delete]キーを押します。





- ⋒ ・ クロップされた画像内でクリックすると、そのクロップ枠が選択された状態(クロッ) プ枠が回っているように見える)になります。また、 [Ctrl] キーを押しながらクリッ クすると、複数のクロップ枠を選択できます。
 - ・選択されたクロップ枠の選択状態を解除するには、枠の外側でクリックします。


______ <u>リゼット</u> リセットボタン

複数の、指定された範囲を一度に解除します。

原稿の置きかた

次の点に注意して、写真を原稿台に置いてくださ いし

- ・写真と写真の間は、1cm以上空けてください。
- ・原稿台の左右の端と写真の間、原稿台の手前の 端と写真の間は、1cm以上空けてください。
- ・原稿台の奥の端と写真の間は、2cm以上空けて ください。
- ・原稿の枚数の制限は10枚です。





- 🥟 ・ 全体が白っぽい原稿、周囲が白っぽい原稿では、正しく機能しないことがあります。
 - ・ 写真以外の原稿(特に白地に印刷された原稿や手書きの文書、名刺など)では正しく 機能しないことがあります。
 - ・ プレスキャンやクロップ (スキャン範囲の切り取り)、スキャンが行われている間 は、原稿台カバーを開けないでください。
 - ・ 複数枚の画像を受け取ることができないアプリケーションソフトで「マルチスキャ ン」を行った場合、複数の原稿を1枚の画像としてスキャンして、アプリケーションソ フトに渡されます。



★ 「拡張モード/設定シートの機能」の色の設定で「推奨」が選択されている場合、画 像1枚ずつに自動色調整が行われます。

先頭へ戻る

領域選択

領域選択			
幅:	高さ:	単位:	
21.60	29.70	センチ	▼

直接数値を入力して、スキャン範囲を設定することができます。

幅と高さ「幅」と「高さ」の表示部に数値を入力します。入力後、マウ

スポインタで他の表示部をクリックするか [Enter] キーを押す

と、クロップ枠の大きさが変わります。

単位 「幅」と「高さ」の単位(インチ、センチ、ピクセル)を変更

できます。

縦横比固定ボタン このボタンをクリックすると、 (鍵がかかったアイコン)

に変わります。この状態のとき、「幅」と「高さ」の比率が一

定に保たれたままスキャン範囲の指定ができます。

・アプリケーションソフトによっては、受け取れるスキャンデータの容量に制限があります。スキャン可能な範囲が次のようなときはスキャンできません。

Windows 21,000 × 30,000ピクセル以上 Macintosh 30,000×30,000ピクセル以上

・オートクロップを実行すると、選択範囲のサイズを優先するため、縦横比の固定は無効になります。

プリントサイズ

ブリントサイズ 幅: 拡大/縮小: 高さ: ⇒€ 29.70 € 100 21.60

指定したスキャン範囲のプリントサイズ(出力サイズ)を設定します。

「幅」または「高さ」の表示部に数値を入力します。入力後、 幅と高さ

> マウスポインタで他の表示部をクリックするか「Enter] キーを 押すと、入力した数値に連動して「拡大/縮小」の数値が変わ

ります。

表示部右側の「」「」をクリックするか、直接数値を入力 拡大 / 縮小

して設定します。数値を設定すると、数値に連動して「幅」と

「高さ」の数値が変わります。



- 🥟 ・ 「プリントサイズ」の「幅」と「高さ」の比率は、「領域選択」の「幅」と「高さ」 の比率と連動しています。
 - ・ この設定を変更しても、クロップ枠の大きさと「出力解像度」の設定は変わりませ ん。実際にスキャンするときの解像度(読み取り解像度といいます)は拡大/縮小 の%に比例して変化します。




- → 数値は、25~400の範囲を1%単位で設定できます。
 - ・ 解像度を4800、7200、9600dpiに設定した場合、拡大 / 縮小率は100%に固定され、変 更できません。
 - ・ プリントサイズを決めかたについては「もっと上手にスキャンする」の「解像度の決 めかた」の拡大/縮小して印刷するをご覧ください。

設定シートの機能

このシートでは、原稿サイズ、モアレ低減などの処理、色の設定など、スキャンすると きの詳細な設定ができます。[詳細設定]ボタンをクリックすると、さらに詳細な設定 ができます。

炒 各項目をクリックすると詳細説明を表示します。



モアレ低減

メイン 設定 色調整 □ モアレ低減 フィルタ処理:

本や雑誌に印刷されている写真や絵をスキャンするときは、「モアレ低減」のチェックボッ クスをクリックしてチェックマークを付けます(オンの状態)。ScanGear CSをインストール した直後の状態では、オフになっています。



- ◆ 本や雑誌の写真や絵は、細かな点の集まりで表現されています。そのままスキャン すると、点と点が干渉をおこし、「モアレ」といわれる濃淡のむらや縞模様が現れ ることがあります。「モアレ低減」は、このモアレを少なくする機能です。
 - ・ 基本モード「紙/写真のタイプ」で「雑誌(カラー/150dpi)」を選ぶと、拡張モー ドの「モアレ低減」が自動的にオンに設定されます。



- 🥋 ・「カラーモード」が[白黒]または[テキスト(OCR)](Windowsの場合のみ) のときは、設定できません。
 - ・「出力解像度」が600dpiを超えるときは、設定できません。
 - ・「モアレ低減」がオンになっていても、「輪郭強調」がオンになっていると、モア レが残ることがあります。この場合は、「輪郭強調」をオフにしてください。
 - ・ ScanGear CSのメインウィンドウを表示しないアプリケーションソフトから起動した 場合は、設定できません。 ただし、ScanGear CSを使用せず、CanoScan Toolboxからスキャンする場合は、「ス キャンモード」で「カラー(雑誌、カタログ)」を選択するとモアレ低減を行えま す。

輪郭強調



画像の輪郭を強調する機能(アンシャープマスク)を使うときは、「輪郭強調」のチェック ボックスをクリックしてチェックマークを付けます(オンの状態)。ScanGear CSをインス トールした直後の状態では、オンになっています。

ピントのあまい写真などをスキャンするときに効果的で、全体がシャープな印象の画像にな ります。



★ 「モアレ低減」をオンにしても十分にモアレが低減できない場合は、「輪郭強調」 をオフにすることをおすすめします。

ごみ傷低減



写真原稿をスキャンしたときに、主にゴミや傷が原因でできた白い点状のノイズが現れるこ とがあります。このゴミや傷をできるだけ少なくしてスキャンを行うときに、「弱」「標 準」「強」のいずれかを選択します。ScanGear CSをインストールした直後の状態では、「な し」(ごみ傷低減を行わない)になっています。

なし ごみ傷低減を行いません。

標準 通常は、この設定を選択することをおすすめします。

小さなゴミや傷を減らします。大きいゴミや傷は残ることがあります。 弱

強 大きいゴミや傷も減らすことできますが、処理をしたあとが残ったり、画像の微 妙な部分を消去してしまう場合があります。



- ⋒ ・ 印刷物をスキャンするときは、ごみ傷低減を [なし] (オフ)にすることをおすす。 めします。
 - ・「出力解像度」が600dpi以下で「モアレ低減」がオンの場合、「ごみ傷低減」は選択 できません。「出力解像度」を601dpi以上に設定すると、「モアレ低減」が自動的に オフになり、「ごみ傷低減」が選択できます。
 - ・写真の種類によっては、本機能を使わない方がよい場合があります。

色の設定

Windows

色の設定:

推奨

Canon ColorGear カラーマッチング Macintosh

色の設定: ● 推奨

○ ColorSync カラーマッチング

次のいずれかのボタンをクリックします。ScanGear CSをインストールした直後の状態では、「推奨」になっています。

推奨原稿の色合いを、画面上で鮮やかに再現します。通常は、この設定

を選択することをおすすめします。

カラーマッチング スキャナ、ディスプレイ、カラープリンタの間の色調が合うように

自動調整し、ディスプレイやプリンタの色合わせなどの手間を軽減

します。

Windows Canon ColorGearによるカラーマッチングを行います。

Macintosh ColorSyncによるカラーマッチングを行います。

・ この項目は、「カラーモード」が[カラー(写真)]または[カラー(文書,表)]のときに有効です。

・カラーマッチングをオンにすると、色調が自動調整されるため、色調整シートの機能は使えなくなります(色調整タブは表示されなくなります)。

・ Windowsの場合、カラーマッチングで使用するプロファイルを設定することができます。

キャリブレーション キャリブレーションボタン

プレビュー画像の色合いが原稿と大きく違ったり、白の部分に色が付くようになってきたと きは「キャリブレーション」を行ってください。

[キャリブレーション]ボタンをクリックすると、キャリブレーションがはじまり、スキャ **ンした画像が正しい色合いになるように調整されます。**




◆ ハスキャナテストやキャリブレーションが行われている間は、絶対に原稿台カバーを あけないでください。

詳細設定ボタン

このボタンをクリックすると、詳細設定シートが表示されます。スキャンやプレビュー 時の動作、スキャナのテストなどの設定ができます。

◆ 各項目をクリックすると詳細説明を表示します。





メインウィンドウを表示しないスキャン

メインウィンドウを表示しないスキャン:

□ カラー(文書.表)モード

白黒2値の代わりにテキスト(OCR)を使用する

OCRソフトなど、アプリケーションソフトによっては、スキャン時にScanGear CS のメイン ウィンドウを表示しないものがあります (UIオフモード)。これらのアプリケーションソフ トでは、アプリケーションソフトの設定値でスキャンが実行され、カラーモードの変更はで きません。アプリケーションソフトの設定値を無視して、特定のカラーモードでスキャンし たい場合は、この項目で設定します。

カラー(文書、表)モード この項目にチェックマークを付けた場合は、アプリケー

ションソフトの設定にかかわらず、カラーモードを[カ

ラー(文書,表)]にしてスキャンします。

白黒2値の代わりにテキストを 使用する(Windowsのみ)

この項目にチェックマークを付けた場合は、アプリケー ションソフトの設定にかかわらず、カラーモードを[テ キスト(OCR)]にしてスキャンします。



♠ ・この設定は、UIモード(メインウィンドウを表示するモード)のときは無効になり ます。ScanGear CSをインストールした直後の状態では、両方ともオフになっていま す。

ScanGear CSを起動時のプレビュー

ScanGear CS起動時のプレビュー:

- 自動的にプレビューを実行する。
- 保存されたプレビューイメージを表示する。
- なし

ScanGear CSを起動したときのプレビューの動作を設定します。次のいずれかをクリックしま す。

自動的にプレビューを 実行する

起動後、自動でプレビューを開始します。

保存されたプレビューイメージを 表示する

ScanGear CS終了時にプレビューエリアのプレビュー 画像を保存し、次回ScanGear CSを起動したときに、 このプレビュー画像を表示します。

なし

起動後、前回のプレビュー画像を表示しません。



・「保存されたプレビューイメージを表示する」にチェックマークを付けた場合は、 プレビュー画像の保存時に、色調整シートの各設定項目、ツールバーの鏡映、左回 転、右回転、色反転、ルーラーボタンの設定も保存されます。 ScanGear CSをインストールした直後の状態では、「保存されたプレビューイメージ を表示する」が選ばれています。

CanoScan LiDE 20/LiDE 30 スキャナ操作ガイド

プレビュー後、オートクロップを実行する

▼ プレビュー後、オートクロップを実行する

この項目にチェックマークを付けた場合、プレビューした後、自動的に原稿サイズに合わせてクロップします。ScanGear CSをインストールした直後の状態ではオンになっています。

CanoScan LiDE 20/LiDE 30 スキャナ操作ガイド

常に自動色調整を行う

▼ 常に自動色調整を行う

この項目にチェックマークを付けると、スキャンした画像に対して、常に自動色調整を行います。

ScanGear CSをインストールした直後の状態ではオンになっています。

<u>閉じる</u>

白枠除去を実行する

□ 白枠除去を実行する

マルチクロップ、マルチスキャンを使った場合にのみ有効な機能です。 マルチスキャン、マルチクロップでスキャンした場合、周囲に白い余白のある原稿の白い余 白の部分を自動的に除いてクロップします。

<u>閉じる</u>

テンポラリファイルの保存先フォルダ



画像を一時的に保存しておくフォルダを指定します。 [参照] ボタンをクリックして、保存 先のフォルダを指定します。

スキャン終了後ScanGear CSを自動的に閉じる

□ スキャン終了後 ScanGear CSを自動的に閉じる

この項目にチェックマークを付けた場合(オンの状態)、スキャン終了後ScanGear CS のメイ ンウィンドウは自動で閉じられます。インストール直後の状態では、オフに設定されていま す。



了後ScanGear CSのメインウィンドウを自動的に閉じます。

スキャナテスト... [スキャナテスト]ボタン

スキャナを使用中に故障かなと思われる症状が起こったときは「スキャナのテスト」を行ってください。

[スキャナテスト]ボタンをクリックすると、[スキャナ自己診断]画面が表示されます。 この画面の[スタート]ボタンをクリックすると、スキャナの自己診断がはじまります。

| サウント設定 | サウンド設定ボタン

スキャン中、またはスキャン終了時に音楽を流すことができます。 [サウンド設定]ボタンをクリックすると、次のようなダイアログボックスが表示されま す。



「スキャン中に音楽を流す」「スキャン終了時に通知する」にチェックマークを付け、それ ぞれ[参照]ボタンをクリックして、サウンドファイルを指定します。



- 🥠 ・ (Macintosh) 「スキャン中に音楽を流す」は使用できません。
 - ・ ボリュームの設定は、コンピュータ側で設定してください。ScanGear CSでは設定で きません。
 - ・「スキャン終了を音で通知する」をオンにすると、スキャン画像がアプリケーショ ンソフトに表示されるまで通常より時間がかかります。終了音の長さによっては、 通常より最大10秒ほど時間がかかる場合があります。



ᆒ ・ 指定できるファイルは次のとおりです。 MIDIファイル (*.mid、*.rmi、*.midi) オーディオファイル (*.wav、*.aiff) MP3ファイル (*.mp3)

色調整シートの機能

このシートでは、画像全体の明るさ(ブライトネス)や画像の明暗差(コントラスト) の調整、モニタの明るさに合った調整(ガンマ値の補正)、画像のハイライトとシャド ウの指定や明暗のバランスの補正(ヒストグラム、トーンカーブ)など、画像の明るさ や色合いにかかわる詳細な設定ができます。


色調整シートは、カラーモードが「カラー(写真)]、「カラー(文書,表)]、「グ レースケール 1 のときに表示されます。

「白黒」のときはハーフトーンシートに変わり、「テキスト(OCR)](Windowsの場 合のみ)のときは表示されません。



- ・ [カラーマッチング]がオンのとき、色調整シートは表示されません。 「拡張モード/設 定シートの機能」の色の設定
 - ・ 色調整シートを使って画像を調整すると、その結果はすぐにプレビュー画像に反映されま す。また、スキャン時にもここで調整した結果が反映されます。

色調整シートのボタンをクリックすると、シート内の設定項目が変わります。



- À	ブライトネス / コントラスト
	ガンマ
.	<u>ヒストグラム</u>

| | | | トーンカーブ


◎ ブライトネス / コントラスト

画像全体、または画像の各要素のRGBの明るさ(ブライトネス)や画像の明暗 差(コントラスト)を調整します。スキャンする前の元の画像が、暗すぎた り、明るすぎたり、明暗差が少なくフラットな画質のときに調整します。 「ブライトネス/コントラスト]ボタンを選択してから行います。[ブライト ネス/コントラスト]ボタンをクリックすると、色調整シートにブライトネス / コントラストの設定項目が表示されます。



・ ブライトネスとコントラストの調整方法の詳細は、「もっと上手にスキャンする」 のブライトネスとコントラストの調整方法をご覧ください。

各項目をクリックすると詳細説明を表示します。



適用 自動色調整 適用ボタン

範囲を指定し「自動色調整」の[適用]ボタンをクリックすると、指定した範囲の画像(ク ロップ枠で囲まれた画像)の明るさや色合いが最適な状態に自動調整されます。



♪ ・この機能を使って画像の色調整を変更すると、実際のスキャン時にも変更結果が反 映されます。



- ᆒ ・ 自動色調整は選択範囲内(クロップ枠の内側)のデータを用いて色調整を行いま す。インストール直後の設定では、プレビュー後オートクロップ枠内のデータを用 いて自動色調整が実行されます。色調整の結果は、クロップ枠に関係なくプレ ビューエリア全体に反映されます。
 - プレビュー画像が表示されていないときや、カラーモードが[白黒]または[テキ スト(OCR)] (Windowsの場合のみ)のときは、自動色調整を実行できません。
 - ・「カラーマッチング」がオンのときは、自動色調整を実行できません。 「拡張 モード/設定シートの機能」の色の設定

自動色調整 <mark>リセット</mark> リセットボタン

色調整を行わない状態に戻します。

チャネル



スキャンした画像の各ドットの色は、赤(Red)、緑(Green)、青(Blue)、をさまざまな 割合(階調)でミックスすることにより、表現されています。これらの色は個別に調整する ことができ、このとき利用するのが「チャネル」です。

マスタ [赤(R)]、[青(G)]、[青(B)]を統合した状態での調整/設定を行 います。

赤、緑、青 赤: 画像のうち赤の要素だけの調整/設定を行います。

緑: 画像のうち緑の要素だけの調整/設定を行います。 画像のうち青の要素だけの調整/設定を行います。

・ カラーモードがグレースケールのとき、チャネルは表示されません。

グラフ表示部

ブライトネス / コントラスト、ガンマ、ヒストグラム、トーンカーブの各設定内容を表すグラフが表示されます。「トーンカーブ」の機能を選択したときは、グラフを直接編集して調整することができます。


ブライトネス



スライダを左右にドラッグして設定します。右に動かすほど明るくなり、左に動かすほど暗 くなります。ここでの設定と連動して、グラフが変化します。



・ 入力ボックスに直接数値を入力することもできます。




コントラスト




スライダを左右にドラッグして設定します。右に動かすほど明暗差が大きくなり、左に動か すほど少なくなります。ここでの設定と連動して、グラフが変化します。



- ♠ ・「カラーモード」が[カラー(写真)][カラー(文書,表)][グレースケール] のときに有効な調整項目です。
 - ・ プレビュー画像が表示されていない場合でも、設定できます。この設定は、スキャ ン時に反映されます。





保存されているカラー調整ファイルの設定内容を読み込みます。



各機能の設定状態をカラー調整ファイルに保存します。同じ画像を再度スキャンするとき に、最初の設定値を保存しておけば、あらたに調整する必要がなく、保存しておいた設定値 で同じ画像調整ができます。



ります。

<u>リセット</u> リセットボタン

表示中の調整項目の補正をとりやめ、初期状態にします。

全リセット

全リセットボタン

[マスタ]、[赤]、[緑]、[青]およびコントラスト/ブライトネス、ガンマ、ヒストグラム、トーンカーブすべての調整項目の調整をとりやめ、初期状態にします。また、自動補正で調整した画像も、もとの状態に戻ります。

ロガンマ


モニタ(ディスプレイ)のガンマ値を設定することで、そのモニタの特性に 合った明るさに調整します。元の画像の色調と、モニタに表示された画像の色 調が違う場合に設定します。

画像の調整は、[ガンマ]ボタンを選択してから行います。[ガンマ]ボタン をクリックすると、色調整シートにガンマの設定項目が表示されます。



- ♠ ・「カラーモード」が[カラー(写真)][カラー(文書,表)][グレースケール] のときに有効な調整項目です。
 - ・ プレビュー画像が表示されていない場合でも、設定できます。この設定は、スキャ ン時に反映されます。
 - ・ ガンマ値の設定に関する詳細は「もっと上手にスキャンする」のガンマ値の設定方 法をご覧ください。

各項目をクリックすると詳細説明を表示します。



適用 自動色調整 適用ボタン

範囲を指定し「自動色調整」の[適用]ボタンをクリックすると、指定した範囲の画像(ク ロップ枠で囲まれた画像)の明るさや色合いが最適な状態に自動調整されます。



♪ ・この機能を使って画像の色調整を変更すると、実際のスキャン時にも変更結果が反 映されます。



- ᆒ ・ 自動色調整は選択範囲内(クロップ枠の内側)のデータを用いて色調整を行いま す。インストール直後の設定では、プレビュー後オートクロップ枠内のデータを用 いて自動色調整が実行されます。色調整の結果は、クロップ枠に関係なくプレ ビューエリア全体に反映されます。
 - プレビュー画像が表示されていないときや、カラーモードが[白黒]または[テキ スト(OCR)] (Windowsの場合のみ)のときは、自動色調整を実行できません。
 - ・「カラーマッチング」がオンのときは、自動色調整を実行できません。 「拡張 モード/設定シートの機能」の色の設定

自動色調整 <mark>リセット</mark> リセットボタン

色調整を行わない状態に戻します。

チャネル



スキャンした画像の各ドットの色は、赤(Red)、緑(Green)、青(Blue)、をさまざまな 割合(階調)でミックスすることにより、表現されています。これらの色は個別に調整する ことができ、このとき利用するのが「チャネル」です。

マスタ [赤(R)]、[青(G)]、[青(B)]を統合した状態での調整/設定を行 います。

赤、緑、青 赤: 画像のうち赤の要素だけの調整/設定を行います。

緑: 画像のうち緑の要素だけの調整/設定を行います。 画像のうち青の要素だけの調整/設定を行います。

・ カラーモードがグレースケールのとき、チャネルは表示されません。

グラフ表示部

ブライトネス / コントラスト、ガンマ、ヒストグラム、トーンカーブの各設定内容を表すグラフが表示されます。「トーンカーブ」の機能を選択したときは、グラフを直接編集して調整することができます。

ガンマ




スライダを左右にドラッグしてガンマ値を設定します。右に動かすほどモニタのガンマ値が 大きくなり、左に動かすほど小さくなります。ここでの設定と連動して、「スキャナ」と 「モニタ」の数値とグラフが変化します。

モニタ / スキャナ

モニタ:	2.20	÷	ล
スキャナ:	0.45	=	Ę

「スキャナ」または「モニタ」のガンマ値を直接入力します。入力できる値は0.10 ~ 10.00です。「スキャナ」と「モニタ」の項目は連動しており、片方に数値を入力すると、もう片方には入力した数値の逆数が自動的に設定されます。また、ここでの設定と連動して、スライダが左右に動きます。



保存されているカラー調整ファイルの設定内容を読み込みます。



各機能の設定状態をカラー調整ファイルに保存します。同じ画像を再度スキャンするとき に、最初の設定値を保存しておけば、あらたに調整する必要がなく、保存しておいた設定値 で同じ画像調整ができます。



ります。

<u>リセット</u> リセットボタン

表示中の調整項目の補正をとりやめ、初期状態にします。

全リセット

全リセットボタン

[マスタ]、[赤]、[緑]、[青]およびコントラスト/ブライトネス、ガンマ、ヒストグラム、トーンカーブすべての調整項目の調整をとりやめ、初期状態にします。また、自動補正で調整した画像も、もとの状態に戻ります。

▲ ヒストグラム


どれだけの明るさのレベルにどれだけのデータが集中しているかを見るのがヒ ストグラムです。画像の中のもっとも明るいレベル(ハイライト)ともっとも 暗いレベル(シャドウ)を適切に指定して、それらをカットし、中間の階調に 広がりを持たせたいときに使います。

画像の調整は、ヒストグラムボタンを選択してから行います。



- ♠ ・「カラーモード」が[カラー(写真)][カラー(文書,表)][グレースケール] のときに有効な調整項目です。
 - ・ プレビュー画像が表示されていない場合でも、設定できます。この設定は、スキャ ン時に反映されます。
 - ・ ヒストグラムの調整についての詳細は「もっと上手にスキャンする」のヒストグラ ムの見かたと調整をご覧ください。

各項目をクリックすると詳細説明を表示します。



適用 自動色調整 適用ボタン

範囲を指定し「自動色調整」の[適用]ボタンをクリックすると、指定した範囲の画像(ク ロップ枠で囲まれた画像)の明るさや色合いが最適な状態に自動調整されます。



♪ ・この機能を使って画像の色調整を変更すると、実際のスキャン時にも変更結果が反 映されます。



- ᆒ ・ 自動色調整は選択範囲内(クロップ枠の内側)のデータを用いて色調整を行いま す。インストール直後の設定では、プレビュー後オートクロップ枠内のデータを用 いて自動色調整が実行されます。色調整の結果は、クロップ枠に関係なくプレ ビューエリア全体に反映されます。
 - プレビュー画像が表示されていないときや、カラーモードが[白黒]または[テキ スト(OCR)] (Windowsの場合のみ)のときは、自動色調整を実行できません。
 - ・「カラーマッチング」がオンのときは、自動色調整を実行できません。 「拡張 モード/設定シートの機能」の色の設定

自動色調整 <mark>リセット</mark> リセットボタン

色調整を行わない状態に戻します。

チャネル



スキャンした画像の各ドットの色は、赤(Red)、緑(Green)、青(Blue)、をさまざまな 割合(階調)でミックスすることにより、表現されています。これらの色は個別に調整する ことができ、このとき利用するのが「チャネル」です。

マスタ [赤(R)]、[青(G)]、[青(B)]を統合した状態での調整/設定を行 います。

赤、緑、青 赤: 画像のうち赤の要素だけの調整/設定を行います。

緑: 画像のうち緑の要素だけの調整/設定を行います。 画像のうち青の要素だけの調整/設定を行います。

・ カラーモードがグレースケールのとき、チャネルは表示されません。

グラフ表示部

ブライトネス / コントラスト、ガンマ、ヒストグラム、トーンカーブの各設定内容を表すグラフが表示されます。「トーンカーブ」の機能を選択したときは、グラフを直接編集して調整することができます。

暗点スライダ



スライダを左右にドラッグして暗点レベルを設定します。ここの設定より暗いデータはすべ てレベル0(シャドウ)になります。ここでの設定と連動して、暗点レベル入力ボックスの数 値が変化します。



・ レベル入力ボックスに直接数値を入力することもできます。

中間点スライダ



明点と暗点の中間に自動的に移動します。左右にドラッグして中間点レベルを設定することもできます。この設定の明るさがレベル128 (ハイライトとシャドウの中間) になります。

明点スライダ



スライダを左右にドラッグして明点レベルを設定します。ここの設定より明るいデータはす ベてレベル255(ハイライト)になります。ここでの設定と連動して、明点レベル入力ボック スの数値が変化します。



・ レベル入力ボックスに直接数値を入力することもできます。

暗点ピッカー



クリックすると、プレビュー画像上のマウスポインタの形状がスポイトに変わります。このスポイトでクリックした位置を黒(0)に設定します。

中間点ピッカー




クリックすると、プレビュー画像上のマウスポインタの形状がスポイトに変わります。この スポイトでクリックした位置を中間点に設定します。


明点ピッカー



クリックすると、プレビュー画像上のマウスポインタの形状がスポイトに変わります。このスポイトでクリックした位置を白(255)に設定します。



保存されているカラー調整ファイルの設定内容を読み込みます。



各機能の設定状態をカラー調整ファイルに保存します。同じ画像を再度スキャンするとき に、最初の設定値を保存しておけば、あらたに調整する必要がなく、保存しておいた設定値 で同じ画像調整ができます。



ります。

<u>リセット</u> リセットボタン

表示中の調整項目の補正をとりやめ、初期状態にします。

全リセット

全リセットボタン

[マスタ]、[赤]、[緑]、[青]およびコントラスト/ブライトネス、ガンマ、ヒストグラム、トーンカーブすべての調整項目の調整をとりやめ、初期状態にします。また、自動補正で調整した画像も、もとの状態に戻ります。


✓ トーンカーブ

明暗のバランスを示した「トーンカーブ」というグラフの形を編集して入力と 出力のバランスを調整し、画像の明るさを調整します。トーンカーブによる設 定では、特定の領域の明るさを、きめ細かく調整することができます。 画像の調整は、[トーンカーブ]ボタンを選択してから行います。[トーン カーブ] ボタンをクリックすると、色調整シートにトーンカーブの設定項目が 表示されます。



- ・「カラーモード」が[カラー(写真)][カラー(文書,表)][グレースケール] のときに有効な調整項目です。
 - ・ プレビュー画像が表示されていない場合でも、設定できます。この設定は、スキャ ン時に反映されます。
 - ・トーンカーブの調整についての詳細は「もっと上手にスキャンするには」のトーン カーブの見かたと調整をご覧ください。

各項目をクリックすると詳細説明を表示します。



適用 自動色調整 適用ボタン

範囲を指定し「自動色調整」の[適用]ボタンをクリックすると、指定した範囲の画像(ク ロップ枠で囲まれた画像)の明るさや色合いが最適な状態に自動調整されます。



♪ ・この機能を使って画像の色調整を変更すると、実際のスキャン時にも変更結果が反 映されます。



- ᆒ ・ 自動色調整は選択範囲内(クロップ枠の内側)のデータを用いて色調整を行いま す。インストール直後の設定では、プレビュー後オートクロップ枠内のデータを用 いて自動色調整が実行されます。色調整の結果は、クロップ枠に関係なくプレ ビューエリア全体に反映されます。
 - プレビュー画像が表示されていないときや、カラーモードが[白黒]または[テキ スト(OCR)] (Windowsの場合のみ)のときは、自動色調整を実行できません。
 - ・「カラーマッチング」がオンのときは、自動色調整を実行できません。 「拡張 モード/設定シートの機能」の色の設定

CanoScan LiDE 20/LiDE 30 スキャナ操作ガイド

自動色調整 <mark>リセット</mark> リセットボタン

色調整を行わない状態に戻します。

チャネル



スキャンした画像の各ドットの色は、赤(Red)、緑(Green)、青(Blue)、をさまざまな 割合(階調)でミックスすることにより、表現されています。これらの色は個別に調整する ことができ、このとき利用するのが「チャネル」です。

マスタ [赤(R)]、[青(G)]、[青(B)]を統合した状態での調整/設定を行 います。

赤、緑、青 赤: 画像のうち赤の要素だけの調整/設定を行います。


緑: 画像のうち緑の要素だけの調整/設定を行います。 画像のうち青の要素だけの調整/設定を行います。

・ カラーモードがグレースケールのとき、チャネルは表示されません。

グラフ表示部

ブライトネス / コントラスト、ガンマ、ヒストグラム、トーンカーブの各設定内容を表すグラフが表示されます。「トーンカーブ」の機能を選択したときは、グラフを直接編集して調整することができます。

トーンカーブ選択



トーンカーブの調整を、次の中から選択します。


- 補下なし
- ・露出アンダーなイメージを調整
- ・露出オーバーなイメージを調整
- ・低コントラストなイメージを調整
- ・カスタムカーブを作成

トーンカーブ選択 - 「カスタムカーブの作成」の設定

「カスタムカーブを作成」を選択すると、グラフ表示部が編集可能になります。次のような 操作でグラフを編集できます。

- ・グラフ表示部の任意の点をクリックすると、その点を通る滑らかな曲線が作られます。指定した点は赤(Macintoshの場合は黒)で表示されます。指定できる点の数は両端を含めて15個以内です。
- ・ 点を移動するときは、マウスドラッグをします。このとき、トーンカーブも連動して変形します。
- ・ 点を削除するときは、グラフの外に点をドラッグします。(Windows の場合は、右クリックで削除できます)
- ・ グラフ表示部を直接クリックしても、「カスタムカーブを作成」を選択した状態になります。

CanoScan LiDE 20/LiDE 30 スキャナ操作ガイド



保存されているカラー調整ファイルの設定内容を読み込みます。



各機能の設定状態をカラー調整ファイルに保存します。同じ画像を再度スキャンするとき に、最初の設定値を保存しておけば、あらたに調整する必要がなく、保存しておいた設定値 で同じ画像調整ができます。



ります。

CanoScan LiDE 20/LiDE 30 スキャナ操作ガイド

<u>リセット</u> リセットボタン

表示中の調整項目の補正をとりやめ、初期状態にします。

全リセット


全リセットボタン

[マスタ]、[赤]、[緑]、[青]およびコントラスト/ブライトネス、ガンマ、ヒストグラム、トーンカーブすべての調整項目の調整をとりやめ、初期状態にします。また、自動補正で調整した画像も、もとの状態に戻ります。

ハーフトーンシートの機能

カラーやグレースケールの画像では明るさを0~255の数値で表現しますが、白黒の場合 は中間色の部分も、白(255)と黒(0)のいずれかに分けて表現します。このときの、白と 黒に分ける境を「スレッショルド」といいます。スレッショルドは、文字原稿の文字を くっきりさせたり、新聞などの裏写りを軽減するときに便利な機能です。 ハーフトーンシートでは、このスレッショルドの設定を行います。


各項目をクリックすると詳細説明を表示します。





- 👘 ・ 「カラーモード」が[白黒]のときに有効な調整項目です。[白黒]にすると、色調整シー トがハーフトーンシートに変わります。
 - ・プレビュー画像が表示されていない場合でも、設定できます。この設定は、スキャン時に反 映されます。

スレッショルド



スライダを左右にドラッグしてスレッショルドを設定します。右に動かすほど値は大きくな り、左に動かすほど値は小さくなります。ここでの設定と連動して、入力ボックスの数値が 変化します。



・ 入力ボックスに、スレッショルドの値を直接入力することもできます。入力できる 値は0~255です。ここでの設定と連動して、スライダが左右に動きます。

スレッショルドの調整

スレッショルドの値を大きくすると、白になる部分が少なく(黒になる部分が多く)なり、 値を小さくすると、白になる部分が多く(黒になる部分が少なく)なります。

CanoScan LiDE 20/LiDE 30 スキャナ操作ガイド

リセット リセットボタン

このボタンをクリックすると、変更されたスレッショルドの値が初期値に戻ります。

付属のソフトウェアの使い かた

- ScanGear CSのことが知りたい
 - ・ ScanGear CSって何?
 - ・ ScanGear CSの起動
 - ・ ScanGear CSの終了
 - ・ <u>スキャンの手順</u>
 - 基本モードの機能
 - ・拡張モードの機能
- CanoScan Toolboxのことが 知りたい
 - ・ <u>CanoScan Toolboxって</u> 何?
 - ・ <u>Toolboxの起動</u>
 - ・Toolboxの終了
 - ・ ボタンの機能
 - ・<u>スキャナのボタンを使</u> <u>う</u>
- PhotoStudioのことが知りた い
- ▶ PhotoBaseのことが知りたい
- e.Typistエントリーのことが 知りたい
- Acrobat Readerのことが知り たい
- 電子マニュアル(PDF)の読み かた

CanoScan Toolboxって何?

CanoScan Toolbox (キヤノスキャン ツールボックス)は、スキャナをより便利に活用するためのソフトウェアです。

たとえば、「雑誌の1ページをスキャンして画像処理アプリケーションソフトで表示させたい」というようなとき、通常は、次のような手順が必要です。



ところが、CanoScan Toolboxを使うと、次のような手順になります。



さらに、スキャナ前面のボタンを利用すれば、次のようになります。



このように、スキャナをより気軽に、手早く活用するためのソフトウェアがCanoScan Toolboxです。

なお、「CanoScan Toolbox」のことを略して「Toolbox」と表記します。

具体的な操作方法については、下の各項目をクリックしてください。

Toolboxの起動ついて
Toolboxの終了について
Toolboxのボタン機能について
スキャナのボタンを使う
Toolboxを使ってスキャンする


Toolboxの起動



Toolbox を起動するときは、ScanGear CSがインストールされ、スキャナが正しく接続されていることを確認してください。

Windows

[スタート]をクリックし、[(すべての)プログラム]の[Canon]-[CanoScan Toolbox 4.0]から[CanoScan Toolbox 4.0]を選択します。(下の画面はWindows XP の例)



これで、Toolboxが起動し、次のような画面(Toolboxのメイン画面)が表示されます。





🧈 ・ 上記のように表示され、各機能を使用するには、キヤノスキャンセットアップCD-ROMか! らすべてのソフトウェアがインストールされていることが必要です。また、プリンタドライ バやメールソフトがインストールされ、使用できる状態になっていることが必要です。

Macintosh

[CanoScan Toolbox 4.0] フォルダを開き、[CanoScan Toolbox] のアイコンをダブル クリックします。



CanoScan Toolbox 4.0



これで、Toolboxが起動し、次のような画面(Toolboxのメイン画面)が表示されま す。





・ 上記のように表示され、各機能を使用するには、キヤノスキャンセットアップCD-ROMか らすべてのソフトウェアがインストールされていることが必要です。また、プリンタドライ バやメールソフトがインストールされ、使用できる状態になっていることが必要です。

先頭へ戻る

Toolboxの終了

Windows

メイン画面で、[閉じる]ボタンをクリックします。



Macintosh

メイン画面で、[クローズボックス]をクリックします。





・メイン画面以外の画面が表示されているときは、その画面の[キャンセル]をクリックして、メイン画面を表示させてから[閉じる]ボタンまたは[クローズボックス]をクリックしてください。

ボタンの機能

コピーボタン (コピー画 面)

・印刷レイアウト画面 メールボタン (メール画 面)

OCRボタン (OCR画面) 保存ボタン(保存画面) ファイルボタン (ファイル 画面)

スキャン-1 スキャン-2ボ <u>タン(スキャン画面)</u> 設定ボタン(設定画面)

前のメニューに戻る

ボタンの機能

Toolboxのメイン画面には、次のようなボタンが用意されています。

Windows

🖑 ボタンをクリックすると詳細説明を表示します。



(Macintosh)

🖑 ボタンをクリックすると詳細説明を表示します。



機能ボタン



スキャンした画像を、プリンタで印刷します。用紙サイズやレイア [コピー]ボタ ウトなどの設定ができます。



[メール]ボタ スキャンした画像を、メールソフトの新規メールに添付します。 ファイルの種類や保存先などの設定ができます。



[OCR] ボタン

スキャンした画像(文字原稿)を、付属のOCRソフト「e.Typistエン トリー」でテキストデータとして読み取ります。読み取り解像度や 原稿サイズ、ファイルの種類や保存先などが設定できます。



「保存」ボタン

スキャンした画像を、指定された保存先へ保存します。読み取り解 像度や原稿サイズ、ファイルの種類や保存先などが設定できます。



タン

[ファイル]ボ スキャンした画像を、Adobe Acrobat ReaderのPDF文書として保存し ます。読み取り解像度や原稿サイズ、保存先などが設定できます。



[スキャン-1] [スキャン-2] ボタン

スキャンした画像を、設定されているアプリケーションソフトへ渡 します。読み取り解像度や原稿サイズ、ファイルの種類や保存先な どが設定できます。

キヤノスキャンセットアップCD-ROMですべてのソフトウェアをイ ンストールすると、[スキャン-1]ボタンには「PhotoBase」、 [スキャン-2]ボタンには「PhotoStudio」が登録されています。



スキャナ本体前面のボタンを、Toolboxの別の機能に対応させるこ [設定]ボタン とができます。



- 🬓 ・ これらの機能を使うには、キヤノスキャンセットアップCD-ROMからすぺてのアプリケー ションソフトがインストールされていることが必要です。すべてのアプリケーションソフト をインストールすると、[OCR]ボタンには「e.Typist エントリー」が、[ファイル]ボタ ンには「Acrobat Reader」が、[スキャン-1]ボタンには「PhotoBase」が、[スキャン-2] ボタンには「PhotoStudio」が自動的に登録されます。
 - ・ [コピー]ボタンを使うには、プリンタドライバがインストールされプリンタが使用できる 状態になっていることが必要です。また、スキャナとプリンタがパソコンに接続され、同時 に使用できる状態になっている必要があります。
 - ・ 本スキャナに対応しているEメールソフトは、WindowsではOutlook Express、Microsoft Outlook、EUDORA、Netscape Messenger、MacintoshではOutlook Express、EUDORAです。ま た、Windowsの場合メールソフトによって、メールソフト側で「MAPI」を有効に設定する 必要があります。



- 🕋 ・ OCRソフトとは、本や新聞などの活字をテキストデータに変換するソフトウェアです。変換 後のテキストデータは、ワープロソフトなどで編集できます。
 - ・ [OCR] ボタン、[ファイル] ボタン、[スキャン-1] および[スキャン-2] のボタンに は、別のアプリケーションソフトをリンク(登録)することができます。他のアプリケー ションソフトをリンクする方法については、各ボタンのスキャン画像の渡し先をご覧くださ L1.
 - ・ [スキャン-1]ボタンおよび[スキャン-2]ボタンのボタン名を変更することができます。 ボタンの下にある「スキャン-1」または「スキャン-2」の部分をクリックすると、文字入力 ができる状態になります。キーボードを使ってリンクしたアプリケーションソフトの名前な どを入力してください。

アプリケーションソフトの名前は、半角8文字(全角4文字)までの文字で入力します。文字 の入力が終わったら、「Enter]または「return]キーを押します。



スキャナボタンアイコン



スキャナの前面のボタンが、Toolboxのどの機能に割り当てられているかを示します。 割り当てられている機能ボタンの上にスキャナのボタンのアイコンが表示されます。



- ・ スキャナのボタンについてはスキャナのボタンを使うをご覧ください。
 - ・ スキャナのボタンをToolboxの他の機能に変更することができます。割り当てる機能を変更 するには、メイン画面のスキャナボタンアイコンを別の機能ボタンの上にドラッグします。 操作の詳細については、「スキャナのボタンを使う」の<u>スキャナのボタンの機能を変更する</u> をご覧ください。また、「設定」ボタンのボタンのリンクでも割り当てる機能を変更できま す。

その他のボタン

Windows

🔲 [最小化] ウィンドウを最小化します。

■ [閉じる] Toolboxを終了します。

Macintosh

■ [シェードボックス]タイトルバーだけの表示にします。(もう一度クリックすると元に戻ります。)

■ [クローズボックス] Toolboxを終了します。

先頭へ戻る



[コピー]ボタン(コピー画面)

原稿をスキャンして、そのままプリンタで印刷します。



♪ ・ スキャンした画像を印刷するには、コンピュータにプリンタドライバがインストールされ、 プリンタが接続されて、コンピュータ、スキャナ、プリンタが同時に使用できる状態になっ ていることが必要です。

([コピー]ボタン)をクリックすると、次のような画面 Toolboxのメイン画面で が表示されます。



各項目をクリックすると詳細説明を表示します。

Windows



Macintosh





Windows

お使いのプリンタによって表示内容が一部異なります。

Macintosh

コピー画面の「コピー枚数」から印刷枚数を設定することはできません。印刷枚数を設定す る時は、印刷レイアウト画面で「印刷」ボタンをクリックし、表示されるプリンタドライバ のダイアログボックスで設定してください。また、他のアプリケーションで印刷枚数を設定 し、印刷した後にToolboxから印刷すると、前に設定した枚数分の原稿が印刷されてしまう ことがあります。その場合もプリンタドライバのダイアログボックスで印刷枚数を再設定し てください。印刷レイアウト画面については、印刷レイアウト画面をご覧ください。

先頭へ戻る

スキャンモード

スキャンモード:	カラー(プリント写真)
	白黒 グレースケール・
	カラー(雑誌、カタログ) カラー(プリント写真)
	カラー(マルチスキャン) カラー(オートクロップ)
	[カラー(オートクロップ)

スキャンの方法を選択します。 次の6つのモードから選択できます。

- ・白黒
 - 白と黒の画像になるように原稿をスキャンします。
- ・グレースケール グレースケールの画像(モノクロ写真のような画像)になるように原稿をスキャンしま
- ・カラー(雑誌、カタログ) モアレ低減機能をオンにして、カラーで原稿をスキャンします。
- カラー(プリント写真) モアレ低減機能をオフにして、カラーで原稿をスキャンします。
- ・ カラー (マルチスキャン) カラーで原稿をスキャンします。原稿台に複数の原稿が置かれているときは、それぞれの 原稿のサイズを自動的に読み取り、複数の画像ファイルを作成します。
- ・カラー(オートクロップ) 原稿サイズを自動的に読み取り、カラーで原稿をスキャンします。原稿台に複数の原稿が 置かれていても、作成される画像ファイルは1つです。



- 👘 ・ 印刷物をスキャンすると、縞(しま)のような模様(モアレ)が発生することがあ ります。「モアレ低減機能」は、このモアレをできるかぎり少なくする機能です。 モアレ低減機能がオンの場合には、スキャンにかかる時間が長くなります。
 - ・ [カラー(マルチスキャン)]で複数の原稿をスキャンする方法については、 的別スキャナ活用法」の<u>複数の原稿を一度にスキャンしたい(マルチスキャン)</u>を ご覧ください。
 - ・「カラー(マルチスキャン)]で複数の原稿をスキャンした場合、次のように動作 します。

[コピー]ボタン	スキャンした複数の原稿を印刷します。
[メール]ボタン	複数の画像の添付されたメール作成画面、または画像の 添付された複数のメール作成画面が表示されます。
[保存] ボタン	スキャンした複数の原稿を保存します。
[ファイル]ボタン	スキャンした複数の原稿をPDFファイルとして保存します。
[スキャン-1]ボタン [スキャン-2]ボタン	スキャンした複数の原稿をリンクされているアプリケー ションソフトに別々のファイルとしてわたします。ただ し、アプリケーションソフトによっては、複数の画像を 受け取れないものもあります。



◆ 「メール」ボタン(メール画面)、「保存」ボタン(保存画面)、「ファイル」ボ タン(ファイル画面)の場合、「ファイルの種類」が[PDF]で、PDFの設定が「マ ルチページPDFを作成」になっているときは、[カラー(マルチスキャン)]で複 数の原稿をスキャンしても、作成されるPDFファイルは1つです。PDFの設定につい ては、<u>「PDF設定」ボタン</u>をご覧ください。

読み取り解像度

白黒、グレースケールの場合

読み取り解像度:	標準(300dpi) <u>▼</u>	
	ドラフト(150dpi) 標準(300dpi) 高画質(600dpi)	

カニーの担合

カノーの場合		
読み取り解像度:	高画質(300dpi) 🔻	
	ドラフト(75dpi) 標準(150dpi)	
	高画質(300dpi) 拡大印刷(600dpi)	
	31217	

スキャンの細かさ(解像度)を選択します。 次の4つの解像度を選択できます。

- ・ドラフト 白黒、グレースケールの場合は150dpiでスキャンします。 カラーの場合は75dpiでスキャンします。
- 標準 白黒、グレースケールの場合は300dpiでスキャンします。 カラーの場合は150dpiでスキャンします。
- ・高画質 白黒、グレースケールの場合は600dpiでスキャンします カラーの場合は300dpiでスキャンします。
- ・拡大印刷 カラーの場合は600dpiでスキャンします。 (白黒、グレースケール、および「スキャンモード」が[カラー(マルチスキャン)] [カラー(オートクロップ)]の場合には選択できません)
- 🬓 ・ 拡大/縮小で「用紙に合わせる」が選択された場合には、状況に応じて自動的に解 像度が変更されます。
 - ・「スキャンモード」が[カラー(マルチスキャン)]、[カラー(オートクロッ プ)]の場合、「読み取り解像度」は、[ドラフト(75dpi)][標準(150dpi)] [高画質(300dpi)] から選択できます。
- 👘 ・ 解像度については、「もっと上手にスキャンする」の解像度の決めかたおよび解像 度とデータ容量をご覧ください。

原稿サイズ



スキャンする原稿のサイズを選択します。 次のサイズを選択できます。

A4、A5縦、A5横、B5、レター、名刺、L判縦、L判横、LL判縦、LL判横、はがき縦、はが き横、カスタム。

[カスタム]を選択した場合は、原稿のサイズを設定する画面が表示されます。「単位」を 選んでから、「幅」と「高さ」を入力し、[OK]ボタンをクリックしてください。



D ・ 「スキャンモード」が[カラー(マルチスキャン)]、[カラー(オートクロッ プ)]の場合、「原稿サイズ」は選択できません(OCR画面の場合を除く)。

明るさ

明るさ:

スキャンの明るさを設定します。 ツマミを左に動かすほど暗い画像に、右に動かすほど明るい画像になります。



↓ ・ 「スキャンモード」が [カラー(マルチスキャン)]、 [カラー(オートクロップ)] の場合、「明るさ」は設定できません。



さ」を設定することになります。

拡大 / 縮小

拡大/縮小: 🕟 用紙に合わせる 🔘 等倍

印刷する用紙に合わせてスキャンするか、原稿と同じ大きさでスキャンするかを選択しま す。

- 用紙に合わせる
 - スキャンした画像全体が、印刷する用紙に収まるように自動的に画像の大きさを調整しま す。ただし、画像の縦横の比率は変更しないので、原稿と用紙サイズの組み合わせによっ ては、上下または左右に余白ができます。
- ・等倍 原稿と同じ大きさで、用紙の左上隅に画像を合わせて印刷されます。
- 🥠 ・ スキャンした画像は、ご使用になるプリンタで印刷可能な領域に印刷されます。ご 使用になるプリンタによって、印刷可能領域は異なります。詳しくはプリンタの取 扱説明書をお読みください

スキャナドライバで詳細な設定を行う

スキャナドライバで詳細な設定を行う。

スキャンの設定をスキャナドライバ「ScanGear CS」で設定するか、しないかを選択します。

この項目にチェックマークを付けた場合は、画面右下の「スキャン」ボタンをクリックする と、ScanGear CSの画面が表示され、さまざまなスキャンの項目を細かく設定できます。 「スキャンモード」「読み取り解像度」「原稿サイズ」などの「スキャナの設定」はできな くなります。(ScanGear CSの画面で設定することになります)

この項目にチェックマークを付けない場合は、画面右下の[スキャン]ボタンをクリックす ると、すぐにスキャンが実行されます。



- 🥠 ・ [スキャン-1]ボタン、および[スキャン-2]ボタン(スキャン画面)の場 合、ScanGear CSの画面で「白黒」でスキャンしても、保存する「ファイルの種類」 が[JPEG]の場合、グレースケールのJPEGで保存されます。
- 🧥 ・ ScanGear CSの画面で「マルチスキャン」を行った場合、原稿台に置いた枚数分の画 像ファイルがアプリケーションソフトにわたされます。[コピー]ボタン(コピー 画面)の場合は、原稿台に置いた枚数分の画像ファイルが印刷されます。
 - ScanGear CSでの設定については、「ScanGear CSのことが知りたい」の基本モードの 機能または拡張モードの機能をご覧ください。

用紙サイズ





印刷する用紙のサイズを選択します。



✔️ ・ 選択されているプリンタによって、選択できる用紙サイズが異なります。

コピー枚数



印刷する枚数を設定します。

表示部右側の[][]をクリックするか、直接数値を入力して設定します。最大99枚まで設定できます。

プリンタ




プリンタ:	Canon BJ F900	ブロバティ
复数のプリンタを接続して	ている場合に、使用するプリン	ノタを選択します。

複数のプリンタを接続している場合に、使用するプリンタを選択します。 [プロパティ]ボタンをクリックすると、プリンタに関する細かい設定を行う画面が表示されます。

用紙の種類





使用する用紙の種類を選択します。



- ◆ 選択されているプリンタによっては、この項目が表示されない場合があります。
 - ・ 選択されているプリンタによって、選択できる用紙の種類が異なります。

VIVIDフォト



☐ VIVIDフォト

この項目にチェックマークを付けると、原稿を鮮やかな色味で印刷します。 草木や空、海を背景にした人物写真などに効果があります。



◆ トキヤノンバブルジェットプリンタで「VIVIDフォト」に対応しているモデルのみ選 択できます。


[プリンタ選択]ボタン



プリンタ選択

印刷するプリンタを選択します。

[プリンタ選択]ボタンをクリックすると、セレクタの画面が表示されます。 セレクタの画面で使用するプリンタを選択します。



♪ ・ 使用されている環境によって表示される内容が異なります。


[用紙設定] ボタン



用紙設定

印刷する用紙の設定を行います。

[用紙設定]をクリックすると、下のような画面が表示されます。 用紙のサイズや印刷方向などを設定し、[OK]ボタンをクリックします。





🥬 ・ 上記の画面例は、Canon BJ F900の場合の画面例です。お使いのプリンタによって表 示される画面や設定できる項目は異なります。

スキャン終了後、印刷レイアウト画面を表示する

□ スキャン終了後、印刷レイアウト画面を表示する

スキャン終了後に、印刷レイアウト画面を表示して、印刷に関する設定をするか、しないか を選択します。

この項目にチェックマークを付けると、スキャン終了後に印刷レイアウト画面を表示し、印刷時のレイアウトについて細かく設定できます。

「拡大/縮小」と「プリンタの設定」のすべての項目(Windowsの場合は、「用紙サイズ」「コピー枚数」「プリンタ」「用紙の種類」「VIVIDフォト」。Macintoshの場合は、「プリンタ選択」「用紙設定」。)の設定はできなくなります。

(印刷レイアウト画面で設定することになります。)

この項目にチェックマークを付けない場合は、スキャン終了後、自動的に印刷がはじまります。



・ 印刷レイアウト画面については、印刷レイアウト画面をご覧ください。

印刷レイアウト画面

印刷時のレイアウトについての設定を行います。

コピー画面の「プリンタの設定」で「スキャン終了後、印刷レイアウト画面を表示する」にチェックマークを付けておくと、スキャン終了後に次のような画面が表示されます。

Windows

炒 各項目をクリックすると詳細説明を表示します。



Macintosh



各項目をクリックすると詳細説明を表示します。



1

Macintosh

印刷レイアウト画面の「コピー枚数」から印刷枚数を設定することはできません。印刷枚数を設定する時は、[印刷]ボタンをクリックし、プリンタドライバのダイアログボックスで設定してください。また、他のアプリケーションで印刷枚数を設定し、印刷した後にToolboxから印刷すると、前に設定した枚数分の原稿が印刷されてしまうことがあります。その場合もプリンタドライバのダイアログボックスで印刷枚数を再設定してください。

先頭へ戻る

表示エリア



印刷の出力イメージを表示します。

外側の太枠は、用紙のサイズを示しています。内側の赤色の枠は印刷可能領域を、青色の枠は、画像の大きさを示しています。

表示エリアでは、印刷時の画像の大きさと位置を調整することができます。

画像の大きさを調整する

画像の四隅または4辺上にポインタを移動し、ポインタが → 、 → または、 ↓ になったら、ドラッグして拡大または縮小します。縦横の比率を固定したまま拡大、縮小できます。 画像をダブルクリックすると、原稿の等倍の大きさになり、センタリングして表示されます。

画像の位置を調整する

画像の上にポインタを移動し、ポインタが**⁴**になったら、ドラッグして任意の位置に移動します。

サムネイル表示エリア



複数の画像をスキャンしたときに、すべての画像のサムネイル(縮小した画像)を表示します。サムネイルをクリックすると、表示エリアにクリックした画像が表示されます。

用紙サイズ





印刷する用紙のサイズを選択します。



✔️ ・ 選択されているプリンタによって、選択できる用紙サイズが異なります。

コピー枚数



印刷する枚数を設定します。

表示部右側の[][]をクリックするか、直接数値を入力して設定します。最大99枚まで設定できます。

プリンタ




プリンタ:	Canon BJ F900	▼ プロバティ
复数のプリンタを接続し しない	,ている場合に、使用するプ	リンタを選択します。

複数のプリンタを接続している場合に、使用するプリンタを選択します。 [プロパティ]ボタンをクリックすると、プリンタに関する細かい設定を行う画面が表示されます。

用紙の種類





使用する用紙の種類を選択します。



- ◆ 選択されているプリンタによっては、この項目が表示されない場合があります。
 - ・ 選択されているプリンタによって、選択できる用紙の種類が異なります。

VIVIDフォト



☐ VIVIDフォト

この項目にチェックマークを付けると、原稿を鮮やかな色味で印刷します。 草木や空、海を背景にした人物写真などに効果があります。



◆ トキヤノンバブルジェットプリンタで「VIVIDフォト」に対応しているモデルのみ選 択できます。

フチなし全面印刷



□ フチなし全面印刷

この項目にチェックマークを付けると、フチなしで用紙の全面に画像を印刷します。



- ◆ ・ キヤノンバブルジェットプリンタで「フチなし全面印刷」に対応しているモデルの み選択できます。
 - ・ フチなし全面印刷は、データを用紙サイズよりも拡大して印刷するため、用紙から はみ出したデータは印刷されません。

印刷の向き





印刷の向きを選択します。「縦」または「横」を選択します。


[プリンタ選択] ボタン



プリンタ選択


印刷するプリンタを選択します。

[プリンタ選択]ボタンをクリックすると、セレクタの画面が表示されます。 セレクタの画面で使用するプリンタを選択します。



♪ ・ 使用されている環境によって表示される内容が異なります。


[用紙設定]ボタン



用紙設定

印刷する用紙の設定を行います。

[用紙設定]をクリックすると、下のような画面が表示されます。 用紙のサイズや印刷方向などを設定し、[OK]ボタンをクリックします。





🥬 ・ 上記の画面例は、Canon BJ F900の場合の画面例です。お使いのプリンタによって表 示される画面や設定できる項目は異なります。

センタリング

適用 センタリング:

画像を用紙の中央に配置するか、しないかを設定します。 [適用]ボタンをクリックすると、用紙の中央に画像を配置します。

👘 ・表示エリアで画像の配置を確認できます。

用紙に合わせる

用紙に合わせる: 適用

画像の大きさを用紙に合わせて印刷するか、しないかを設定します。

[適用]ボタンをクリックすると、スキャンした画像全体が、印刷する用紙に収まるように 自動的に画像の大きさを調整します。

ただし、画像の縦横の比率は変更しないので、原稿と用紙サイズの組み合わせによっては、 上下または左右に余白ができます。



- 🥠 ・ スキャンした画像は、ご使用になるプリンタで印刷可能な領域に印刷されます。ご 使用になるプリンタによって、印刷可能領域は異なります。詳しくはプリンタの取 扱説明書をお読みください。
 - ・ フチなし全面印刷で印刷する場合、データを用紙サイズよりも拡大して印刷するた め、用紙からはみ出したデータは印刷されません。



・ 表示エリアで画像の大きさを確認できます。

用紙全面に拡大

	適用	用紙全面に拡大:
--	----	----------

画像を用紙全面に拡大して印刷するか、しないかを設定します。

[適用]ボタンをクリックすると、スキャンした画像が、印刷する用紙全体に収まるように 自動的に画像の大きさを調整します。

ただし、画像の縦横の比率は変更しないので、原稿と用紙サイズの組み合わせによっては、 画像の上下または左右が用紙からはみ出る場合があります。



- 🥠 ・ スキャンした画像は、ご使用になるプリンタで印刷可能な領域に印刷されます。ご 使用になるプリンタによって、印刷可能領域は異なります。詳しくはプリンタの取 扱説明書をお読みください。
 - ・ フチなし全面印刷で印刷する場合、データを用紙サイズよりも拡大して印刷するた め、用紙からはみ出したデータは印刷されません。



👘 ・ 表示エリアで画像の大きさを確認できます。

テキストボックス

テキストボックス: 追加 書式設定

印刷時に出力する文字を入力します。 画像のタイトルや日付、コメントなどを印刷できます。

「追加」ボタン

このボタンをクリックすると、テキストボックスが表示され、文字を入力できます。






- ・ テキストボックスは10個まで追加できます。
 - ・ テキストボックスに入力した文字を編集するには、テキストボックスの中をダブル クリックしてI型のカーソルを表示し、文字の修正、削除を行います。
 - ・ テキストボックスを削除するには、テキストボックスの枠上をクリックして選択 し、キーボードの [Delete] キーを押します。または、テキストボックスを選択し、 マウスを右クリックして [削除]を選びます(Windowsのみ)。
 - ・テキストボックスを移動するには、テキストボックスの枠上にポインタを移動し、 ポインタが^{ぐり}になったら、ドラッグします。
 - ・ テキストボックスの大きさを変更するには、テキストボックスの枠上をクリックし て選択し、テキストボックスの四隅および各辺中央の赤い四角の部分をドラッグし て拡大/縮小します。


[書式設定]ボタン

このボタンをクリックすると、テキストボックスに入力した文字の書式を設定する画面が表 示されます。





Macintosh



「フォント名」「スタイル」「サイズ」「文字飾り」「色」(Macintoshの場合は、「フォント」「サイズ」「色」「スタイル」)を設定し、[OK]ボタンをクリックしてください。

1

ፆ ・ このボタンは、テキストボックスが選択されているときにのみ有効です。

出力サイズ

幅: 19.78 センチ 出力サイズ: 高さ: 28.88 センチ 出力解像度: 130 dpi

スキャンした画像の出力サイズと出力解像度を表示します。

「幅:」「高さ:」の右側のをクリックすると、表示する単位を[インチ]、[センチ] または[ピクセル]から選択できます。





♪ ・ 「幅:」と「高さ:」を異なる単位で表示することはできません。



👘 ・ 表示エリア上で画像を拡大、縮小すると、「幅:」「高さ:」の表示も変更され、 それに応じて出力解像度の値も変更されます。

印刷

[印刷]ボタン

Windows

設定した内容で印刷をはじめます。

(Macintosh)

プリンタドライバのダイアログボックスが表示されます。印刷枚数などを設定し、印刷をは じめます。



Macintosh

印刷レイアウト画面の「コピー枚数」から印刷枚数を設定することはできません。 印刷枚数を設定する時は、プリンタドライバのダイアログボックスで設定してくだ さい。また、他のアプリケーションでコピー枚数を設定し、印刷した後にToolboxか ら印刷すると、前に設定した枚数分の原稿が印刷されてしまうことがあります。そ の場合もプリンタドライバのダイアログボックスで印刷枚数を再設定してくださ い。



★ プリンタで印刷する方法については、「目的別スキャナ活用法」の写真の焼き増し ・引き伸ばしをしたい、はがきに印刷したいをご覧ください。


終了 [終了]ボタン

印刷レイアウト画面を終了します。 このボタンをクリックすると、終了を確認する画面が表示されます。

Windows



Macintosh



[OK]ボタンをクリックし、印刷レイアウト画面を終了してコピー画面に戻ります。

初期設定に戻す [初期設定に戻す]ボタン

このボタンをクリックすると、画面の各項目を初期設定(インストール直後の設定)に戻し ます。

適 用 [適用]ボタン

設定した内容を保存します。
次回、この画面を起動したときに、現在の設定内容で表示されます。

(ii)

・次回、スキャナの前面にある SCANボタン、 COPYボタン、 E-MAILボタンを使って各機能を実行するときは、この設定内容で実行されます。スキャナのボタンでスキャンする方法については、 スキャナボタンでスキャンする をご覧ください。

キャンセル [キャンセル]ボタン

設定した内容を破棄します。 現在開いている画面を閉じて、Toolboxのメイン画面に戻ります。



[スキャン]ボタン

設定した内容で原稿をスキャンして、印刷します。

「スキャナドライバで詳細な設定を行う」にチェックマークを付けた場合は、ScanGear CSの 画面が表示されます。

「スキャン終了後、印刷レイアウト画面を表示する」にチェックマークを付けた場合は、ス キャン終了後に印刷レイアウト画面が表示されます。



- ↑ 「スキャンモード」で [カラー(マルチスキャン)]を選択し、複数の原稿をス キャンした場合は、複数の原稿を印刷します。
 - ・ ScanGear CSでの設定については、「ScanGear CSのことが知りたい」の基本モードの 機能または拡張モードの機能をご覧ください。
 - ・印刷レイアウト画面については、印刷レイアウト画面をご覧ください。
 - プリンタで印刷する方法については、「目的別スキャナ活用法」の写真の焼き増し ・引き伸ばしをしたい、はがきに印刷したいをご覧ください。



「メール] ボタン (メール画面)


原稿をスキャンした後、メールソフトを起動し、スキャンした画像ファイルを添付し た新規メールを作成します。画像ファイルは、添付に適したファイルサイズに圧縮で きます。



🌓 ・ 本スキャナに対応しているEメールソフトは、WindowsではOutlook Express、Microsoft Outlook、EUDORA、Netscape Messenger、MacintoshではOutlook Express、EUDORAです。ま た、Windowsの場合メールソフトによって、メールソフト側で「MAPI」を有効に設定する 必要があります。

Toolboxのメイン画面で (「メール」ボタン)をクリックすると、次のような画面 が表示されます。

◆ 各項目をクリックすると詳細説明を表示します。





1

· 上の画面はWindowsの画面例です。Macintoshでは、表示内容が一部異なります。

先頭へ戻る

スキャンモード

スキャンモード:	カラー(プリント写真)
	白黒 グレースケール・
	カラー(雑誌、カタログ) カラー(プリント写真)
	カラー(マルチスキャン) カラー(オートクロップ)
	[カラー(オートクロップ)

スキャンの方法を選択します。 次の6つのモードから選択できます。

- ・白黒
 - 白と黒の画像になるように原稿をスキャンします。
- ・グレースケール グレースケールの画像(モノクロ写真のような画像)になるように原稿をスキャンしま
- ・カラー(雑誌、カタログ) モアレ低減機能をオンにして、カラーで原稿をスキャンします。
- カラー(プリント写真) モアレ低減機能をオフにして、カラーで原稿をスキャンします。
- ・ カラー (マルチスキャン) カラーで原稿をスキャンします。原稿台に複数の原稿が置かれているときは、それぞれの 原稿のサイズを自動的に読み取り、複数の画像ファイルを作成します。
- ・カラー(オートクロップ) 原稿サイズを自動的に読み取り、カラーで原稿をスキャンします。原稿台に複数の原稿が 置かれていても、作成される画像ファイルは1つです。



- 👘 ・ 印刷物をスキャンすると、縞(しま)のような模様(モアレ)が発生することがあ ります。「モアレ低減機能」は、このモアレをできるかぎり少なくする機能です。 モアレ低減機能がオンの場合には、スキャンにかかる時間が長くなります。
 - ・ [カラー(マルチスキャン)]で複数の原稿をスキャンする方法については、 的別スキャナ活用法」の<u>複数の原稿を一度にスキャンしたい(マルチスキャン)</u>を ご覧ください。
 - ・「カラー(マルチスキャン)]で複数の原稿をスキャンした場合、次のように動作 します。

[コピー]ボタン	スキャンした複数の原稿を印刷します。
[メール]ボタン	複数の画像の添付されたメール作成画面、または画像の 添付された複数のメール作成画面が表示されます。
[保存] ボタン	スキャンした複数の原稿を保存します。
[ファイル]ボタン	スキャンした複数の原稿をPDFファイルとして保存します。
[スキャン-1]ボタン [スキャン-2]ボタン	スキャンした複数の原稿をリンクされているアプリケー ションソフトに別々のファイルとしてわたします。ただ し、アプリケーションソフトによっては、複数の画像を 受け取れないものもあります。



◆ 「メール」ボタン(メール画面)、「保存」ボタン(保存画面)、「ファイル」ボ タン(ファイル画面)の場合、「ファイルの種類」が[PDF]で、PDFの設定が「マ ルチページPDFを作成」になっているときは、[カラー(マルチスキャン)]で複 数の原稿をスキャンしても、作成されるPDFファイルは1つです。PDFの設定につい ては、<u>「PDF設定」ボタン</u>をご覧ください。

原稿サイズ



スキャンする原稿のサイズを選択します。 次のサイズを選択できます。

A4、A5縦、A5横、B5、レター、名刺、L判縦、L判横、LL判縦、LL判横、はがき縦、はが き横、カスタム。

[カスタム]を選択した場合は、原稿のサイズを設定する画面が表示されます。「単位」を 選んでから、「幅」と「高さ」を入力し、[OK]ボタンをクリックしてください。



D ・ 「スキャンモード」が[カラー(マルチスキャン)]、[カラー(オートクロッ プ)]の場合、「原稿サイズ」は選択できません(OCR画面の場合を除く)。

添付ファイルサイズの上限



送信する画像のファイルサイズ(圧縮後のファイルサイズ)の上限を選択します。 150Kバイト、300Kバイト、600Kバイト、900Kバイトの中から選択できます。 一般的なメールで利用する場合には、[150Kバイト]にしておくことをおすすめします。



- ・ 「添付ファイルサイズの上限」の設定に応じて、「読み取り解像度」の選択肢が変 化します。
 - ・「スキャンモード」が[カラー(オートクロップ)]、[カラー(マルチスキャ ン)]の場合は、「添付ファイルサイズの上限」は選択できません。
 - ・ 「ファイルの種類」が [PDF] の場合は、「添付ファイルサイズの上限」は選択で きません。
 - ・ 「添付ファイルサイズの上限」の設定値は、目安です。画像によっては圧縮後の ファイルサイズが、設定値を超える場合もあります。

読み取り解像度

読み取り解像度:	75 dpi 💌	
	75 dpi	
	100 dpi	
	[15U dpi	

スキャンの細かさ(解像度)を選択します。

選択肢は、「添付ファイルサイズの上限」の設定に応じて、変化します。 ただし、「スキャンモード」が[カラー(オートクロップ)]、[カラー(マルチスキャ ン)]の場合は、「読み取り解像度」は、75dpi、150dpi、300dpiから選択できます。



🥠 ・ 「ファイルの種類」が [PDF] の場合、読み取り解像度は最大400dpi(Macintoshの 場合は、最大300dpi)になります。



★ 解像度については、「もっと上手にスキャンする」の解像度の決めかたおよび解像 度とデータ容量をご覧ください。

スキャナドライバで詳細な設定を行う

スキャナドライバで詳細な設定を行う

スキャンの設定をスキャナドライバ「ScanGear CS」で設定するか、しないかを選択します。

この項目にチェックマークを付けた場合は、画面右下の「スキャン」ボタンをクリックする と、ScanGear CSの画面が表示され、さまざまなスキャンの項目を細かく設定できます。 「スキャンモード」「原稿サイズ」などの「スキャナの設定」はできなくなります。 (ScanGear CSの画面で設定することになります)

この項目にチェックマークを付けない場合は、画面右下の[スキャン]ボタンをクリックす ると、すぐにスキャンが実行されます。



- 🥠 ・ Windowsの場合、「ファイルの種類」が[PDF]のとき、ScanGear CSでカラー/A4 サイズ / 600dpi以上の画像サイズでスキャンすると、警告メッセージが表示されス キャンできません。原稿サイズや解像度を低くしてスキャンしてください。
 - Macintoshの場合、「ファイルの種類」が「PDF」のとき、この設定は選択できませ h_{\circ}
 - · ScanGear CSの画面で「白黒」でスキャンしても、保存する「ファイルの種類」が [JPEG]の場合、グレースケールのJPEGで保存されます。



- 🕋 ・ ScanGear CSの画面で「マルチスキャン」を行った場合、原稿台に置いた枚数分の画 像ファイルがアプリケーションソフトにわたされます。ただし、「ファイルの種 類」が「PDF]で、PDFの設定が「マルチページPDFを作成」になっているときは、 複数の原稿をスキャンしても、作成されるPDFファイルは1つです。PDFの設定につ いては、[PDF設定]ボタンをご覧ください。
 - ScanGear CSでの設定については、「ScanGear CSのことが知りたい」の基本モードの 機能または拡張モードの機能をご覧ください。

ファイル名

ファイル名:	Mail

スキャンした画像に付けるファイル名を入力します。



- ★ 同じ名前のファイルが存在する場合には、ファイル名の後ろに「0001」のような4桁 の番号が付けられます。
 - ・ 「スキャンモード」で [カラー(マルチスキャン)]を選択し、複数の原稿をス キャンした場合、2枚目以降のファイルには、ファイル名の後ろに「0001」のよう な4桁の番号が付けられます(OCR画面の場合を除く)。
 - ・拡張子は自動的に付けられます。

ファイルの種類

Windows

ファイルの種類:	BMP ▼	PDF設定
	BMP JPEG TIFF PDF	

(上記の画面例は保存画面の場合の例です。)

スキャンした画像を保存するときのファイルの種類を選択します。

各機能で保存できるファイルの種類は以下のとおりです。

	BMP	JPEG	PNG	TIFF	PDF
[コピー]ボタン	-	-	-	-	•
[メール] ボタン	-			-	
[OCR] ボタン		-	-		•
[保存] ボタン					
[ファイル] ボタン	-	-	-	-	
[スキャン-1] ボタン					_
[スキャン-2] ボタン					1

Macintosh



(上記の画面例は保存画面の場合の例です。)

スキャンした画像を保存するときのファイルの種類を選択します。

各機能で保存できるファイルの種類は以下のとおりです。

	PICT	JPEG	PNG	TIFF	PDF
[コピー]ボタン	1	-	-	-	-
[メール]ボタン	ı			-	
[OCR] ボタン		-	-		-
[保存] ボタン					
[ファイル] ボタン	-	-	-	-	
[スキャン-1] ボタン					
[スキャン-2] ボタン					-

- ・BMP Windowsの場合のみ選択できます。
- ・PICT PICT形式で保存します。 Macintoshの場合のみ選択できます。
- JPEG

JPEG形式で保存します。 グレースケールおよびカラー画像の場合のみ選択できます。

- PNG PNG形式で保存します。 白黒画像の場合のみ選択できます。
- TIFF TIFF形式で保存します。
- PDF PDF形式で保存します。 PDFファイルを作成するときの設定を変更する場合は、[PDF設定]ボタンをクリックし



<u>ン画像を保存するときのファイル形式(ファイルの種類、フォーマット)</u>をご覧く ださい。


「PDF設定] ボタン

			$\overline{}$
ファイルの種類:	PDF	▼	PDF設定
		•	

PDFファイルを作成するときの設定を行います。

保存する「ファイルの種類」で「PDF」を選択したときに、「PDF設定」ボタンをクリック すると、次のような画面が表示されます。

各項目を設定し、[OK]ボタンをクリックします。



検索可能なPDFを作成する

「検索可能PDFを作成」にチェックマークを付けると、原稿中の文字を認識し、テキスト データとして変換します。簡単なキーワード検索などに利用できます。 この項目にチェックマークを付けたときは、検索可能なPDFファイルを作成するときの言語 を「テキスト言語」から[日本語]または[英語]を選択します。



- 🬓 ・ 原稿中のすべての文字を正しく認識できる訳ではありません。
 - ・ 検索可能なPDFファイルを作成するには、「読み取り解像度」の設定を300dpi以上に してください。



・ 原稿中の文字をテキストデータに変換し、編集作業などを行いたい場合は、 「OCR」ボタンで原稿をスキャンしてください。

マルチページPDFを作成する

「マルチページPDFを作成」にチェックマークを付けると、複数の原稿を1つのPDFファイル にします。

原稿台の原稿をスキャンするごとに次のような画面が表示されます。



スキャンを続けるときは、次の原稿をセットしてから[次へ]をクリックしてください。 スキャンを終了するときは、[完了]をクリックします。



🥠 ・ 「スキャンモード」が [カラー(マルチスキャン)] の場合は、原稿台にある複数 の原稿を1つのPDFファイルにします。ただし、[カラー(マルチスキャン)]で続 けて複数の原稿をスキャンしても、すでに作成されたPDFファイルに原稿を追加す ることはできません。



- ・ 文字原稿や白黒原稿をスキャンするときは、「スキャンモード」を[白黒]または [グレースケール]にすることをおすすめします。
 - ・カラー原稿(「読み取り解像度」が[300dpi])でマルチページPDFを作成する場 合、1つのPDFファイルは20ページ以下にすることをおすすめします。

PDFファイルの圧縮タイプを選ぶ

PDFファイルを作成するときの圧縮率を選択します。 画像(写真、イラストなど)が圧縮され、ファイルサイズが小さくなります。 [標準]または[高圧縮]を選択します。

保存先




スキャンした画像の保存先を表示します。

保存するフォルダを変更する場合は、[参照]ボタン(Macintoshの場合は[選択]ボタン) をクリックし、保存先のフォルダを選んで、[OK]ボタン(Macintoshの場合は[開く]ボタ ン)をクリックします。

Windows



Macintosh



👘 ・ 初期設定では、スキャンした画像の保存先に次のフォルダが指定されています。

(Windows) [マイ ドキュメント]フォルダ内の[マイ ピクチャ]フォルダ

<u>Macintosh</u> [CanoScan Toolbox]フォルダ内の[My Pictures]フォルダ

画像を今日の日付のサブフォルダに入れる

▼ 画像を今日の日付のサブフォルダに入れる

保存先で設定したフォルダの中に今日の日付のサブフォルダを作成して、ファイルを保存するか、しないかを設定します。

チェックマークを付けると、保存先として設定されているフォルダの中に、スキャンした日付の名前のフォルダ(たとえば「2002-04-04」など)を自動的に作成し、その中に画像を保存します。

スキャン画像の渡し先




メールの送信に使うメールソフトを設定します。枠内には現在設定されているメールソフト 名が表示されています。

枠内にメールソフト名が表示されていない場合、あるいは他のメールソフトを使いたい場合は、[設定]ボタン(Macintoshの場合は[選択]ボタン)をクリックし、使いたいメールソフトを選んで、「OK]ボタンをクリックします。

使いたいメールソフトがリストに表示されない場合は、[なし(手動で添付)]を選択します。ただし、この場合には、メールソフトは起動しませんので、送信メールを開き、画像ファイルを添付する操作を行ってください。

Windows



Macintosh





🬓 ・ 本スキャナに対応しているEメールソフトは、WindowsではOutlook Express、Microsoft Outlook、EUDORA、Netscape Messenger、MacintoshではOutlook Express、EUDORAです。また、Windowsの場合メールソフトによって、メールソフ ト側で「MAPI」を有効に設定する必要があります。

初期設定に戻す [初期設定に戻す]ボタン

このボタンをクリックすると、画面の各項目を初期設定(インストール直後の設定)に戻し ます。

<u>閉じる</u>

適 用 [適用]ボタン

設定した内容を保存します。
次回、この画面を起動したときに、現在の設定内容で表示されます。

(ii)

・次回、スキャナの前面にある SCANボタン、 COPYボタン、 E-MAILボタンを使って各機能を実行するときは、この設定内容で実行されます。スキャナのボタンでスキャンする方法については、 スキャナボタンでスキャンする をご覧ください。

キャンセル [キャンセル]ボタン

設定した内容を破棄します。 現在開いている画面を閉じて、Toolboxのメイン画面に戻ります。

<u>閉じる</u>



[スキャン]ボタン

設定した内容でスキャンを開始します。

スキャンが完了すると自動的にメールソフトが起動して、画像の添付されたメールの送信画 面が表示されます。



- ↑ 「スキャンモード」の[カラー(マルチスキャン)]で複数の原稿をスキャンした。 場合は、複数の画像が添付されたメール送信画面、あるいは、画像の添付された複 数のメール送信画面が表示されます。
 - ・ 「スキャンモード」の [カラー(マルチスキャン)] で複数の原稿をスキャンした ときに、複数のメール送信画面が表示される場合、「ファイルの種類」で[PDF] を選択し、PDFの設定で「マルチページPDFを作成」にチェックマークを付けておく と、表示されるメール送信画面を1つにすることができます。



[OCR]ボタン(OCR画面)

原稿をスキャンした後、OCR ソフト(画像データを文字データに変換するソフト)を起動し、スキャンした画像ファイルを開きます。初期設定では、<u>e.Typistエントリー</u>が起動します。

Toolboxのメイン画面で ([OCR]ボタン)ボタンをクリックすると、次のような画面が表示されます。

₽

各項目をクリックすると詳細説明を表示します。





・ 上の画面はWindowsの画面例です。Macintoshでは、表示内容が一部異なります。

先頭へ戻る

スキャンモード

スキャンモード:	白黒	
	白黒 白黒(OCR)	
	[<u>7</u>	

スキャンの方法を選択します。 次の3つ(Macintoshの場合は[白黒]のみ)のモードから選択できます。

- ・白黒 白と黒の画像になるように原稿をスキャンします。
- ・白黒(OCR) 白黒2値の画像をより鮮明にスキャンします。Macintosh では選択できません。
- ・グレースケール グレースケールの画像(モノクロ写真のような画像)になるように原稿をスキャンしま す。 Macintosh では選択できません。



♪ ・OCRソフトによっては、グレースケールの画像を受け取れない場合があります。こ の場合には、[白黒]または[白黒(OCR)]を選択してください。

読み取り解像度

読み取り解像度:	300 dpi <u>▼</u>
	300 dpi 400 dpi 600 dpi

スキャンの細かさ(解像度)を選択します。 Windowsの場合は、300dpi、400dpi、600dpiの中から選択できます。 Macintoshの場合は、300dpi、400dpiの中から選択できます。



★ 解像度については、「もっと上手にスキャンする」の解像度の決めかたおよび解像 度とデータ容量をご覧ください。

原稿サイズ



スキャンする原稿のサイズを選択します。 次のサイズを選択できます。

A4、A5縦、A5横、B5、レター、名刺、L判縦、L判横、LL判縦、LL判横、はがき縦、はが き横、カスタム。

[カスタム]を選択した場合は、原稿のサイズを設定する画面が表示されます。「単位」を 選んでから、「幅」と「高さ」を入力し、[OK]ボタンをクリックしてください。



D ・ 「スキャンモード」が[カラー(マルチスキャン)]、[カラー(オートクロッ プ)]の場合、「原稿サイズ」は選択できません(OCR画面の場合を除く)。

ファイル名

ファイル名:	Mail

スキャンした画像に付けるファイル名を入力します。



- ★ 同じ名前のファイルが存在する場合には、ファイル名の後ろに「0001」のような4桁 の番号が付けられます。
 - ・ 「スキャンモード」で [カラー(マルチスキャン)]を選択し、複数の原稿をス キャンした場合、2枚目以降のファイルには、ファイル名の後ろに「0001」のよう な4桁の番号が付けられます(OCR画面の場合を除く)。
 - ・拡張子は自動的に付けられます。

ファイルの種類

Windows

ファイルの種類:	BMP ▼	PDF設定
	BMP JPEG TIFF PDF	

(上記の画面例は保存画面の場合の例です。)

スキャンした画像を保存するときのファイルの種類を選択します。

各機能で保存できるファイルの種類は以下のとおりです。

	BMP	JPEG	PNG	TIFF	PDF
[コピー]ボタン	-	-	-	-	•
[メール] ボタン	-			-	
[OCR] ボタン		-	-		•
[保存] ボタン					
[ファイル] ボタン	-	-	-	-	
[スキャン-1] ボタン					_
[スキャン-2] ボタン					1

Macintosh



(上記の画面例は保存画面の場合の例です。)

スキャンした画像を保存するときのファイルの種類を選択します。

各機能で保存できるファイルの種類は以下のとおりです。

	PICT	JPEG	PNG	TIFF	PDF
[コピー]ボタン	1	-	-	-	-
[メール] ボタン	ı			-	
[OCR] ボタン		-	-		-
[保存] ボタン					
[ファイル] ボタン	-	-	-	-	
[スキャン-1] ボタン					
[スキャン-2] ボタン					-

- ・BMP Windowsの場合のみ選択できます。
- ・PICT PICT形式で保存します。 Macintoshの場合のみ選択できます。
- JPEG

JPEG形式で保存します。 グレースケールおよびカラー画像の場合のみ選択できます。

- PNG PNG形式で保存します。 白黒画像の場合のみ選択できます。
- TIFF TIFF形式で保存します。
- PDF PDF形式で保存します。 PDFファイルを作成するときの設定を変更する場合は、[PDF設定]ボタンをクリックし



<u>ン画像を保存するときのファイル形式(ファイルの種類、フォーマット)</u>をご覧く ださい。

保存先




スキャンした画像の保存先を表示します。

保存するフォルダを変更する場合は、[参照]ボタン(Macintoshの場合は[選択]ボタン) をクリックし、保存先のフォルダを選んで、[OK]ボタン(Macintoshの場合は[開く]ボタ ン)をクリックします。

Windows



Macintosh



👘 ・ 初期設定では、スキャンした画像の保存先に次のフォルダが指定されています。

(Windows) [マイ ドキュメント]フォルダ内の[マイ ピクチャ]フォルダ

<u>Macintosh</u> [CanoScan Toolbox]フォルダ内の[My Pictures]フォルダ

画像を今日の日付のサブフォルダに入れる

▼ 画像を今日の日付のサブフォルダに入れる

保存先で設定したフォルダの中に今日の日付のサブフォルダを作成して、ファイルを保存するか、しないかを設定します。

チェックマークを付けると、保存先として設定されているフォルダの中に、スキャンした日付の名前のフォルダ(たとえば「2002-04-04」など)を自動的に作成し、その中に画像を保存します。

スキャン画像の渡し先



スキャンした画像の渡し先のアプリケーションソフトを設定します。枠内には現在リンク(登録)されているアプリケーションソフト名が表示されています。 キヤノスキャンセットアップCD-ROMからインストールした直後には、次のようなアプリケーションソフト名が表示されます。

機能ボタン名(画面名)	アプリケーションソフト名
[OCR] ボタン(OCR画面)	<u>e.Typist エントリー</u>
[ファイル] ボタン (ファイル画面)	Acrobat Reader
[スキャン-1]ボタン(スキャン画面)	<u>PhotoBase</u>
[スキャン-2] ボタン(スキャン画面)	<u>PhotoStudio</u>


他のアプリケーションソフトを使用したい場合

[設定]ボタン(Macintoshの場合は[選択])をクリックし、目的のアプリケーションソフトを選んで、[開く]ボタンをクリックします。

Windows



Macintosh



設定されているアプリケーションソフトのリンクを削除したい場合 [リンクの削除]ボタンをクリックします。リンクの削除を確認する画面が表示されたら、 [はい]ボタン(Macintoshの場合は[OK]ボタン)をクリックします。

Windows



Macintosh





- 🬓 ・ [ファイル]ボタン(ファイル画面)の場合、PDFファイルを開けないアプリケー ションソフトを登録すると、画像を表示できないことがあります。また、リンクを 削除すると、「スキャン画像の渡し先」には「保存のみ」と表示され、スキャンし た画像ファイルの保存だけが行われます。
 - ・ [OCR] ボタン (OCR画面)、および [スキャン-1] ボタン、 [スキャン-2] ボタ ン(スキャン画面)の場合、設定されているアプリケーションソフトがないと、ア プリケーションソフトの設定を要求するメッセージが表示されます。 [OK]ボタン をクリックし、アプリケーションの選択画面でアプリケーションを選択してくださ ll.
 - ・ [OCR] ボタン (OCR画面) にリンクできるアプリケーションソフトは、e.Typist エ ントリーのようなOCRソフトだけです。

・ [スキャン-1] ボタン、および [スキャン-2] ボタン (スキャン画面) にToolboxで 画像を受け取ることのできないアプリケーションソフトをリンクすることはできま せん。



♠ ・ Toolbox からアプリケーションソフトに渡すことのできる画像は、カラー24ビット、 グレースケール8ビット、白黒1ビットのいずれかとなります。これ以外のビット数 で構成される画像をアプリケーションソフトに渡すことはできません。

初期設定に戻す [初期設定に戻す]ボタン

このボタンをクリックすると、画面の各項目を初期設定(インストール直後の設定)に戻し ます。

<u>閉じる</u>

適 用 [適用]ボタン

設定した内容を保存します。
次回、この画面を起動したときに、現在の設定内容で表示されます。

(ii)

・次回、スキャナの前面にある SCANボタン、 COPYボタン、 E-MAILボタンを使って各機能を実行するときは、この設定内容で実行されます。スキャナのボタンでスキャンする方法については、 スキャナボタンでスキャンする をご覧ください。

キャンセル [キャンセル]ボタン

設定した内容を破棄します。 現在開いている画面を閉じて、Toolboxのメイン画面に戻ります。

<u>閉じる</u>



[スキャン]ボタン

設定した内容でスキャンを開始します。 スキャンが完了すると自動的にOCRソフトが起動し、スキャンした画像が開かれます。



↑ 初期設定では、e.Typistエントリーが起動します。e.Typistエントリーについて は、e.Typistエントリーのことが知りたいをご覧ください。




[保存]ボタン(保存画面)

原稿をスキャンして、画像ファイルまたはPDFファイルとして保存します。

Toolboxのメイン画面で ([保存]ボタン)をクリックすると、次のような画面が表示されます。

▲ 各間日を

各項目をクリックすると詳細説明を表示します。



1

· 上の画面はWindowsの画面例です。Macintoshでは、表示内容が一部異なります。

スキャンモード

スキャンモード:	カラー(プリント写真)
	白黒 グレースケール・
	カラー(雑誌、カタログ) カラー(プリント写真)
	カラー(マルチスキャン) カラー(オートクロップ)
	[カラー(オートクロップ)

スキャンの方法を選択します。 次の6つのモードから選択できます。

- ・白黒
 - 白と黒の画像になるように原稿をスキャンします。
- ・グレースケール グレースケールの画像(モノクロ写真のような画像)になるように原稿をスキャンしま
- ・カラー(雑誌、カタログ) モアレ低減機能をオンにして、カラーで原稿をスキャンします。
- カラー(プリント写真) モアレ低減機能をオフにして、カラーで原稿をスキャンします。
- ・ カラー (マルチスキャン) カラーで原稿をスキャンします。原稿台に複数の原稿が置かれているときは、それぞれの 原稿のサイズを自動的に読み取り、複数の画像ファイルを作成します。
- ・カラー(オートクロップ) 原稿サイズを自動的に読み取り、カラーで原稿をスキャンします。原稿台に複数の原稿が 置かれていても、作成される画像ファイルは1つです。




- 👘 ・ 印刷物をスキャンすると、縞(しま)のような模様(モアレ)が発生することがあ ります。「モアレ低減機能」は、このモアレをできるかぎり少なくする機能です。 モアレ低減機能がオンの場合には、スキャンにかかる時間が長くなります。
 - ・ [カラー(マルチスキャン)]で複数の原稿をスキャンする方法については、 的別スキャナ活用法」の<u>複数の原稿を一度にスキャンしたい(マルチスキャン)</u>を ご覧ください。
 - ・「カラー(マルチスキャン)]で複数の原稿をスキャンした場合、次のように動作 します。

[コピー]ボタン	スキャンした複数の原稿を印刷します。
[メール]ボタン	複数の画像の添付されたメール作成画面、または画像の 添付された複数のメール作成画面が表示されます。
[保存] ボタン	スキャンした複数の原稿を保存します。
[ファイル]ボタン	スキャンした複数の原稿をPDFファイルとして保存します。
[スキャン-1]ボタン [スキャン-2]ボタン	スキャンした複数の原稿をリンクされているアプリケー ションソフトに別々のファイルとしてわたします。ただ し、アプリケーションソフトによっては、複数の画像を 受け取れないものもあります。



◆ 「メール」ボタン(メール画面)、「保存」ボタン(保存画面)、「ファイル」ボ タン(ファイル画面)の場合、「ファイルの種類」が[PDF]で、PDFの設定が「マ ルチページPDFを作成」になっているときは、[カラー(マルチスキャン)]で複 数の原稿をスキャンしても、作成されるPDFファイルは1つです。PDFの設定につい ては、<u>「PDF設定」ボタン</u>をご覧ください。

読み取り解像度



スキャンの細かさ(解像度)を選択します。

75dpi、100dpi、150dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi、1200dpiの中から選択でき ます。



- 🥠 ・ 「スキャンモード」が [カラー (オートクロップ)] 、 [カラー (マルチ スキャン)] の場合、読み取り解像度は75dpi、150dpi、300dpiから選択で きます。
 - ・ 「スキャンモード」が [カラー (雑誌・カタログ)] の場合、読み取り解 像度は最大600dpiになります。
 - ・ 「ファイルの種類」が [PDF] の場合、読み取り解像度は最大400dpi (Macintoshの場合は、最大300dpi)になります。



よび解像度とデータ容量をご覧ください。

<u>閉じる</u>

原稿サイズ



スキャンする原稿のサイズを選択します。 次のサイズを選択できます。

A4、A5縦、A5横、B5、レター、名刺、L判縦、L判横、LL判縦、LL判横、はがき縦、はが き横、カスタム。

[カスタム]を選択した場合は、原稿のサイズを設定する画面が表示されます。「単位」を 選んでから、「幅」と「高さ」を入力し、[OK]ボタンをクリックしてください。



D ・ 「スキャンモード」が[カラー(マルチスキャン)]、[カラー(オートクロッ プ)]の場合、「原稿サイズ」は選択できません(OCR画面の場合を除く)。

スキャナドライバで詳細な設定を行う

スキャナドライバで詳細な設定を行う

スキャンの設定をスキャナドライバ「ScanGear CS」で設定するか、しないかを選択します。

この項目にチェックマークを付けた場合は、画面右下の「スキャン」ボタンをクリックする と、ScanGear CSの画面が表示され、さまざまなスキャンの項目を細かく設定できます。 「スキャンモード」「原稿サイズ」などの「スキャナの設定」はできなくなります。 (ScanGear CSの画面で設定することになります)

この項目にチェックマークを付けない場合は、画面右下の[スキャン]ボタンをクリックす ると、すぐにスキャンが実行されます。



- 🥠 ・ Windowsの場合、「ファイルの種類」が[PDF]のとき、ScanGear CSでカラー/A4 サイズ / 600dpi以上の画像サイズでスキャンすると、警告メッセージが表示されス キャンできません。原稿サイズや解像度を低くしてスキャンしてください。
 - Macintoshの場合、「ファイルの種類」が「PDF」のとき、この設定は選択できませ h_{\circ}
 - · ScanGear CSの画面で「白黒」でスキャンしても、保存する「ファイルの種類」が [JPEG]の場合、グレースケールのJPEGで保存されます。



- 🕋 ・ ScanGear CSの画面で「マルチスキャン」を行った場合、原稿台に置いた枚数分の画 像ファイルがアプリケーションソフトにわたされます。ただし、「ファイルの種 類」が「PDF]で、PDFの設定が「マルチページPDFを作成」になっているときは、 複数の原稿をスキャンしても、作成されるPDFファイルは1つです。PDFの設定につ いては、[PDF設定]ボタンをご覧ください。
 - ScanGear CSでの設定については、「ScanGear CSのことが知りたい」の基本モードの 機能または拡張モードの機能をご覧ください。

<u>閉じる</u>

ファイル名

	ファイル名:	Mail
--	--------	------

スキャンした画像に付けるファイル名を入力します。



- ★ 同じ名前のファイルが存在する場合には、ファイル名の後ろに「0001」のような4桁 の番号が付けられます。
 - ・ 「スキャンモード」で [カラー(マルチスキャン)]を選択し、複数の原稿をス キャンした場合、2枚目以降のファイルには、ファイル名の後ろに「0001」のよう な4桁の番号が付けられます(OCR画面の場合を除く)。
 - ・拡張子は自動的に付けられます。

ファイルの種類

Windows

ファイルの種類:	BMP ▼	PDF設定
	BMP JPEG TIFF PDF	

(上記の画面例は保存画面の場合の例です。)

スキャンした画像を保存するときのファイルの種類を選択します。

各機能で保存できるファイルの種類は以下のとおりです。

	BMP	JPEG	PNG	TIFF	PDF
[コピー]ボタン	-	-	-	-	•
[メール] ボタン	-			-	
[OCR] ボタン		-	-		•
[保存] ボタン					
[ファイル] ボタン	-	-	-	-	
[スキャン-1] ボタン					_
[スキャン-2] ボタン					1

Macintosh



(上記の画面例は保存画面の場合の例です。)

スキャンした画像を保存するときのファイルの種類を選択します。

各機能で保存できるファイルの種類は以下のとおりです。

	PICT	JPEG	PNG	TIFF	PDF
[コピー]ボタン	1	-	-	-	-
[メール]ボタン	ı			-	
[OCR] ボタン		-	-		-
[保存] ボタン					
[ファイル] ボタン	-	-	-	-	
[スキャン-1] ボタン					
[スキャン-2] ボタン					-

- ・BMP Windowsの場合のみ選択できます。
- ・PICT PICT形式で保存します。 Macintoshの場合のみ選択できます。
- JPEG

JPEG形式で保存します。 グレースケールおよびカラー画像の場合のみ選択できます。

- PNG PNG形式で保存します。 白黒画像の場合のみ選択できます。
- TIFF TIFF形式で保存します。
- PDF PDF形式で保存します。 PDFファイルを作成するときの設定を変更する場合は、[PDF設定]ボタンをクリックし



<u>ン画像を保存するときのファイル形式(ファイルの種類、フォーマット)</u>をご覧く ださい。


「PDF設定] ボタン

			$\overline{}$
ファイルの種類:	PDF	▼	PDF設定
		•	

PDFファイルを作成するときの設定を行います。

保存する「ファイルの種類」で「PDF」を選択したときに、「PDF設定」ボタンをクリック すると、次のような画面が表示されます。

各項目を設定し、[OK]ボタンをクリックします。



検索可能なPDFを作成する

「検索可能PDFを作成」にチェックマークを付けると、原稿中の文字を認識し、テキスト データとして変換します。簡単なキーワード検索などに利用できます。 この項目にチェックマークを付けたときは、検索可能なPDFファイルを作成するときの言語 を「テキスト言語」から[日本語]または[英語]を選択します。



- 🬓 ・ 原稿中のすべての文字を正しく認識できる訳ではありません。
 - ・ 検索可能なPDFファイルを作成するには、「読み取り解像度」の設定を300dpi以上に してください。



・ 原稿中の文字をテキストデータに変換し、編集作業などを行いたい場合は、 「OCR」ボタンで原稿をスキャンしてください。

マルチページPDFを作成する

「マルチページPDFを作成」にチェックマークを付けると、複数の原稿を1つのPDFファイル にします。

原稿台の原稿をスキャンするごとに次のような画面が表示されます。



スキャンを続けるときは、次の原稿をセットしてから[次へ]をクリックしてください。 スキャンを終了するときは、[完了]をクリックします。



🥠 ・ 「スキャンモード」が [カラー (マルチスキャン)] の場合は、原稿台にある複数 の原稿を1つのPDFファイルにします。ただし、[カラー(マルチスキャン)]で続 けて複数の原稿をスキャンしても、すでに作成されたPDFファイルに原稿を追加す ることはできません。



- ・ 文字原稿や白黒原稿をスキャンするときは、「スキャンモード」を[白黒]または [グレースケール]にすることをおすすめします。
 - ・カラー原稿(「読み取り解像度」が[300dpi])でマルチページPDFを作成する場 合、1つのPDFファイルは20ページ以下にすることをおすすめします。

PDFファイルの圧縮タイプを選ぶ

PDFファイルを作成するときの圧縮率を選択します。 画像(写真、イラストなど)が圧縮され、ファイルサイズが小さくなります。 [標準]または[高圧縮]を選択します。

保存先




スキャンした画像の保存先を表示します。

保存するフォルダを変更する場合は、[参照]ボタン(Macintoshの場合は[選択]ボタン) をクリックし、保存先のフォルダを選んで、[OK]ボタン(Macintoshの場合は[開く]ボタ ン)をクリックします。

Windows



Macintosh



👘 ・ 初期設定では、スキャンした画像の保存先に次のフォルダが指定されています。

(Windows) [マイ ドキュメント]フォルダ内の[マイ ピクチャ]フォルダ

<u>Macintosh</u> [CanoScan Toolbox]フォルダ内の[My Pictures]フォルダ

画像を今日の日付のサブフォルダに入れる

▼ 画像を今日の日付のサブフォルダに入れる

保存先で設定したフォルダの中に今日の日付のサブフォルダを作成して、ファイルを保存するか、しないかを設定します。

チェックマークを付けると、保存先として設定されているフォルダの中に、スキャンした日付の名前のフォルダ(たとえば「2002-04-04」など)を自動的に作成し、その中に画像を保存します。

初期設定に戻す [初期設定に戻す]ボタン

このボタンをクリックすると、画面の各項目を初期設定(インストール直後の設定)に戻し ます。

<u>閉じる</u>

適 用 [適用]ボタン

設定した内容を保存します。
次回、この画面を起動したときに、現在の設定内容で表示されます。

m

・次回、スキャナの前面にある SCANボタン、 COPYボタン、 E-MAILボタンを使って各機能を実行するときは、この設定内容で実行されます。スキャナのボタンでスキャンする方法については、 スキャナボタンでスキャンする をご覧ください。

キャンセル [キャンセル]ボタン

設定した内容を破棄します。 現在開いている画面を閉じて、Toolboxのメイン画面に戻ります。

<u>閉じる</u>



[スキャン]ボタン

設定した内容でスキャンを開始します。 スキャンが完了すると指定の保存先に画像ファイルが保存されます。



- ・「スキャンモード」で[カラー(マルチスキャン)]を選択した場合は、複数の ファイルが保存されます。ただし、「ファイルの種類」が[PDF]でPDFの設定が 「マルチページPDFを作成」になっているときは、1つのPDFファイルが保存されま す。PDFの設定については、[PDF設定]ボタンをご覧ください。
 - ・ 画像を今日の日付のサブフォルダに入れるの項目にチェックマークをつけた場合 は、指定の保存先に今日の日付のサブフォルダが作成され、保存されます。

<u>閉じる</u>




[ファイル]ボタン(ファイル画面)

原稿をスキャンした後、Acrobat Reader (PDFファイルを表示するアプリケーションソフト)を起動し、スキャンした画像ファイルを開きます。

Toolboxのメイン画面で ([ファイル]ボタン)ボタンをクリックすると、次のような画面が表示されます。

炒 各項目をクリックすると詳細説明を表示します。





· 上の画面はWindowsの画面例です。Macintoshでは、表示内容が一部異なります。

先頭へ戻る

スキャンモード

スキャンモード:	カラー(プリント写真)
	白黒 グレースケール・
	カラー(雑誌、カタログ) カラー(プリント写真)
	カラー(マルチスキャン) カラー(オートクロップ)
	[カラー(オートクロップ)

スキャンの方法を選択します。 次の6つのモードから選択できます。

- ・白黒
 - 白と黒の画像になるように原稿をスキャンします。
- ・グレースケール グレースケールの画像(モノクロ写真のような画像)になるように原稿をスキャンしま
- ・カラー(雑誌、カタログ) モアレ低減機能をオンにして、カラーで原稿をスキャンします。
- カラー(プリント写真) モアレ低減機能をオフにして、カラーで原稿をスキャンします。
- ・ カラー (マルチスキャン) カラーで原稿をスキャンします。原稿台に複数の原稿が置かれているときは、それぞれの 原稿のサイズを自動的に読み取り、複数の画像ファイルを作成します。
- ・カラー(オートクロップ) 原稿サイズを自動的に読み取り、カラーで原稿をスキャンします。原稿台に複数の原稿が 置かれていても、作成される画像ファイルは1つです。




- 👘 ・ 印刷物をスキャンすると、縞(しま)のような模様(モアレ)が発生することがあ ります。「モアレ低減機能」は、このモアレをできるかぎり少なくする機能です。 モアレ低減機能がオンの場合には、スキャンにかかる時間が長くなります。
 - ・ [カラー(マルチスキャン)]で複数の原稿をスキャンする方法については、 的別スキャナ活用法」の<u>複数の原稿を一度にスキャンしたい(マルチスキャン)</u>を ご覧ください。
 - ・「カラー(マルチスキャン)]で複数の原稿をスキャンした場合、次のように動作 します。

[コピー]ボタン	スキャンした複数の原稿を印刷します。
[メール]ボタン	複数の画像の添付されたメール作成画面、または画像の 添付された複数のメール作成画面が表示されます。
[保存] ボタン	スキャンした複数の原稿を保存します。
[ファイル]ボタン	スキャンした複数の原稿をPDFファイルとして保存します。
[スキャン-1]ボタン [スキャン-2]ボタン	スキャンした複数の原稿をリンクされているアプリケー ションソフトに別々のファイルとしてわたします。ただ し、アプリケーションソフトによっては、複数の画像を 受け取れないものもあります。



◆ 「メール」ボタン(メール画面)、「保存」ボタン(保存画面)、「ファイル」ボ タン(ファイル画面)の場合、「ファイルの種類」が[PDF]で、PDFの設定が「マ ルチページPDFを作成」になっているときは、[カラー(マルチスキャン)]で複 数の原稿をスキャンしても、作成されるPDFファイルは1つです。PDFの設定につい ては、<u>「PDF設定」ボタン</u>をご覧ください。

読み取り解像度



スキャンの細かさ(解像度)を選択します。

75dpi、100dpi、150dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi、1200dpiの中から選択でき ます。



- 🥠 ・ 「スキャンモード」が [カラー (オートクロップ)] 、 [カラー (マルチ スキャン)]の場合、読み取り解像度は75dpi、150dpi、300dpiから選択で きます。
 - ・ 「スキャンモード」が [カラー(雑誌・カタログ)]の場合、読み取り解 像度は最大600dpiになります。
 - ・ 「ファイルの種類」が [PDF] の場合、読み取り解像度は最大400dpi (Macintoshの場合は、最大300dpi)になります。



よび解像度とデータ容量をご覧ください。

<u>閉じる</u>

原稿サイズ



スキャンする原稿のサイズを選択します。 次のサイズを選択できます。

A4、A5縦、A5横、B5、レター、名刺、L判縦、L判横、LL判縦、LL判横、はがき縦、はが き横、カスタム。

[カスタム]を選択した場合は、原稿のサイズを設定する画面が表示されます。「単位」を 選んでから、「幅」と「高さ」を入力し、[OK]ボタンをクリックしてください。



D ・ 「スキャンモード」が[カラー(マルチスキャン)]、[カラー(オートクロッ プ)]の場合、「原稿サイズ」は選択できません(OCR画面の場合を除く)。

スキャナドライバで詳細な設定を行う

スキャナドライバで詳細な設定を行う

スキャンの設定をスキャナドライバ「ScanGear CS」で設定するか、しないかを選択します。

この項目にチェックマークを付けた場合は、画面右下の「スキャン」ボタンをクリックする と、ScanGear CSの画面が表示され、さまざまなスキャンの項目を細かく設定できます。 「スキャンモード」「原稿サイズ」などの「スキャナの設定」はできなくなります。 (ScanGear CSの画面で設定することになります)

この項目にチェックマークを付けない場合は、画面右下の[スキャン]ボタンをクリックす ると、すぐにスキャンが実行されます。



- 🥠 ・ Windowsの場合、「ファイルの種類」が[PDF]のとき、ScanGear CSでカラー/A4 サイズ / 600dpi以上の画像サイズでスキャンすると、警告メッセージが表示されス キャンできません。原稿サイズや解像度を低くしてスキャンしてください。
 - Macintoshの場合、「ファイルの種類」が「PDF」のとき、この設定は選択できませ h_{\circ}
 - · ScanGear CSの画面で「白黒」でスキャンしても、保存する「ファイルの種類」が [JPEG]の場合、グレースケールのJPEGで保存されます。



- 🕋 ・ ScanGear CSの画面で「マルチスキャン」を行った場合、原稿台に置いた枚数分の画 像ファイルがアプリケーションソフトにわたされます。ただし、「ファイルの種 類」が「PDF]で、PDFの設定が「マルチページPDFを作成」になっているときは、 複数の原稿をスキャンしても、作成されるPDFファイルは1つです。PDFの設定につ いては、「PDF設定」ボタンをご覧ください。
 - ScanGear CSでの設定については、「ScanGear CSのことが知りたい」の基本モードの 機能または拡張モードの機能をご覧ください。

<u>閉じる</u>

ファイル名

ファイル名:	Mail

スキャンした画像に付けるファイル名を入力します。



- ★ 同じ名前のファイルが存在する場合には、ファイル名の後ろに「0001」のような4桁 の番号が付けられます。
 - ・ 「スキャンモード」で [カラー(マルチスキャン)]を選択し、複数の原稿をス キャンした場合、2枚目以降のファイルには、ファイル名の後ろに「0001」のよう な4桁の番号が付けられます(OCR画面の場合を除く)。
 - ・拡張子は自動的に付けられます。

ファイルの種類

Windows

ファイルの種類:	BMP ▼	PDF設定
	BMP JPEG TIFF PDF	

(上記の画面例は保存画面の場合の例です。)

スキャンした画像を保存するときのファイルの種類を選択します。

各機能で保存できるファイルの種類は以下のとおりです。

	BMP	JPEG	PNG	TIFF	PDF
[コピー]ボタン	-	-	-	-	•
[メール] ボタン	-			-	
[OCR] ボタン		-	-		•
[保存] ボタン					
[ファイル] ボタン	-	-	-	-	
[スキャン-1] ボタン					_
[スキャン-2] ボタン					1

Macintosh



(上記の画面例は保存画面の場合の例です。)

スキャンした画像を保存するときのファイルの種類を選択します。

各機能で保存できるファイルの種類は以下のとおりです。

	PICT	JPEG	PNG	TIFF	PDF
[コピー]ボタン	1	-	-	-	-
[メール]ボタン	ı			-	
[OCR] ボタン		-	-		-
[保存] ボタン					
[ファイル] ボタン	-	-	-	-	
[スキャン-1] ボタン					
[スキャン-2] ボタン					-

- ・BMP Windowsの場合のみ選択できます。
- ・PICT PICT形式で保存します。 Macintoshの場合のみ選択できます。
- JPEG

JPEG形式で保存します。 グレースケールおよびカラー画像の場合のみ選択できます。

- PNG PNG形式で保存します。 白黒画像の場合のみ選択できます。
- TIFF TIFF形式で保存します。
- PDF PDF形式で保存します。 PDFファイルを作成するときの設定を変更する場合は、[PDF設定]ボタンをクリックし



<u>ン画像を保存するときのファイル形式(ファイルの種類、フォーマット)</u>をご覧く ださい。


「PDF設定] ボタン

			$\overline{}$
ファイルの種類:	PDF	▼	PDF設定
		•	

PDFファイルを作成するときの設定を行います。

保存する「ファイルの種類」で「PDF」を選択したときに、「PDF設定」ボタンをクリック すると、次のような画面が表示されます。

各項目を設定し、[OK]ボタンをクリックします。



検索可能なPDFを作成する

「検索可能PDFを作成」にチェックマークを付けると、原稿中の文字を認識し、テキスト データとして変換します。簡単なキーワード検索などに利用できます。 この項目にチェックマークを付けたときは、検索可能なPDFファイルを作成するときの言語 を「テキスト言語」から[日本語]または[英語]を選択します。



- 🬓 ・ 原稿中のすべての文字を正しく認識できる訳ではありません。
 - ・ 検索可能なPDFファイルを作成するには、「読み取り解像度」の設定を300dpi以上に してください。



・ 原稿中の文字をテキストデータに変換し、編集作業などを行いたい場合は、 「OCR」ボタンで原稿をスキャンしてください。

マルチページPDFを作成する

「マルチページPDFを作成」にチェックマークを付けると、複数の原稿を1つのPDFファイル にします。

原稿台の原稿をスキャンするごとに次のような画面が表示されます。



スキャンを続けるときは、次の原稿をセットしてから[次へ]をクリックしてください。 スキャンを終了するときは、[完了]をクリックします。



🥠 ・ 「スキャンモード」が [カラー (マルチスキャン)] の場合は、原稿台にある複数 の原稿を1つのPDFファイルにします。ただし、[カラー(マルチスキャン)]で続 けて複数の原稿をスキャンしても、すでに作成されたPDFファイルに原稿を追加す ることはできません。



- ・ 文字原稿や白黒原稿をスキャンするときは、「スキャンモード」を[白黒]または [グレースケール]にすることをおすすめします。
 - ・カラー原稿(「読み取り解像度」が[300dpi])でマルチページPDFを作成する場 合、1つのPDFファイルは20ページ以下にすることをおすすめします。

PDFファイルの圧縮タイプを選ぶ

PDFファイルを作成するときの圧縮率を選択します。 画像(写真、イラストなど)が圧縮され、ファイルサイズが小さくなります。 [標準]または[高圧縮]を選択します。

保存先




スキャンした画像の保存先を表示します。

保存するフォルダを変更する場合は、[参照]ボタン(Macintoshの場合は[選択]ボタン) をクリックし、保存先のフォルダを選んで、[OK]ボタン(Macintoshの場合は[開く]ボタ ン)をクリックします。

Windows



Macintosh



👘 ・ 初期設定では、スキャンした画像の保存先に次のフォルダが指定されています。

(Windows) [マイ ドキュメント]フォルダ内の[マイ ピクチャ]フォルダ

<u>Macintosh</u> [CanoScan Toolbox]フォルダ内の[My Pictures]フォルダ

画像を今日の日付のサブフォルダに入れる

▼ 画像を今日の日付のサブフォルダに入れる

保存先で設定したフォルダの中に今日の日付のサブフォルダを作成して、ファイルを保存するか、しないかを設定します。

チェックマークを付けると、保存先として設定されているフォルダの中に、スキャンした日付の名前のフォルダ(たとえば「2002-04-04」など)を自動的に作成し、その中に画像を保存します。

スキャン画像の渡し先



スキャンした画像の渡し先のアプリケーションソフトを設定します。枠内には現在リンク(登録)されているアプリケーションソフト名が表示されています。 キヤノスキャンセットアップCD-ROMからインストールした直後には、次のようなアプリケーションソフト名が表示されます。

機能ボタン名(画面名)	アプリケーションソフト名
[OCR] ボタン(OCR画面)	<u>e.Typist エントリー</u>
[ファイル] ボタン (ファイル画面)	Acrobat Reader
[スキャン-1]ボタン(スキャン画面)	<u>PhotoBase</u>
[スキャン-2] ボタン(スキャン画面)	<u>PhotoStudio</u>


他のアプリケーションソフトを使用したい場合

[設定]ボタン(Macintoshの場合は[選択])をクリックし、目的のアプリケーションソフトを選んで、[開く]ボタンをクリックします。

Windows



Macintosh



設定されているアプリケーションソフトのリンクを削除したい場合 [リンクの削除]ボタンをクリックします。リンクの削除を確認する画面が表示されたら、 [はい]ボタン(Macintoshの場合は[OK]ボタン)をクリックします。

Windows



Macintosh





- 🬓 ・ [ファイル]ボタン(ファイル画面)の場合、PDFファイルを開けないアプリケー ションソフトを登録すると、画像を表示できないことがあります。また、リンクを 削除すると、「スキャン画像の渡し先」には「保存のみ」と表示され、スキャンし た画像ファイルの保存だけが行われます。
 - ・ [OCR] ボタン (OCR画面)、および [スキャン-1] ボタン、 [スキャン-2] ボタ ン(スキャン画面)の場合、設定されているアプリケーションソフトがないと、ア プリケーションソフトの設定を要求するメッセージが表示されます。 [OK]ボタン をクリックし、アプリケーションの選択画面でアプリケーションを選択してくださ ll.
 - ・ [OCR] ボタン (OCR画面) にリンクできるアプリケーションソフトは、e.Typist エ ントリーのようなOCRソフトだけです。

・ [スキャン-1] ボタン、および [スキャン-2] ボタン (スキャン画面) にToolboxで 画像を受け取ることのできないアプリケーションソフトをリンクすることはできま せん。



♠ ・ Toolbox からアプリケーションソフトに渡すことのできる画像は、カラー24ビット、 グレースケール8ビット、白黒1ビットのいずれかとなります。これ以外のビット数 で構成される画像をアプリケーションソフトに渡すことはできません。

初期設定に戻す [初期設定に戻す]ボタン

このボタンをクリックすると、画面の各項目を初期設定(インストール直後の設定)に戻し ます。

<u>閉じる</u>

適 用 [適用]ボタン

設定した内容を保存します。
次回、この画面を起動したときに、現在の設定内容で表示されます。

m

・次回、スキャナの前面にある SCANボタン、 COPYボタン、 E-MAILボタンを使って各機能を実行するときは、この設定内容で実行されます。スキャナのボタンでスキャンする方法については、 スキャナボタンでスキャンする をご覧ください。

キャンセル [キャンセル]ボタン

設定した内容を破棄します。 現在開いている画面を閉じて、Toolboxのメイン画面に戻ります。

<u>閉じる</u>



[スキャン]ボタン

設定した内容でスキャンを開始します。 スキャンが完了すると自動的にPDFファイルを表示するアプリケーションソフトが起動し、 スキャンした画像が開かれます。



- ・ 「スキャンモード」で [カラー(マルチスキャン)]を選択した場合は、複数の ファイルが開かれます。ただし、PDFの設定が「マルチページPDFを作成」になって いるときは、1つのPDFファイルが開かれます。PDFの設定については、<u>「PDF設</u> 定]ボタンをご覧ください。
 - ・ 初期設定では、Acrobat Readerが起動します。Acrobat Readerについては、Acrobat Readerのことが知りたいをご覧ください。



「スキャン-1]



[スキャン-2]ボタン


(スキャン画面)

原稿をスキャンした後、リンク(登録)されているアプリケーションソフトを起動して、そのアプリケーションソフトに画像ファイルを渡します。

初期設定では、[スキャン-1]ボタンはPhotoBase が、[スキャン-2]ボタンはPhotoStudioが起動します。

Toolboxの ([スキャン-1]ボタン)または、 ([スキャン-2]ボタン)を クリックすると、次のような画面が表示されます。(下の画面は、[スキャン-1]ボタンをクリックしたときの画面例です。)

◆ 各項目をクリックすると詳細説明を表示します。



初期設定に戻す 適 用 キャンセル スキャン

1

· 上の画面はWindowsの画面例です。Macintoshでは、表示内容が一部異なります。

先頭へ戻る

スキャンモード

スキャンモード:	カラー(プリント写真)
	白黒 グレースケール・
	カラー(雑誌、カタログ) カラー(プリント写真)
	カラー(マルチスキャン) カラー(オートクロップ)
	[カラー(オートクロップ)

スキャンの方法を選択します。 次の6つのモードから選択できます。

- ・白黒
 - 白と黒の画像になるように原稿をスキャンします。
- ・グレースケール グレースケールの画像(モノクロ写真のような画像)になるように原稿をスキャンしま
- ・カラー(雑誌、カタログ) モアレ低減機能をオンにして、カラーで原稿をスキャンします。
- カラー(プリント写真) モアレ低減機能をオフにして、カラーで原稿をスキャンします。
- ・ カラー (マルチスキャン) カラーで原稿をスキャンします。原稿台に複数の原稿が置かれているときは、それぞれの 原稿のサイズを自動的に読み取り、複数の画像ファイルを作成します。
- ・カラー(オートクロップ) 原稿サイズを自動的に読み取り、カラーで原稿をスキャンします。原稿台に複数の原稿が 置かれていても、作成される画像ファイルは1つです。




- 👘 ・ 印刷物をスキャンすると、縞(しま)のような模様(モアレ)が発生することがあ ります。「モアレ低減機能」は、このモアレをできるかぎり少なくする機能です。 モアレ低減機能がオンの場合には、スキャンにかかる時間が長くなります。
 - ・ [カラー(マルチスキャン)]で複数の原稿をスキャンする方法については、 的別スキャナ活用法」の<u>複数の原稿を一度にスキャンしたい(マルチスキャン)</u>を ご覧ください。
 - ・「カラー(マルチスキャン)]で複数の原稿をスキャンした場合、次のように動作 します。

[コピー]ボタン	スキャンした複数の原稿を印刷します。
[メール]ボタン	複数の画像の添付されたメール作成画面、または画像の 添付された複数のメール作成画面が表示されます。
[保存] ボタン	スキャンした複数の原稿を保存します。
[ファイル]ボタン	スキャンした複数の原稿をPDFファイルとして保存します。
[スキャン-1]ボタン [スキャン-2]ボタン	スキャンした複数の原稿をリンクされているアプリケー ションソフトに別々のファイルとしてわたします。ただ し、アプリケーションソフトによっては、複数の画像を 受け取れないものもあります。



◆ 「メール」ボタン(メール画面)、「保存」ボタン(保存画面)、「ファイル」ボ タン(ファイル画面)の場合、「ファイルの種類」が[PDF]で、PDFの設定が「マ ルチページPDFを作成」になっているときは、[カラー(マルチスキャン)]で複 数の原稿をスキャンしても、作成されるPDFファイルは1つです。PDFの設定につい ては、<u>「PDF設定」ボタン</u>をご覧ください。

読み取り解像度



スキャンの細かさ(解像度)を選択します。

75dpi、100dpi、150dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi、1200dpiの中から選択でき ます。



- 🥠 ・ 「スキャンモード」が [カラー (オートクロップ)] 、 [カラー (マルチ スキャン)] の場合、読み取り解像度は75dpi、150dpi、300dpiから選択で きます。
 - ・ 「スキャンモード」が [カラー(雑誌・カタログ)]の場合、読み取り解 像度は最大600dpiになります。
 - ・ 「ファイルの種類」が [PDF] の場合、読み取り解像度は最大400dpi (Macintoshの場合は、最大300dpi)になります。



← 解像度については、「もっと上手にスキャンする」の解像度の決めかたお。 よび解像度とデータ容量をご覧ください。

<u>閉じる</u>

原稿サイズ



スキャンする原稿のサイズを選択します。 次のサイズを選択できます。

A4、A5縦、A5横、B5、レター、名刺、L判縦、L判横、LL判縦、LL判横、はがき縦、はが き横、カスタム。

[カスタム]を選択した場合は、原稿のサイズを設定する画面が表示されます。「単位」を 選んでから、「幅」と「高さ」を入力し、[OK]ボタンをクリックしてください。



D ・ 「スキャンモード」が[カラー(マルチスキャン)]、[カラー(オートクロッ プ)]の場合、「原稿サイズ」は選択できません(OCR画面の場合を除く)。

スキャナドライバで詳細な設定を行う

スキャナドライバで詳細な設定を行う。

スキャンの設定をスキャナドライバ「ScanGear CS」で設定するか、しないかを選択します。

この項目にチェックマークを付けた場合は、画面右下の「スキャン」ボタンをクリックする と、ScanGear CSの画面が表示され、さまざまなスキャンの項目を細かく設定できます。 「スキャンモード」「読み取り解像度」「原稿サイズ」などの「スキャナの設定」はできな くなります。(ScanGear CSの画面で設定することになります)

この項目にチェックマークを付けない場合は、画面右下の[スキャン]ボタンをクリックす ると、すぐにスキャンが実行されます。



- 🥠 ・ [スキャン-1]ボタン、および[スキャン-2]ボタン(スキャン画面)の場 合、ScanGear CSの画面で「白黒」でスキャンしても、保存する「ファイルの種類」 が[JPEG]の場合、グレースケールのJPEGで保存されます。
- 🧥 ・ ScanGear CSの画面で「マルチスキャン」を行った場合、原稿台に置いた枚数分の画 像ファイルがアプリケーションソフトにわたされます。[コピー]ボタン(コピー 画面)の場合は、原稿台に置いた枚数分の画像ファイルが印刷されます。
 - ScanGear CSでの設定については、「ScanGear CSのことが知りたい」の基本モードの 機能または拡張モードの機能をご覧ください。

ファイル名

	ファイル名:	Mail
--	--------	------

スキャンした画像に付けるファイル名を入力します。



- ★ 同じ名前のファイルが存在する場合には、ファイル名の後ろに「0001」のような4桁 の番号が付けられます。
 - ・ 「スキャンモード」で [カラー(マルチスキャン)]を選択し、複数の原稿をス キャンした場合、2枚目以降のファイルには、ファイル名の後ろに「0001」のよう な4桁の番号が付けられます(OCR画面の場合を除く)。
 - ・拡張子は自動的に付けられます。

ファイルの種類

Windows

ファイルの種類:	BMP ▼	PDF設定
	BMP JPEG TIFF PDF	

(上記の画面例は保存画面の場合の例です。)

スキャンした画像を保存するときのファイルの種類を選択します。

各機能で保存できるファイルの種類は以下のとおりです。

	BMP	JPEG	PNG	TIFF	PDF
[コピー]ボタン	-	-	-	-	•
[メール] ボタン	-			-	
[OCR] ボタン		-	-		•
[保存] ボタン					
[ファイル] ボタン	-	-	-	-	
[スキャン-1] ボタン					_
[スキャン-2] ボタン					1

Macintosh



(上記の画面例は保存画面の場合の例です。)

スキャンした画像を保存するときのファイルの種類を選択します。

各機能で保存できるファイルの種類は以下のとおりです。

	PICT	JPEG	PNG	TIFF	PDF
[コピー]ボタン	1	-	-	-	-
[メール]ボタン	ı			-	
[OCR] ボタン		-	-		-
[保存] ボタン					
[ファイル] ボタン	-	-	-	-	
[スキャン-1] ボタン					
[スキャン-2] ボタン					-

- ・BMP Windowsの場合のみ選択できます。
- ・PICT PICT形式で保存します。 Macintoshの場合のみ選択できます。
- JPEG

JPEG形式で保存します。 グレースケールおよびカラー画像の場合のみ選択できます。

- PNG PNG形式で保存します。 白黒画像の場合のみ選択できます。
- TIFF TIFF形式で保存します。
- PDF PDF形式で保存します。 PDFファイルを作成するときの設定を変更する場合は、[PDF設定]ボタンをクリックし



<u>ン画像を保存するときのファイル形式(ファイルの種類、フォーマット)</u>をご覧く ださい。

保存先




スキャンした画像の保存先を表示します。

保存するフォルダを変更する場合は、[参照]ボタン(Macintoshの場合は[選択]ボタン) をクリックし、保存先のフォルダを選んで、[OK]ボタン(Macintoshの場合は[開く]ボタ ン)をクリックします。

Windows



Macintosh



👘 ・ 初期設定では、スキャンした画像の保存先に次のフォルダが指定されています。

(Windows) [マイ ドキュメント]フォルダ内の[マイ ピクチャ]フォルダ

<u>Macintosh</u> [CanoScan Toolbox]フォルダ内の[My Pictures]フォルダ

画像を今日の日付のサブフォルダに入れる

▼ 画像を今日の日付のサブフォルダに入れる

保存先で設定したフォルダの中に今日の日付のサブフォルダを作成して、ファイルを保存するか、しないかを設定します。

チェックマークを付けると、保存先として設定されているフォルダの中に、スキャンした日付の名前のフォルダ(たとえば「2002-04-04」など)を自動的に作成し、その中に画像を保存します。

スキャン画像の渡し先



スキャンした画像の渡し先のアプリケーションソフトを設定します。枠内には現在リンク(登録)されているアプリケーションソフト名が表示されています。 キヤノスキャンセットアップCD-ROMからインストールした直後には、次のようなアプリケーションソフト名が表示されます。

機能ボタン名(画面名)	アプリケーションソフト名
[OCR] ボタン(OCR画面)	<u>e.Typist エントリー</u>
[ファイル] ボタン (ファイル画面)	Acrobat Reader
[スキャン-1]ボタン(スキャン画面)	<u>PhotoBase</u>
[スキャン-2] ボタン(スキャン画面)	<u>PhotoStudio</u>


他のアプリケーションソフトを使用したい場合

[設定]ボタン(Macintoshの場合は[選択])をクリックし、目的のアプリケーションソフトを選んで、[開く]ボタンをクリックします。

Windows



Macintosh



設定されているアプリケーションソフトのリンクを削除したい場合 [リンクの削除]ボタンをクリックします。リンクの削除を確認する画面が表示されたら、 [はい]ボタン(Macintoshの場合は[OK]ボタン)をクリックします。

Windows



Macintosh





- 🬓 ・ [ファイル]ボタン(ファイル画面)の場合、PDFファイルを開けないアプリケー ションソフトを登録すると、画像を表示できないことがあります。また、リンクを 削除すると、「スキャン画像の渡し先」には「保存のみ」と表示され、スキャンし た画像ファイルの保存だけが行われます。
 - ・ [OCR] ボタン (OCR画面)、および [スキャン-1] ボタン、 [スキャン-2] ボタ ン(スキャン画面)の場合、設定されているアプリケーションソフトがないと、ア プリケーションソフトの設定を要求するメッセージが表示されます。 [OK]ボタン をクリックし、アプリケーションの選択画面でアプリケーションを選択してくださ ll.
 - ・ [OCR] ボタン (OCR画面) にリンクできるアプリケーションソフトは、e.Typist エ ントリーのようなOCRソフトだけです。

・ [スキャン-1] ボタン、および [スキャン-2] ボタン (スキャン画面) にToolboxで 画像を受け取ることのできないアプリケーションソフトをリンクすることはできま せん。



♠ ・ Toolbox からアプリケーションソフトに渡すことのできる画像は、カラー24ビット、 グレースケール8ビット、白黒1ビットのいずれかとなります。これ以外のビット数 で構成される画像をアプリケーションソフトに渡すことはできません。

初期設定に戻す [初期設定に戻す]ボタン

このボタンをクリックすると、画面の各項目を初期設定(インストール直後の設定)に戻し ます。

<u>閉じる</u>

適 用 [適用]ボタン

設定した内容を保存します。
次回、この画面を起動したときに、現在の設定内容で表示されます。

(ii)

・次回、スキャナの前面にある SCANボタン、 COPYボタン、 E-MAILボタンを使って各機能を実行するときは、この設定内容で実行されます。スキャナのボタンでスキャンする方法については、 スキャナボタンでスキャンする をご覧ください。

キャンセル [キャンセル]ボタン

設定した内容を破棄します。 現在開いている画面を閉じて、Toolboxのメイン画面に戻ります。

<u>閉じる</u>



[スキャン]ボタン

設定した内容でスキャンを開始します。

スキャンが完了すると自動的にアプリケーションソフトが起動し、スキャンした画像が開か れます。



- ・ 「スキャンモード」で[カラー(マルチスキャン)]を選択した場合は、複数の画 像ファイルがアプリケーションソフトに渡されます。
 - ・ [スキャン-1] ボタンの場合、初期設定ではPhotoBaseが起動します。PhotoBaseにつ いては、PhotoBaseのことが知りたいをご覧ください。
 - ・ [スキャン-2]ボタンの場合、初期設定ではPhotoStudioが起動します。PhotoStudio については、PhotoStudioのことが知りたいをご覧ください。




[設定]ボタン(設定画面)

スキャナ前面のスキャナボタンに割り当てる機能を設定します。また、複数台のスキャナを接続している場合に、使用するスキャナを選択します。

Toolboxの ([設定]ボタン)をクリックすると、次のような画面が表示されます。


◆ 各項目をクリックすると詳細説明を表示します。




🥬 ・ 上の画面はWindowsの画面例です。Macintoshでは、表示内容が一部異なります。

スキャナの選択

Windows



Macintosh



Toolboxに対応したスキャナを2台以上接続している場合に、使用するスキャナを選択します。

Macintoshの場合は、スキャナドライバを選択します。

<u>閉じる</u>

ボタンのリンク



スキャナの前面のボタン SCANボタン、 COPYボタン、 ELE-MAILボタンに割り当 てるToolboxの機能を設定します。

各ボタンに[コピー][メール][OCR][保存][ファイル][スキャン-1][スキャン-2] [メイン画面表示]のボタンの機能を設定できます。



🥠 ・ 2つ以上のボタンに同じ機能を割り当てることはできません。(たとえば、SCANボ タンに「コピー」ボタンの機能、COPYボタンにも「コピー」ボタンの機能を割り当 てることはできません。)



- 🥋 ・ 初期設定では、SCANボタンに[スキャン-1]ボタンの機能が、COPYボタンに[コ ピー]ボタンの機能が、E-MAILボタンに[メール]ボタンの機能が割り当てられて います。
 - ・「メイン画面表示] を選択した場合、割り当てたスキャナのボタンを押すとToolbox のメイン画面が表示されます。
 - スキャナのボタンに割り当てる機能を設定するには、Toolboxのメイン画面で、ス キャナボタンアイコンを割り当てたい機能ボタンの上にドラッグしても簡単に変更 できます。操作の詳細については、「スキャナのボタンを使う」のスキャナのボタ ンの機能を変更するをご覧ください。
 - ・スキャナのボタンの使い方については、「スキャナのボタンを使う」のスキャナの ボタンを使うをご覧ください。

初期設定に戻す [初期設定に戻す]ボタン

このボタンをクリックすると、画面の各項目を初期設定(インストール直後の設定)に戻し ます。

<u>閉じる</u>

OK [OK] ボタン

設定した内容を保存し、現在開いている画面を閉じて、Toolboxのメイン画面に戻ります。

キャンセル [キャンセル]ボタン

設定した内容を破棄します。 現在開いている画面を閉じて、Toolboxのメイン画面に戻ります。

<u>閉じる</u>

スキャナのボタンを使う



スキャナのボタンの機能を確認する

Toolboxのメイン画面でスキャナのボタンに割り当てられているToolboxの機能を確認できます。

Windows



Macintosh



割り当てられている機能ボタンの上にスキャナのボタンのアイコンが表示されます。初期設定では、次の機能が割り当てられています。



SCANボタンに[スキャン-1]ボタンの機能



COPYボタンに「コピー」ボタンの機能



E-MAILボタンに「メール]ボタンの機能

スキャナのボタンの機能を変更する

スキャナのボタンをToolboxの他の機能に変更することができます。

割り当てる機能を変更するには、メイン画面のスキャナボタンアイコンを別の機能ボ タンの上にドラッグします。



上の例では、「スキャン-1] ボタンの上のSCANボタンアイコンを「スキャン-2] ボ タンの上に移動することで、スキャナのSCANボタンが「スキャン-21の機能(この 場合は、PhotoStudio)となります。



ᆒ ・「設定] ボタンのボタンのリンクでもスキャナのボタンをToolboxの他の機能に変更できま す。

スキャナのボタンを使う

スキャナ前面のいずれかのボタンを押すと、Toolboxが起動していなくても、ボタンに 割り当てられている一連の作業が自動的に実行されます。

すでにToolboxが起動している場合には、押したボタンに割り当てられている機能の設 定画面が表示され、スキャンがはじまります。

スキャナのボタンを使ったスキャンの方法については、「スキャンの手順」のスキャ ナボタンでスキャンするをご覧ください。



- → スキャナのボタンで実行されるスキャンは、その機能の設定画面で、最後に指定した設定で 行われます。
 - ・スキャナのボタンで実行されるスキャンの設定をあらかじめ設定しておきたい場合は、ス キャンを実行したい機能の設定画面で各設定を行い、「適用ヿボタンで設定を保存しておき ます。
 - ・スキャナのボタンを押したあとで、スキャンの設定を変更するには、スキャン中に[キャン セル]ボタンをクリックします。スキャンが中止され、設定画面が表示されます。設定画面 で設定を変更してからスキャンを実行してください。

- ScanGear CSのことが知りた
 - ・ ScanGear CSって何?
 - ・ <u>ScanGear CSの起動</u>
 - ・ ScanGear CSの終了
 - ・ <u>スキャンの手順</u>
 - 基本モードの機能
 - ・拡張モードの機能
- CanoScan Toolboxのことが 知りたい
 - ・ CanoScan Toolboxって 何?
 - ・ <u>Toolboxの起動</u>
 - ・Toolboxの終了
 - ・ ボタンの機能
 - スキャナのボタンを使
- PhotoStudioのことが知りた
- PhotoBaseのことが知りたい
- e.Typistエントリーのことが <u>知りたい</u>
- Acrobat Readerのことが知り
- <u>電子マニュアル(PDF)の読み</u>

PhotoStudioのことが知りたい

マニュアルを見る

キヤノスキャンセットアップCD-ROM内に電子マニュアル「PhotoStudio ユーザーズガ イド」が用意されています。<u>電子マニュアル(PDF)の読みかた</u>

アークソフトジャパン お問い合わせ先:

電話03-3834-5254

<u>http://www.arcsoft.jp/</u> 「サポート」

PhotoStudioって何?

PhotoStudioは、画像を編集、加工する画像編集ソフトウェアです。BMPファイ ル、JPGファイル、TIFファイルなど、さまざまな形式の画像ファイルに対応 し、TWAIN対応のスキャナやデジタルカメラなどの入力機器から直接画像を取り込む こともできます。色調補正や特殊加工の機能も備えた本格的な画像編集ができます。







画像を加工する



🥋 ・ この画面は、Windows版PhotoStudioの画面です。

スキャンの方法

「スキャンの手順」の<u>PhotoStudioでスキャンする</u>をご覧ください。

- ScanGear CSのことが知りた
 - ・ ScanGear CSって何?
 - ・ <u>ScanGear CSの起動</u>
 - ・ <u>ScanGear CSの終了</u>
 - ・ <u>スキャンの手順</u>
 - 基本モードの機能
 - ・拡張モードの機能
- CanoScan Toolboxのことが 知りたい
 - ・ <u>CanoScan Toolboxって</u> 何?
 - ・ <u>Toolboxの起動</u>
 - Toolboxの終了
 - ボタンの機能
 - ・<u>スキャナのボタンを使</u> う
- PhotoStudioのことが知りたい
- ▶ PhotoBaseのことが知りたい
- e.Typistエントリーのことが 知りたい
- Acrobat Readerのことが知り たい
- <u>電子マニュアル(PDF)の読み</u> <u>かた</u>

PhotoBaseのことが知りたい

マニュアルを見る

キヤノスキャンセットアップCD-ROM内に電子マニュアル「PhotoBase ユーザーズガイド」が用意されています。<u>電子マニュアル(PDF)の読みかた</u>


お問い合わせ先: アークソフトジャパン

電話03-3834-5254

<u>http://www.arcsoft.jp/</u> 「サポート」

PhotoBaseって何?

「PhotoBase」は、アルバムの作成や編集、画像の検索やスライドショーができる画像データベースソフトです。サウンドファイルやビデオファイルも扱うことができます。Windows版では、ウェブページへの画像貼り込みや画像を添付したメールの送信などもできます。





アルバムを作る

ウェブアルバムを作る

m

・この画面は、Windows版PhotoBaseの画面です。

スキャンの方法

「スキャンの手順」の<u>PhotoBaseでスキャンする</u>をご覧ください。

- ScanGear CSのことが知りた
 - ・ ScanGear CSって何?
 - ・ ScanGear CSの起動
 - ・ ScanGear CSの終了
 - ・ <u>スキャンの手順</u>
 - 基本モードの機能
 - ・拡張モードの機能
- CanoScan Toolboxのことが 知りたい
 - ・ <u>CanoScan Toolboxって</u> 何?
 - ・ <u>Toolboxの起動</u>
 - Toolboxの終了
 - ・ ボタンの機能
 - ・ <u>スキャナのボタンを使</u> <u>う</u>
- PhotoStudioのことが知りたい
- ▶ PhotoBaseのことが知りたい
- e.Typistエントリーのことが 知りたい
- Acrobat Readerのことが知り たい
- <u>電子マニュアル(PDF)の読み</u> <u>かた</u>

e.Typistエントリーのことが知りたい

マニュアルを見る

キヤノスキャンセットアップCD-ROM内に電子マニュアル「e.Typistエントリー ユーザーズガイド」が用意されています。電子マニュアル(PDF)の読みかた


お問い合わせ先: メディアドライブ(株)

電話03-5724-5381

<u>http://www.mediadrive.co.jp/</u> 「よくある質問(FAQ)」

e.Typistエントリーって何?

「e.Typistエントリー」は、スキャンした本や新聞の活字(画像データ)をテキストデータに変換する「OCR(オーシーアール)」と呼ばれるソフトウェアです。変換後のテキストデータは、ワープロソフトなどで編集することができます。日本語と英語の文字認識ができます。





e.Typistエントリー



・ この画面は、Windows版e.Typistエントリーの画面です。

スキャンの方法

スキャンの手順の詳しくは以下をご覧ください。


- ・ Windows e. Typistエントリーでスキャンする
- ・ Macintosh e. Typistエントリーでスキャンする

- ScanGear CSのことが知りた
 - ・ ScanGear CSって何?
 - ・ ScanGear CSの起動
 - ・ ScanGear CSの終了
 - ・ <u>スキャンの手順</u>
 - 基本モードの機能
 - ・拡張モードの機能
- CanoScan Toolboxのことが 知りたい
 - ・ <u>CanoScan Toolboxって</u> 何?
 - ・ <u>Toolboxの起動</u>
 - Toolboxの終了
 - ・ ボタンの機能
 - ・ <u>スキャナのボタンを使</u> <u>う</u>
- PhotoStudioのことが知りた
- ▶ PhotoBaseのことが知りたい
- e.Typistエントリーのことが 知りたい
- Acrobat Readerのことが知り たい
- <u>電子マニュアル(PDF)の読み</u> <u>かた</u>

Acrobat Readerのことが知りたい

マニュアルを見る

Acrobat Readerの[ヘルプ]メニューから[Readerのヘルプ]を選択します。 Acrobat Readerのヘルプ(PDF)が表示されます。



Acrobat Readerのヘルプには、必要なページを検索しやすいように「しおり」が付いています。画面の左側にWindowsのエクスプローラのように階層状に並んでいるのが「しおり」です。目的の項目をクリックすると、該当のページが直接表示されます。


お問い合わせ先: アドビシステムズ(株)

http://www.adobe.co.jp/

「テクニカルソリューションデータベース」

Acrobat Readerって何?

Acrobat Readerは、PDF (Portable Ducument Format) を表示、印刷するためのソフトウェアです。アドビシステムズのサイトから、いつでも最新版を無償でダウンロードすることができます。



Acrobat Reader 5.0



・ この画面は、Windows版Acrobat Reader 5.0の画面です。

Acrobat Readerの起動

Windows PDFファイルをダブルクリックするか、またはWindowsの「スタート」メ ニューの [(すべての)プログラム]から [Acrobat Reader] を選択しま す。

Acrobat Readerが起動します。

Macintosh

[Acrobat Reader] フォルダをダブルクリックし、 [Acrobat Reader] アイ コンをダブルクリックします。

Acrobat Readerが起動します。

- ScanGear CSのことが知りた
 - ・ ScanGear CSって何?
 - ・ ScanGear CSの起動
 - ・ ScanGear CSの終了
 - ・<u>スキャンの手順</u>
 - 基本モードの機能
 - ・拡張モードの機能
- CanoScan Toolboxのことが 知りたい
 - ・ <u>CanoScan Toolboxって</u> 何?
 - ・ Toolboxの起動
 - Toolboxの終了
 - ・ ボタンの機能
 - ・ <u>スキャナのボタンを使</u> う
- PhotoStudioのことが知りた
- ▶ PhotoBaseのことが知りたい
- e.Typistエントリーのことが 知りたい
- Acrobat Readerのことが知り たい
- <u>電子マニュアル(PDF)の読みかた</u>

電子マニュアル(PDF)の読みかた


電子マニュアルは、コンピュータの画面に表示して読むマニュアルです。付属のソフトウェアの電子マニュアル (PDF) を読むときは「キヤノスキャンセットアップCD-ROM」でインストールした「Adobe Acrobat Reader」を使います。

別冊の「まず使えるようにしよう」の「電子マニュアルの見かた」をご覧ください。

Adobe Acrobat Readerの主な機能

表示された電子マニュアルを読むときに最低限必要となる基本操作をWindowsの例で 説明します。操作は、Windowsの場合でもMacintoshの場合でも、一部を除いてほとん ど同じです。

- 表示を拡大するときは、このボタンをクリックした後、ページ内をクリックします。表示を縮小するには、「Ctrl」キーを押しながらクリックします。Macintoshの場合は「option]キーを押しながらクリックします。
- ◀ 前ページに戻るときにクリックします。
- ▶ 次のページを表示するときにクリックします。
- ★ 先頭ページを表示するときにクリックします。
- ▶┃ 最終ページを表示するときにクリックします。
- 前の画面に戻るときにクリックします。





トップ スキャンの手順 目的別スキャナ活用法 付属のソフトウェアの使いかた もっと上手にスキャンする 困ったときには 索引・用語解説 総目次



もっと上手にスキャンする

もっと美しくスキャンしたい、もっと思いどおりにスキャンしたいと考えている人のため に、ScanGear CSを使ったスキャンのヒントや、ノウハウなどを集めました。

- ▶スキャン画像を好みの色合いに調整するには
- ▶もっとくっきりした画質でスキャンするには
- ▶解像度の決めかた
- ▶解像度とデータ容量
- ▶<u>ブライトネスとコントラストの調整方法</u>
- ▶ガンマ値の設定方法
- ▶ヒストグラムの見かたと調整
- ▶トーンカーブの見かたと調整
- ▶スキャン画像を保存するときのファイル形式(ファイルの種類、フォー マット)



本スキャナをWindowsでご使用の場合、スキャナをさらに活用していた だくために、各種体験版ソフトウェアをダウンロードしたり、スキャナ の活用に有効な情報が入手できる各社のホームページなどを紹介してい るリンク集「お楽しみリンク」が用意されています。 デスクトップの「お楽しみリンク」アイコンをダブルクリックするか、 キヤノスキャンセットアップCD-ROMのメニュー画面で「お楽しみリン ク」を選択するとご覧いただけます。 (本スキャナをMacintoshでご使用 の場合はご覧いただけません。



- ◆ ここでの操作を行うには、キヤノスキャンセットアップCD-ROMから、 すべてのソフトウェアがインストールされていることが必要です。
 - プリンタで印刷するには、コンピュータにプリンタドライバがインストールされ、プリンタが接続されて、コンピュータ、スキャナ、プリン 夕が同時に使用できる状態になっていることが必要です。
 - ・Eメール機能を使うには、Eメールソフトがコンピュータにインストール され、使用できる状態になっていることが必要です。
 - ・本スキャナに対応しているEメールソフトは、WindowsではOutlook Express, Microsoft Outlook, EUDORA, Netscape Messenger, Macintosh T はOutlook Express、EUDORAです。また、Windowsの場合メールソフトに よって、メールソフト側で「MAPI」を有効に設定する必要があります。
 - ・ ここでの説明にはWindows XPの画面を使用しています。他のWindows やMacintoshでも、特に記載がない限り操作方法は同じです。

もっと上手にスキャンする


- スキャン画像を好みの色合 いに調整するには
- <u>もっとくっきりした画質で</u> スキャンするには
- ▶ 解像度の決めかた
- ▶ 解像度とデータ容量
- <u>ブライトネスとコントラス</u> トの調整方法
- ▶ ガンマ値の設定方法
- <u>レストグラムの見かたと調</u> 整
- トーンカーブの見かたと調 整
- スキャン画像を保存するときのファイル形式(ファイルの種類、フォーマット)

スキャン画像を好みの色合いに調整するには

スキャンした画像の色合いが、どうも自分のイメージと違う、あるいは原稿より鮮や かな色合いでスキャンしたいときなど、次のような方法でスキャンします。

ScanGear CSの画面を表示し、拡張モードで「ブライトネス/コントラスト」、「ガンマ値」、「ヒストグラム」、「トーンカーブ」などを調整してスキャンします。

ScanGear CSの呼び出しかた



<u>ブライトネスとコントラストの調整方法</u> <u>ガンマ値の設定方法</u> <u>ヒストグラムの見かたと調整</u> トーンカーブの見かたと調整

ScanGear CSの呼び出しかた

ScanGear CSの画面を表示するには、以下の2つの方法があります。

▮ アプリケーションソフトから呼び出してスキャンします。


PhotoStudioでスキャンする

PhotoBaseでスキャンする

Windows e.Typistエントリーでスキャンする

Macintosh e.Typistエントリーでスキャンする

CanoScan Toolboxのボタンを押したときに表示される画面で、「スキャナドライバで詳細な設定を行う」にチェックマークを付けて[スキャン]ボタンをクリックします。




もっと上手にスキャンする

- <u>スキャン画像を好みの色合</u> <u>いに調整するには</u>
- <u>もっとくっきりした画質で</u> スキャンするには
- ▶ 解像度の決めかた
- ▶ 解像度とデータ容量
- <u>ブライトネスとコントラス</u> トの調整方法
- ▶ ガンマ値の設定方法
- Lストグラムの見かたと調整
- トーンカーブの見かたと調 整
- スキャン画像を保存すると ▶ きのファイル形式(ファイ ルの種類、フォーマット)

もっとくっきりした画質でスキャンするには

ぼやけ気味の写真などをくっきりした画質にしたいときは、ScanGear CSの拡張モードで、輪郭強調(アンシャープマスク)をオンにしてスキャンします。



輪郭強調

もっと上手にスキャンする


- スキャン画像を好みの色合 いに調整するには
- <u>もっとくっきりした画質で</u> スキャンするには
- ▶ 解像度の決めかた
- ▶ 解像度とデータ容量
- ブライトネスとコントラス トの調整方法
- ▶ ガンマ値の設定方法
- トーンカーブの見かたと調 整
- スキャン画像を保存すると ▶ きのファイル形式(ファイ ルの種類、フォーマット)

解像度の決めかた


スキャナで読み取られた画像は、明るさや色の情報を持った点の集まりから成り立っています。この点の密度を「解像度」といい、画像のきめ細かさや粗さは、この解像度によって決まります。解像度の数字を大きくすると、きめ細かく、数字を小さくすると粗い画像になります。

スキャナで原稿をスキャンするときの解像度は、スキャンした画像を最終的に出力する機器(たとえばディスプレイやプリンタなど)の解像度に合わせるのが原則です。 解像度は、ScanGear CS、またはCanoScan Toolboxの各ボタンの画面で設定します。

ScanGear CS / 拡張モード



CanoScan Toolbox / スキャン画面



👘 ・ この画面はスキャン画面の例です。コピー画面、メール画面、OCR画面、保存画面、ファイ ル画面の場合も同じように「読み取り解像度」で設定します。

ディスプレイに表示するとき

スキャンした画像を、ディスプレイに表示する場合には、一般的なディスプレイの解 像度である [75dpi]を選択します。

プリンタで印刷するとき

スキャンした画像をプリンタで印刷する場合、使用するプリンタの解像度に合わせて 解像度を選択します。

たとえば、スキャンした画像を、600dpiのモノクロプリンタで印刷する場合には [600dpi]を選択します。カラープリンタの場合、色を何色かのインクのかけ合わせ で表現するため、プリンタの解像度の半分ぐらいの解像度を選択すればよいでしょ

たとえば、600dpiのカラープリンタの場合、[300dpi]を選択します。

拡大 / 縮小して印刷するとき

たとえば、300dpiでスキャンした画像を、アプリケーションソフトを使って縦横の長


さを2倍に拡大して印刷すると、実質上の解像度は、元の解像度の半分になってしまいます。元の画像の解像度が300dpiだとすると、拡大後の画像の解像度は150dpiになってしまいます。このまま、600dpiのカラープリンタで印刷すると、粗さが目だってしまう可能性があります。

たとえば、最初のスキャンの時点で [600dpi]を選択しておけば、2倍に拡大しても300dpiになり、印刷に十分な品質が維持できます。

このように、最初から「拡大して利用する」ということが分かっている場合には、スキャン時に解像度を高く設定しておきます。

逆に、アプリケーションソフトを使って縦横の長さを半分に縮小して印刷すると、実質上の解像度は、元の解像度の2倍になります。元の画像の解像度が300dpiだとすると、縮小後の画像の解像度は600dpiになります。600dpiのカラープリンタで印刷する場合、これは必要以上の解像度です。


最初のスキャンの時点で、[150dpi]を選択しておけば、半分に縮小して300dpiで、印刷に十分な品質です。このように、最初から「縮小して利用する」ということが分かっている場合には、スキャン時に解像度を低く設定しておいても大丈夫です。



・ScanGear CSでの設定方法

元の原稿を拡大 / 縮小して印刷する場合は、[拡張モード]の「プリントサイズ」で「拡大 / 縮小」に拡大率を設定します。

たとえば、元の原稿を縦横2倍の大きさで印刷する場合は、「拡大/縮小」に200%を設定します。逆に、1/2に縮小する場合は、「拡大/縮小」に50%を設定します。スキャナは、ScanGear CSの「拡大/縮小」のパーセンテージに比例してスキャン時の解像度(読み取り解像度といいます)を変えてスキャンします。



「拡大/縮小」の数値を指定すると、その値に連動して「幅」と「高さ」が変わ り、印刷したときのサイズを確認することができます。



┌── ・ 通常、「拡大/縮小」は100%になっています。このとき、元の原稿と印刷した原稿は同じ サイズになります。

決まったプリントサイズで印刷するには

印刷するときのプリントサイズが決まっている場合は、「幅」または「高さ」に数値 を入力します。



入力した数値に連動して「拡大/縮小」の数値が変わります。たとえば、幅10cm高

さ5cmの画像を、幅15cm高さ7.5cmで印刷する場合、「拡大/縮小」は150%に変わります。

スキャナは、この拡大/縮小率に比例して読み取り解像度を変えてスキャンします。

先頭へ戻る

もっと上手にスキャンする

- <u>スキャン画像を好みの色合</u> <u>いに調整するには</u>
- <u>もっとくっきりした画質で</u> スキャンするには
- ▶ 解像度の決めかた
- ▶ 解像度とデータ容量
- <u>ブライトネスとコントラス</u> トの調整方法
- ▶ ガンマ値の設定方法
- <u>レストグラムの見かたと調</u> 整
- トーンカーブの見かたと調 整
- スキャン画像を保存すると ▶ きのファイル形式(ファイ ルの種類、フォーマット)


解像度とデータ容量

解像度は、スキャンした画像の使用目的に合わせ、必要最小限に設定します。解像度を2倍にすると、データ容量は4倍になります。データ容量があまり増えると、処理速度が極端に遅くなったり、メモリが不足するなどの不都合が生じます。必要以上に解像度を高く設定することは避けてください。

【例】

A4サイズ(21×29.7cm)の原稿を、カラーモード[カラー(写真)]に設定してスキャンした場合、データ容量は解像度によって次のように変化します。

下の図は、データ容量をわかりやすくしたイメージ図です。 円は1枚のCD-ROM (640MB)を表現しています。




この値はあくまで目安であり、実際のデータ容量は画像によって異なります。

もっと上手にスキャンする

- スキャン画像を好みの色合 いに調整するには
- <u>もっとくっきりした画質で</u> スキャンするには
- ▶ 解像度の決めかた
- ▶ 解像度とデータ容量
- ブライトネスとコントラス トの調整方法
- ▶ ガンマ値の設定方法
- Lストグラムの見かたと調整
- トーンカーブの見かたと調 整
- スキャン画像を保存すると ▶ きのファイル形式 (ファイ ルの種類、フォーマット)

ブライトネスとコントラストの調整方法

ScanGear CSの「拡張モード」で「ブライトネス/コントラスト」 を選びます。



ブライトネスの調整

画像の明るさを調整します。

画像が全体的に暗かったり、明るすぎたりするときに調整すると効果的です([チャネル]には[マスタ]を指定)。ただし、ブライトネスの値を大きくしすぎるとハイライト部分が飛んでしまい、ブライトネスの値を小さくしすぎるとシャドウ部分がつぶれてしまうことがあります。

ブライトネス=標準



ブライトネス > 標準



ブライトネス < 標準



コントラストの調整

コントラストとは、画像の明暗の差のことです。

コントラストの値を大きくすると、画像の明暗の差が大きくなり、暗い部分と明るい部分の違いがはっきりします。コントラストの値を小さくすると、画像の明暗の差が小さくなり、暗い部分と明るい部分の違いがぼんやりします。

コントラスト=標準

コントラスト > 標準

コントラスト<標準







写真画像のピントがぼけているようなときにコントラストの値を大きくすると、画像にメリハリが出て効果的です。ただし、コントラストの値を大きくしすぎると、シャドウ部分がつぶれてしまったり、ハイライトの部分が飛んでしまったりします。


先頭へ戻る

もっと上手にスキャンする

- スキャン画像を好みの色合 いに調整するには
- もっとくっきりした画質で スキャンするには
- 解像度の決めかた
- 解像度とデータ容量
- <u>ブライトネスとコントラス</u> トの調整方法
- ガンマ値の設定方法
- <u>ヒストグラムの見かたと調</u>
- トーンカーブの見かたと調
- スキャン画像を保存すると <u>きのファイル形式(ファイ</u> ルの種類、フォーマット)

ガンマ値の設定方法

ScanGear CSの「拡張モード」の「色調整シート」の「ガンマ」 □を選びます。



ガンマ補正の目的は、「元となる原稿の明るさとコンピュータのディスプレイ(モニ タ)で見る画像の明るさを一致させる」ことです。

ディスプレイは色を再現するときの特性をそれぞれ持っており、その特性は「ガンマ 値」で示されます。一般的なディスプレイのガンマ値は1.4 から2.2で、もともとの画 像を多少暗めに再現します。これを避けて元の原稿に忠実な画像をディスプレイに再 現するには、ガンマ値を補正する必要があります。

ScanGear CSでは、あらかじめ一般的なディスプレイのガンマ値

(Windows: 2.2、Macintosh: 1.8) に合わせて設定されていますが、ガンマ値 がScanGear CSの初期設定値でないディスプレイを使用する場合は、そのディスプレイ のガンマ値をここで設定します。

ディスプレイのガンマ値を設定すると、次の計算式(ディスプレイのガンマ値の逆 数)でスキャナのガンマ値が自動的に表示されます。

1/ディスプレイのガンマ値 = スキャナのガンマ値 1/2.2 = 0.45

(ディスプレイのガンマ値が2.2の場合、スキャナのガンマ値は0.45)



👘 ・ ご使用のディスプレイのガンマ値については、ディスプレイに付属の取扱説明 書をご覧ください。記載されていない場合は、製造メーカーの相談窓口などに お問い合わせください。


もっと上手にスキャンする

- <u>スキャン画像を好みの色合</u> <u>いに調整するには</u>
- <u>もっとくっきりした画質で</u> スキャンするには
- ▶ 解像度の決めかた
- ▶ 解像度とデータ容量
- ブライトネスとコントラス トの調整方法
- ▶ ガンマ値の設定方法
- <u>レストグラムの見かたと調</u> 整
- トーンカーブの見かたと調 整
- スキャン画像を保存すると ▶ きのファイル形式(ファイ ルの種類、フォーマット)

ヒストグラムの見かたと調整


ヒストグラムは、画像の明るさの分布を示すグラフです。

ScanGear CSの「拡張モード」の「色調整シート」の「ヒストグラム」 を選びます。



ヒストグラムの見かた

指定した範囲のヒストグラムを見ることができます。ヒストグラムの山が高いほど、 そのレベルにデータがたくさん分布しています。



ヒストグラムの調整


暗点スライダと明点スライダの位置を移動し、どのレベルをシャドウまたはハイライトにするかを調整します。暗点スライダより左にあるデータはすべてレベル0(黒)になり、明点スライダより右にあるデータはすべてレベル255(白)のデータになります。初期設定では「自動色調整」がオンになっています。下図のような調整が自動的に行われます。

【例1】ハイライト寄りにデータがかたよっている画像




暗点スライダの位置をハイライト寄りに移動

【例2】シャドウ寄りにデータがかたよっている画像



明点スライダの位置をシャドウ寄りに移動

【例3】広くデータが分布している画像



暗点スライダの位置をハイライト寄りに、明点スライダの位置をシャドウ寄りに移動

先頭へ戻る

もっと上手にスキャンする

- <u>スキャン画像を好みの色合</u> <u>いに調整するには</u>
- <u>もっとくっきりした画質で</u> スキャンするには
- ▶ 解像度の決めかた
- ▶ 解像度とデータ容量
- ブライトネスとコントラス トの調整方法
- ▶ ガンマ値の設定方法
- Lストグラムの見かたと調整
- トーンカーブの見かたと調 整
- スキャン画像を保存すると ▶ きのファイル形式(ファイ ルの種類、フォーマット)


トーンカーブの見かたと調整

ScanGear CSの「拡張モード」の「色調整シート」の「トーンカーブ」
を選びます。



トーンカーブの見かた


ScanGear CSでは、スキャナからの画像の読み取りが「入力」、ディスプレイへの表示が「出力」となります。この入力と出力の明暗のバランスを示したものがトーンカーブです。



トーンカーブの調整

トーンカーブの形によって、画像の色調は次のように調整されます。

未調整の状態





入力

【例1】上膨らみの曲線の場合

入力側の中間調のデータが出力側のハイライトよりの形になるので、ディスプレイの表示は明るい感じの色調に調整されます。





【例2】下膨らみの曲線の場合

入力側の中間調のデータが出力側のシャドウよりの形になるので、ディスプレイの表示は暗い感じの色調に調整されます。





【例3】S字形の曲線の場合

入力側のハイライトとシャドウが強調されるためコントラストが強調された画像になります。





先頭へ戻る

もっと上手にスキャンする

- <u>スキャン画像を好みの色合</u> <u>いに調整するには</u>
- <u>もっとくっきりした画質で</u> スキャンするには
- ▶ 解像度の決めかた
- ▶ 解像度とデータ容量
- <u>ブライトネスとコントラス</u> トの調整方法
- ▶ ガンマ値の設定方法
- Lストグラムの見かたと調整
- トーンカーブの見かたと調 整
- スキャン画像を保存すると ▶ きのファイル形式 (ファイ ルの種類、フォーマット)

スキャン画像を保存するときのファイル形式 (ファイルの種類、フォーマット)

スキャンした画像を保存するとき、画像ファイルのファイル形式を選択することができます。スキャンした画像を何に使うのか、どのアプリケーションで扱うのかによってなど、条件に適したファイル形式を指定する必要があります。 アプリケーションや使用するコンピュータ(Windows、Macintosh)によっても、扱う

アプリケーションや使用するコンピュータ(Windows、Macintosh)によっても、扱うことのできるファイル形式が異なります。

ここでは、各ファイル形式の特徴を紹介します。

BMPファイル

Windows の標準的なビットマップファイル形式です。
Windows のほとんどのアプリケーションソフトが、この形式に対応しています。Windows 上だけで画像ファイルを活用する場合には、よく用いる形式です。
一般に「.bmp」という拡張子が使われます。

なお、Macintosh のToolbox の場合、このファイル形式は選択できません。

PICTファイル

Macintoshの標準的なグラフィックファイル形式です。

Macintoshのほとんどのアプリケーションソフトが、この形式に対応しています。Macintosh上だけで画像ファイルを活用する場合には、この形式にしておけば、まず間違いありません。

なお、WindowsのToolboxの場合、このファイル形式は選択できません。

JPEGファイル

ISOの団体「Joint Photographic Experts Group 」が提唱した画像フォーマットです。 WEB(ホームページ)上や、デジタルカメラの画像でよく使われるファイル形式で す。

この形式は圧縮率が高いのが特徴です。もともとのデータサイズの1/10~1/50の圧縮が可能です。ただし、この形式の圧縮は非可逆圧縮と呼ばれる圧縮のため、圧縮時に一部のデータを消失します。これは最初の状態には戻らない、つまり「画像が少しだけ劣化する」ということです。このため、何度も「ファイルを開いて加工して保存」という作業を繰り返すと、だんだん劣化が目立つようになってきます。

一般に「.jpg」という拡張子が使われます。

画像タイプが白黒のときには選択できません。

PNGファイル

PNG (Portable Network Graphics)形式は、WEB (ホームページ)上での利用を中心に 広まりつつある画像フォーマットです。画像は圧縮された状態で保存されますが、可 逆圧縮であるため、何度「ファイルを開いて加工して保存」という作業を繰り返して も画像の劣化はありません。

一般に「.png」という拡張子が使われます。

画像タイプがカラー、グレースケールのときには選択できません。

TIFFファイル

「Tagged Image File Format」の略称です。さまざまなコンピュータ上、アプリケーション上で、比較的互換性の高いファイル形式です。ただし、ファイルの先頭にタグと呼ばれるデータを付加することでファイル形式を拡張できる特徴を持つため、場合によっては互換性のないデータも存在します。

一般に「.tif」という拡張子が使われます。

PDFファイル


「Portable Document format」の略称です。PostScript(ページ記述言語)を元にアドビシステムズ社が開発したファイル形式で、Acrobat Readerという閲覧用のソフトウェアを使用して、表示、印刷することができます。

Acrobat Readerは無償で配布され、さまざまなコンピュータやOSで使用することができるため、OSやフォントなどの使用環境の異なる人同士でも、違いを意識することなくPDF文書をやり取りできます。また、比較的データ容量も小さくなるため、ネットワーク環境での使用に適しています。

先頭へ戻る



トップ スキャンの手順 目的別スキャナ活用法 付属のソフトウェアの使いかた もっと上手にスキャンする 困ったときには 索引・用語解説 総目次



Windows Macintosh

スキャナを使っていて動かない、エラーメッセージが表示されるなどのトラブルに対処する方法を紹介し ます。

Windows

Williuows	
▶ <u>インストール時のトラブル</u>	
症状 1:	キヤノスキャンセットアップCD-ROMをセットしてもメニュー画面が表示されない
症状 2:	Adobe Acrobat Readerのインストール時に「アンインストールが完了していません。・・・」のメッセージが表示された
症状 3:	インストールの途中で「ハードディスク容量不足」のメッセージが出てインストール できなくなった
症状 4:	「メモリ不足」のメッセージが出てインストールできない
▶ スキャナ接続時のトラブル	
症状 5:	「新しいハードウェアの検出ウィザード」または「新しいハードウェアの追加ウイ ザード」画面が表示された
▶ <u>スキャナ使用時のトラブル</u>	
症状 6:	ScanGear CSがアプリケーションソフトから呼び出せない
症状 7:	「スキャナ本体にエラーが発生しました。」などのエラーメッセージが表示されてScanGear CSの画面が表示できない
症状 8:	プレビューしようとしたらスキャナから異音がしてエラーメッセージが表示され、プ レビューできない
症状 9:	スキャンの途中でコンピュータが動かなくなった
症状10:	スキャナのボタンが使えない
症状11:	スキャナのボタンを押すと別のアプリケーションが起動する
▶ きれいにスキャンできないトラブル	
症状12:	スキャンした画像がきたない(ディスプレイに表示された画像)
症状13:	スキャンした画像の周囲に余白ができる
症状14:	「マルチスキャン」、「マルチクロップ」でうまくスキャンできない
▶ <u>CanoScan Toolboxが使えない</u>	
<u>症状15:</u>	使用しているメールソフトが「Eメールソフトの選択」画面に表示されない
▶ アプリケー	<u>ションソフトがうまく使えない</u>
症状16:	スキャンした画像が大きく(小さく)印刷される
<u>症状17:</u>	スキャンした画像が、コンピュータの画面で大きく(小さく)表示される
症状18:	スキャンした画像が開けない
■ Windows XPへのアップグレードでのトラブル	
症状19:	これまで使っていたWindowsをWindows XPにアップグレードしたらスキャナが動かな くなった
▶ スキャナが	認識されないトラブル

<u>症状20</u>: いろいろ試してもスキャナが動かない

先頭へ戻る

Macintosh

▶ <u>インストール時のトラブル</u>		
症状 1:	キヤノスキャンセットアップCD-ROMをセットしてもメニュー画面が表示されない	
症状 2:	インストールの途中で「ハードディスク容量不足」のメッセージが出てインストール できなくなった	
症状 3:	「メモリ不足」のメッセージが出てインストールできない	
▶ <u>スキャナ接続時のトラブル</u>		
症状 4:	Mac OS 9で「USB装置(デバイス)に必要なドライバが使用できません。インターネット経由でドライバをダウンロードしますか」と表示される	
▶ <u>スキャナ使用時のトラブル</u>		
症状 5:	ScanGear CSがアプリケーションのソース選択画面に表示されない	
症状 6:	「スキャナ本体にエラーが発生しました。」などのエラーメッセージが表示されてScanGear CSの画面が表示できない	
症状 7:	プレビューしようとしたらスキャナから異音がしてエラーメッセージが表示され、プレビューできない	
症状 8:	スキャンの途中でコンピュータが動かなくなった	
症状 9:	スキャナのボタンが使えない	
▶ きれいにスキャンできないトラブル		
症状10:	スキャンした画像がきたない(ディスプレイに表示された画像)	
症状11:	スキャンした画像の周囲に余白ができる	
症状12:	「マルチスキャン」、「マルチクロップ」でうまくスキャンできない	
▶ <u>CanoScan Toolboxが使えない</u>		
症状13:	使用しているメールソフトが「Eメールソフトの選択」画面に表示されない	
▶ アプリケー	<u>ションソフトがうまく使えない</u>	
症状14:	スキャンした画像が大きく(小さく)印刷される	
症状 1 5 :	スキャンした画像が、コンピュータの画面で大きく(小さく)表示される	
症状16:	スキャンした画像が開けない	
▶ スキャナが認識されないトラブル		
症状17:	いろいろ試してもスキャナが動かない	

Windows Macintosh ScanGear CSメッセージ/エラーメッセージ一覧



Windows インストール時のトラブル

前頁へ戻る

症状 1: キヤノスキャンセットアップCD-ROMをセットしてもメニュー画面が表示されない

CD-ROMが正しくセットされていない 原因 1:

「キヤノスキャンセットアップCD-ROM」をセットし直してみてください。 対処

原因 キヤノスキャンセットアップCD-ROMやCD-ROMドライブに、ごみやほこり 2:

がついてる。または、CD-ROMが手あかなどでよごれている

CD-ROMのごみやほこりは、やわらかい布で軽くはたくか、かるくぬぐって 対処 1:

取り除いてください。

CD-ROMの手あかなどの汚れは、やわらかい布やめがねクリーナーなど 対処 2:

で、CD-ROMに傷を付けないようにかるくぬぐって取り除いてください。

対処 3: ドライブのごみやほこりは、カメラレンズ用のブロアブラシなどで吹き飛ばし

て取り除いてください。

✔️ ・ 絶対にCD-ROMドライブのセンサー部を直接布で拭いたりしないでください。CD-ROMを読み取 れなくなることがあります。

原因 3: CD-ROMの自動起動の設定がオフになっているか、何らかの理由で自動起動 しない

対処 以下の手順で「キヤノスキャンセットアップ」を直接起動してください。

- 1. 「スタート」メニューの「マイコンピュータ」をクリック(Windows XP の場合)、または、デスクトップの「マイコンピュータ」アイコンをダ ブルクリック(Windows XP以外の場合)
- 2. 「Canoscan」(CD-ROMドライブ)アイコンをダブルクリック
- 3. 「Setup」アイコンをダブルクリック

- 🥠 ・ 「Canoscan」(CD-ROMドライブ)アイコンやCD-ROMアイコン、「Setup」アイコンが表示され ない場合は、CD-ROMドライブが正常に動作していない可能性があります。コンピュータの製造元 にお問い合わせください。
 - ・ 「Canoscan」(CD-ROMドライブ)アイコンをダブルクリックして開いても「Setup」アイコンが 見あたらない場合は、キヤノスキャンセットアップCD-ROMが壊れている可能性があります。 お客 様相談センターまでお問い合わせください。

<u>先頭へ戻る</u> 前頁へ戻る

症状 2: Adobe Acrobat Readerのインストール時に、「アンインストールが完了していません。 ・・・」のメッセージが表示された



原因 : 古いバージョンのAdobe Acrobat Readerがハードディスク内に残っている

対処 : 以下の手順で古いバージョンのAdobe Acrobat Readerを削除してから、インストールします。

- 1. [いいえ]をクリックしてインストールを中止します。
- 2. メインメニュー画面に戻り、「ソフトウェアの削除」の「アプリケーションソフトの削除」を選択して古いバージョンのAdobe Acrobat Readerを削除します。
- 3. メインメニュー画面に戻り、「ソフトウェアのインストール」を選び、 メッセージにしたがってインストールします。

<u>先頭へ戻る</u> 前頁へ戻る▶

症状 3: インストールの途中で「ハードディスク容量不足」のメッセージが出てインストールできなくなった

原因 : インストール先のハードディスクドライブが一杯になり、インストールができなくなった

対処 : 次の操作で十分なハードディスクの空き容量を確保した後、インストールをし 直してください。

- ・ハードディスクドライブ(C:)内の不要なファイルやアプリケーションソフトを削除します。かならず「ごみ箱」を右クリックして、「ごみ箱を空にする」を実行します。
- ・「スタート」メニューの「(すべての)プログラム」から「アクセサリ」の「システムツール」で「ディスククリーンアップ」を選択し、ハードディスクドライブ(C:)の不要なファイルを削除します。
- ・ハードディスクドライブ (C:)の「Windows」フォルダ (Windows 2000ではWinnt)内の「Temp」フォルダを開き、その中のファイルを削除します。
- Windows 2000/XPでは、ハードディスクドライブ(C:)の「Documents and Settings」フォルダ 「ログインユーザ名」フォルダを表示させ、[ツール]メニューの[フォルダオプション] [表示]で「すべてのファイルとフォルダを表示する」をチェックし、[OK]をクリックします。その後、「Local Settings」フォルダ 「Temp」フォルダ内のファイルを削除します。

<u>先頭へ戻る</u> 前頁へ戻る

症状 4: 「メモリ不足」のメッセージが出てインストールできない

原因: 作業中のアプリケーションソフトなどでメモリを使用していて、インストール

に必要なメモリ容量が確保できない

対処: 開いているアプリケーションをすべて閉じるか、コンピュータを再起動して、

その直後にインストールし直してみてください。

<u>先頭へ戻る</u> 前<u>頁へ戻る</u>▶

Windows スキャナ接続時のトラブル

前頁へ戻る

「新しいハードウェアの検出ウィザード」または「新しいハードウェアの追加ウィ 症状 5 : ザード」画面が表示された

原因 「キヤノスキャンセットアップCD-ROM」でソフトウェアをインストールせ

ずにスキャナを接続した

対処 「新しいハードウェアの検出ウィザード」または「新しいハードウェアの追加 ウィザード」画面の[キャンセル]ボタンをクリックして終了し、「キヤノス

キャンセットアップCD-ROM」でソフトウェアのインストールをしてくださ

L1



Windows スキャナ使用時のトラブル

前頁へ戻る▶

症状 6: ScanGear CSがアプリケーションソフトから呼び出せない

原因 1: スキャナドライバScanGear CSがインストールされていない

対処 : 再度「キヤノスキャンセットアップCD-ROM」をセットし、ソフトウェアを

インストールしてください。

原因 2: アプリケーションソフトで本スキャナが選択されていない

対処 : アプリケーションソフトの「ファイル」メニューの「ソースの選択」や「読み

込み」などで本スキャナを選択してください。

ArcSoft PhotoStudioの例





先頭へ戻る 前頁へ戻る▶

症状 7: 「スキャナ本体にエラーが発生しました。」などのエラーメッセージが表示されてScanGear CSの画面が表示できない

原因 1: USBケーブルの接続不良

対処: USBケーブルを接続し直してみてください。

かならず、スキャナに同梱されているケーブルをお使いください。

原因 2: USBポートの接続位置がわるい

対処 : コンピュータ本体前面のUSBポートに接続しているときは背面へ、コンピュー

タ本体背面に接続しているときは、コンピュータ本体背面の他のUSBポートに

差し替えてみてください。

原因 3: USBハブを使用している

対処: コンピュータ本体のUSBポートに直接差し込んでみてください。

.

・USBポートの数が不足してUSBハブが必要な場合は、500mAの電源を供給することの可能な自己電源型(コンセントから電源を取るタイプ)をご使用ください。

<u>先頭へ戻る</u> 前頁へ戻る▶

症状 8: プレビューしようとしたらスキャナから異音がしてエラーメッセージが表示され、プレビューできない

原因: スキャナのロックが解除されていない

対処 : スキャナのロックを解除してプレビューし直してください。マニュアル「まず

使えるようにしよう スキャナ基本ガイド」を参照してください。

先頭へ戻る

前頁へ戻る▶

症状 9: スキャンの途中でコンピュータが動かなくなった

原因 1: 読み取り解像度の設定が高すぎる

対処 : コンピュータを再起動し、読み取り解像度を下げてスキャンし直してくださ

いし

原因 2: ハードディスクの空き容量が少ない

対処 : コンピュータを再起動し、不要なファイルやアプリケーションソフトを削除し

てからスキャンし直してください。不要なファイルの削除方法は、症状3の対

処をご参照ください。

先頭へ戻る

前頁へ戻る▶

症状10: スキャナのボタンが使えない

原因 1: 必要なソフトウェアがインストールされていない

対処 1: キヤノスキャンセットアップCD-ROMを使用して、すべてのソフトウェアを

再インストールしてください。

対処 2: COPY(コピー)ボタンを使用するには、ご使用のプリンタのプリンタドライ

バをインストールします。プリンタが正常に動作するかチェックしてくださ

L1.

対処 3: E-MAIL (Eメール) ボタンを使用するには、Outlook Express、Microsoft

Outlook、EUDORA、Netscape Messengerのいずれかかをインストールします。

また、必要であればMAPI対応に設定します。

先頭へ戻る 前頁へ戻る▶

症状11: スキャナのボタンを押すと別のアプリケーションが起動する

原因 : Canoscan Toolboxでの設定が変更されている

対処 : Canoscan Toolboxの設定を変えてください。

スキャナのボタンに連動しているソフトウェアはCanoscan Toolboxで管理しています。はじめてお使いになるときは、SCANボタンにはPhotoBase、COPYボタンにはプリンタで印刷、E-MAILボタンにはメールの機能が割り当てられていますが、Canoscan Toolboxの設定を変えると、別のソフトウェアをリンク(登

録)させることができます。

スキャナのボタンの設定を変えたりお買い上げ時の設定に戻す場合は、Canoscan Toolboxの「設定」ボタンから行います。詳しい操作方法は、「Canoscan Toolboxのことが知りたい」のスキャナのボタンを使うをお読みください。

<u>先頭へ戻る</u> 前頁へ戻る▶

Windows きれいにスキャンできないトラブル

前頁へ戻る

症状12: スキャンした画像がきたない(ディスプレイに表示された画像)

原因 1: スキャン解像度が低い

対処: 画像が粗い場合は、スキャン解像度を上げてください。

くわしくは、「もっと上手にスキャンするには」の<u>解像度の決めかた</u>を参照し

てください。

原因 2: アプリケーションソフトの仕様

対処 : アプリケーションソフトによっては、画面表示が小さいと画像がきれいに表示

されないものがあります。画面表示を等倍(100%)に設定してみてくださ

110

原因 3: モアレが発生しているため

対処 : 印刷物をスキャンしたとき縞模様が出る場合は、ScanGear CSの拡張モードで

「モアレ低減」をオンにしてみてください。

設定方法は、「ScanGear CSのことが知りたい」の「拡張モードの機能」の設

定シートの機能を参照してください。

原因 4: ディスプレイの表示色数が低い

対処:ディスプレイの表示色を16ビット以上に設定してください。

[コントロールパネル]-[画面]-[設定]で画面のプロパティを表示してディスプレ

イの表示色を「中(16ビット)」または「High Color(16 ビット)」以上に設

定してください。

原因 5: 原稿台ガラスや原稿台カバーが汚れている

対処 : 「インフォーメーションガイド」の「日常のお手入れ」の手順にしたがって、

清掃してください。

原因 6: キャリブレーションデータの更新が必要になった

対処 : ScanGearCS「拡張モード」-「設定シート」で手動キャリブレーションをおこ

なってください。



先頭へ戻る <u>前頁へ戻る</u>▶

症状 1 3 : スキャンした画像の周囲に余白ができる

原稿より広くスキャン範囲を指定した 原因

スキャンする範囲を指定してください。 対処

> ScanGear CSのオートクロップボタンをクリックすると、原稿サイズを自動的 に範囲指定します。写真などで原稿の周囲に白い縁がある場合やトリミングし たい場合は、手動で範囲指定してください。手動の範囲指定の方法は、プレ ビューエリアをお読みください。

対処 2: スキャナのボタンからスキャンするときは、Canoscan Toolboxの原稿サイズの

設定を変えてください。

スキャナのボタンを押し、スキャン進行ダイアログが表示されているときに 「キャンセルヿボタンを押します。Canoscan Toolbox の設定ダイアログが表示 されますので、[原稿サイズ]を選択し直します。規定サイズ以外の原稿の場合 は、[カスタム]を選択し縦横のサイズを指定します。その後、[スキャン]

ボタンをクリックし、スキャンします。 詳細は、原稿サイズをお読みください。

> 先頭へ戻る 前頁へ戻る▶

「マルチスキャン」、「マルチクロップ」でうまくスキャンできない 症状 1 4 :

原因 写真を置く位置がサポート外の場所である 対処 : スキャナの原稿台に写真を置く位置を確認してください。

「マルチスキャン」、「マルチクロップ」を行うときは、次のことにご注意く

ださい。

・ 原稿台の奥から2cm 以上離して置く

・ 原稿台の左右と手前から1cm 以上離して置く

・ 写真と写真の間は、1cm 以上離して置く

・ 上記の方法で原稿台に置ける写真は10枚まで

写真をまっすぐに置く(傾きは10度以内)

マルチスキャンについての詳細は、<u>こちら</u>をお読みください。 マルチクロップについての詳細は、<u>こちら</u>をお読みください。

原因 2: アプリケーションソフトの仕様

対処: アプリケーションソフトによっては、複数の画像を連続して受け取れないもの

があります。

1枚ずつスキャンしてください。

原因 3: 原稿台ガラスや原稿台カバーが汚れている

対処 : 「インフォメーションガイド」の「日常のお手入れ」の手順にしたがって、清

掃してください。

先頭へ戻る 前頁へ戻る▶



Windows Canoscan Toolboxが使えない

前頁へ戻る▶

症状15 : 使用しているメールソフトが「Eメールソフトの選択」画面に表示されない

そのメールソフトが、Canoscan Toolboxで標準的には使用できないソフトであ 原因

対処 送信メールに画像ファイルを自動で添付する機能は、以下のメールソフトのみ に対応しています。メールソフトによっては、「MAPI」設定を有効にする必

要があります。

EUDORA

Outlook Express

Microsoft Outlook

Netscape Messenger

上記以外のメールソフトをお使いの場合、「Eメールソフトの選択」画面で 「なし(手動で添付)」を選択し、画像ファイルを送信メールに手動で添付して ください。

> 先頭へ戻る 前頁へ戻る▶

Windows アプリケーションソフトがうまく使えない

前頁へ戻る▶

症状16: スキャンした画像が大きく(小さく)印刷される

対処 : アプリケーションソフトで印刷する大きさを設定してください。


ArcSoft PhotoStudioの場合

- 1. 印刷したい画像を選択した状態で、[ファイル]-[印刷]を選択します。
- 2. [印刷]のダイアログで、印刷サイズのスライダを左右に動かして、印刷サイズを調整します。左側のプレビュー表示が連動して拡大/縮小します。



ArcSoft PhotoBaseの場合


- ・写真の場合
- 1. 印刷したい写真を選択した状態で、[アルバム]-[印刷]を選択します。
- 2. [印刷]のダイアログで、「選択されたイメージを印刷します」を選びます。



3. 次に表示される[印刷]のダイアログで、印刷サイズのスライダを左右に動かして、印刷サイズを調整します。左側のプレビュー表示が連動して拡大/縮小します。



- アルバムの場合
- 1. 印刷したいアルバムを表示した状態で、[アルバム]-[印刷]を選択します。
- 2. [印刷]のダイアログで、「複数の写真またはアルバムの印刷」を選びます。
- 3. いくつかの設定ダイアログで[次へ]をクリックし、[その他のオプション] のダイアログで、[写真サイズ]を[大]、[中]、[小]から選択します。



<u>先頭へ戻る</u> 前頁へ戻る♪

症状17: スキャンした画像が、コンピュータの画面で大きく(小さく)表示される

対処 1: アプリケーションソフトで、画像表示を拡大(縮小)編集してください。ただし、「ペイント」、「Imaging」で画像を開くと、大きく表示されるときがあり、縮小できません。この場合は、付属のアプリケーションソフトで開いてください。

詳しい操作方法については、各アプリケーションソフトの電子マニュアルをご参照ください。ご不明な点は、各アプリケーションソフトの製造元へお問い合わせください。

対処 2: スキャナドライバで、解像度を変更してスキャンし直してみてください。解像 度が高いと大きく表示され、低いと小さく表示されます。

詳しい設定方法については、この電子マニュアルの「もっと上手にスキャンするには」の解像度の決めかたをご覧ください。

対処 3: アプリケーションソフトによっては、画面表示が小さいと画像がきれいに表示されないものがあります。画面表示を等倍(100%)に設定してみてください。

先頭へ戻る 前頁へ戻る▶

症状18: スキャンした画像が開けない

対処:ファイルの拡張子が、アプリケーションソフトに対応していません。ArcSoft PhotoStudioなどのアプリケーションソフトで再スキャンし、拡張子を変更して保存し直してください。

詳しい操作方法については、各アプリケーションソフトの電子マニュアルをご 参照ください。ご不明な点は、各アプリケーションソフトの製造元へお問い合 わせください。

> <u>先頭へ戻る</u> 前頁へ戻る▶



Windows Windows XPへのアップグレードでのトラブル

前頁へ戻る

これまで使っていたWindowsをWindows XPにアップグレードしたらスキャナが動かな 症状19: くなった

原因 スキャナのドライバがインストールしてある場所がこれまでのWindows

98/Me/2000とWindows XPとでは異なる

対処 ScanGear CSとCanoScan Toolboxをいったんアンインストール(削除)してか

ら、もういちどインストールします。

[手順 ScanGear CSの削除]


「キヤノスキャンセットアップCD-ROM」のメインメニュー画面で、 「ソフトウェアの削除」から「ScanGear CSの削除」を選び、Scan Gear CSを削除します。




[手順 CanoScan Toolboxの削除]

次のどちらかの方法で削除します。

・スタートボタンからの削除 [スタート] - [(すべての)プログラム] - [Canon] - [CanoScan Toolbox 4.0] から[CanoScan Toolbox 4.0のアンインストール]を選びます。



・セットアップCD-ROMからの削除 「キヤノスキャンセットアップCD-ROM」のメインメニュー画面から「ソフトウェアの削除」-「アプリケーションソフトの削除」を選び、「CanoScan Toolbox 4.0」を選択します。



[手順 ScanGear CS、CanoScan Toolboxの再インストール]

「まず使えるようにしよう-スキャナ基本ガイド」のP.4~5の手順でソフトウェアを再インストールしてください。

<u>先頭へ戻る</u> 前頁へ戻る

Windows スキャナが認識されないトラブル

前頁へ戻る

症状20: いろいろ試してもスキャナが動かない

原因: スキャナがコンピュータから認識されていない可能性がある

対処 1: コンピュータを再起動してみてください。

これだけでスキャナが認識され、動作するようになることがあります。

対処 2: スキャナが認識されているかどうかを確認して、対処します。以下の手順をお


こなってください。

[手順A 確認]

- ・Windows XPの場合
- 1. 「スタート」メニューで「マイコンピュータ」を右クリックし、「プロパティ」を選択します。
- 2. 「ハードウェア」タブの「デバイスマネージャ」ボタンを選択します。
- ・Windows 98/Me/2000の場合
- 「マイコンピュータ」アイコンを右クリックし、プルダウンメニューから 「プロパティ」を選択します。
- 2. 「デバイスマネージャ」タブ(Windows 98/Meの場合)/「ハードウェア」 タブの「デバイスマネージャ」ボタン(Windows 2000の場合)を選択しま す。


スキャナが認識されているとき

「イメージングデバイス」の下に、お使いのスキャナの機種名が表示されています。



スキャナが認識されていないとき

お使いのスキャナの機種名が表示されません。または、「その他のデバイス」の下に「CanoScan」と表示されています。



[手順B ScanGear CSの削除]

「キヤノスキャンセットアップCD-ROM」のメインメニュー画面で、「ソフトウェアの削除」から「ScanGear CSの削除」を選び、ScanGear CSを削除します。



[手順C ScanGear CSの再インストール]

ScanGear CSをもういちどインストールして、コンピュータを再起動します。



インストール済みのアプリケーションは、左側のチェックをはずしておきます。

<u>先頭へ戻る</u> 前頁へ戻る

Macintosh インストール時のトラブル

前頁へ戻る

症状 1: キヤノスキャンセットアップCD-ROMをセットしてもメニュー画面が表示されない

CD-ROMが正しくセットされていない 原因 1:

「キヤノスキャンセットアップCD-ROM」をセットし直してみてください。 対処

キヤノスキャンセットアップCD-ROMやCD-ROMドライブに、ごみやほこり 原因 2:

がついてる。または、CD-ROMが手あかなどでよごれている

対処 CD-ROMのごみやほこりは、やわらかい布で軽くはたくか、かるくぬぐって 1:

取り除いてください。

CD-ROMの手あかなどの汚れは、やわらかい布やめがねクリーナーなど 対処 2:

で、CD-ROMに傷を付けないようにかるくぬぐって取り除いてください。

対処 3: ドライブのごみやほこりは、カメラレンズ用のブロアブラシなどで吹き飛ばし

て取り除いてください。

・ 絶対にCD-ROMドライブのセンサー部を直接布で拭いたりしないでください。CD-ROMを読み取 れなくなることがあります。

原因 3: CD-ROMの自動起動の設定がオフになっているか、何らかの理由で自動起動

しない

対処 以下の手順で「キヤノスキャンセットアップ」を直接起動してください。

- 1. デスクトップのCD-ROMアイコンをダブルクリック
- 2. 「Setup」アイコンをダブルクリック Mac OS Xをお使いの場合は、かならずこの操作を行なってください。

- 🬓 ・ 「CanoScan」(CD-ROMドライブ)アイコンやCD-ROMアイコン、「Setup」アイコンが表示され ない場合は、CD-ROMドライブが正常に動作していない可能性があります。コンピュータの製造元 にお問い合わせください。
 - ・「CanoScan」(CD-ROMドライブ)アイコンをダブルクリックして開いても「Setup」アイコンが 見あたらない場合は、キヤノスキャンセットアップCD-ROMが壊れている可能性があります。 お客 様相談センターまでお問い合わせください。

先頭へ戻る 前頁へ戻る▶

症状 2: インストールの途中で「ハードディスク容量不足」のメッセージが出てインストール できなくなった

原因 インストール先のハードディスクドライブが一杯になった 対処 : 次の操作で十分なハードディスクの空き容量を確保した後、インストールをし 直してください。

その後、かならず「特別」メニューから「ゴミ箱を空にする」を選択します。

- MacOS 9.Xの場合、ハードディスク(Macintosh HD)内の不要なファイルやアプリケーションソフトをゴミ箱へ入れて消去します。
- ・ MacOS Xの場合、不要なファイルを選択し、「ファイル」メニューから 「ゴミ箱に入れる」を選択し、[Finder]メニューから[ゴミ箱を空にする]を 選択します。

<u>先頭へ戻る</u> 前頁へ戻る▶

症状 3: 「メモリ不足」のメッセージが出てインストールできない

原因: 作業中のアプリケーションソフトなどでメモリを使用していて、インストール

に必要なメモリ容量が確保できない

対処 : 開いているアプリケーションをすべて閉じるか、コンピュータを再起動した後

にインストールし直してみてください。

<u>先頭へ戻る</u> 前頁へ戻る▶

(Macintosh) スキャナ接続時のトラブル

前頁へ戻る▶

症状 4: スキャナを接続すると、「装置が動作するために必要なソフトウェアがない」または「USB装置(デバイス)に必要なドライバが使用できません。インターネット経由でドライバを探しますか?」と表示される

原因 : 「キヤノスキャンセットアップCD-ROM」でソフトウェアをインストールせ

ずにスキャナを接続した

対処 : [キャンセル]ボタンでメッセージを消し、「キヤノスキャンセットアッ

プCD-ROM」をセットしてソフトウェアをインストールしてください。

先頭へ戻る

前頁へ戻る

(Macintosh) スキャナ使用時のトラブル

前頁へ戻る▶

ScanGear CSがアプリケーションのソース選択画面に表示されない 症状 5:

> 原因 1: 「ScanGear CS」のインストール先として、アプリケーションソフトのプラグ

> > インフォルダを指定しなかった

「ScanGear CS」だけを再インストールしてください。インストール先を指定 対処

> するウインドウで、PhotoStudio、PhotoBase、e.Typistエントリー、CanoScan Toolboxなどのプラグイン対応のアプリケーションソフトが表示されているこ

とを確認して、インストールし直してください。

このウィンドウで、もしそのアプリケーションが表示されていないときは、 「インストール先を追加」でアプリケーションを表示させ、インストールを実

行してください。

先頭へ戻る 前頁へ戻る▶

「スキャナ本体にエラーが発生しました。」などのエラーメッセージが表示され 症状 6: てScanGear CSの画面が表示できない

USBケーブルの接続不良 1: 原因

対処 USBケーブルを接続し直してみてください。

かならず、スキャナに同梱されているケーブルをお使いください。

原因 2: USBポートの接続位置がわるい

対処 コンピュータ本体前面のUSBポートに接続しているときは背面へ、コンピュー

タ本体背面に接続しているときは、コンピュータ本体背面の他のUSBポートに

差し替えてみてください。

USBハブを使用している 原因 3 :

対処 コンピュータ本体のUSBポートに直接差し込んでみてください。

♪ · USBポートの数が不足してUSBハブが必要な場合は、500mAの電源を供給することの可能な自己電 源型(コンセントから電源を取るタイプ)をご使用ください。

先頭へ戻る

前頁へ戻る▶

プレビューしようとしたらスキャナから異音がしてエラーメッセージが表示され、プ 症状 7: レビューできない

スキャナのロックが解除されていない 原因

対処 スキャナのロックを解除してプレビューし直してください。マニュアル「まず

使えるようにしよう-スキャナ基本ガイド」を参照してください。

先頭へ戻る

前頁へ戻る▶

症状 8: スキャンの途中でコンピュータが動かなくなった 原因 1: 読み取り解像度の設定が高すぎる

対処 : コンピュータを再起動し、読み取り解像度を下げてスキャンし直してくださ

ll.

原因 2: ハードディスクの空き容量が少ない

対処: コンピュータを再起動し、不要なファイルやアプリケーションソフトを削除し

てからスキャンし直してください。不要なファイルの削除方法は、症状2の対

処をご参照ください。

先頭へ戻る

<u>前頁へ戻る</u>▶

症状 9: スキャナのボタンが使えない

原因: 必要なソフトウェアがインストールされていない

対処 1: キヤノスキャンセットアップCD-ROMを使用して、すべてのソフトウェアを

インストールしてください。

対処 2: COPY(コピー)ボタンを使用するには、ご使用のプリンタのプリンタドライ

バをインストールします。プリンタが正常に動作するかチェックしてくださ

い。

対処 3: E-MAIL (Eメール) ボタンを使用するには、Outlook Express、EUDORAのいず

れかをインストールします。

先頭へ戻る 前頁へ戻る▶

Macintosh きれいにスキャンできないトラブル

前頁へ戻る

症状10: スキャンした画像がきたない(ディスプレイに表示された画像)

原因 1: スキャン解像度が低い

対処: 画像が粗い場合は、スキャン解像度を上げてください。

設定方法は、「まず使えるようにしよう スキャナ基本ガイド」または電子マニュアルの「もっと上手にスキャンするには」の解像度の決めかたを参照して

ください。

原因 2: アプリケーションソフトの仕様

対処 : アプリケーションソフトによっては、画面表示が小さいと画像がきれいに表示

されないものがあります。画面表示を等倍(100%)に設定してみてくださ

い。

原因 3: モアレが発生しているため

対処 : 印刷物をスキャンしたとき縞模様が出る場合は、ScanGear CSの拡張モードで

「モアレ低減」をオンにしてみてください。

設定方法は、「まず使えるようにしよう スキャナ基本ガイド」またはこの電子マニュアルの「ScanGear CSのことが知りたい」の「拡張モードの機能」の

設定シートの機能を参照してください。

原因 4: ディスプレイの表示色数が低い

対処 : ディスプレイの表示色を「約32000」以上に設定してください。

「コントロールパネル」の「モニタ」で、ディスプレイの「カラー階調」を

「約32000」以上に設定してください。

原因 5: 原稿台ガラスや原稿台カバーが汚れている

対処 : 「インフォメーションガイド」の「日常のお手入れ」の手順にしたがって、清

掃してください。

原因 6: キャリブレーションデータの更新が必要になった

対処 : ScanGear CSの「拡張モード」-「設定シート」で手動キャリブレーションをお

こなってください。

フィルタ処理:	□ モアレ低波 ☑ 輪郭強調		
ごみ傷低滅:	なし		
色の設定:	● 推奨 ColorSync カラーマッチング		
画質設定:	☑ 高画質モード □ スキャン前にキャリ ブレーションを実行 キャリブレーション		
□ 自動露光調整:	100 巻 % (50-2009 露光データの保存		
	詳細設定		

<u>先頭へ戻る</u> 前頁へ戻る▶

症状11: スキャンした画像の周囲に余白ができる

原因: 原稿より広くスキャン範囲を指定した

対処 1: スキャンする範囲を指定してください。

ScanGear CSのオートクロップボタンをクリックすると、原稿サイズを自動的に範囲指定します。写真などで原稿の周囲に白い縁がある場合やトリミングしたい場合は、手動で範囲指定してください。手動の範囲指定の方法は、プレ

ビューエリアをお読みください。

対処 2: スキャナのボタンからスキャンするときは、CanoScan Toolboxの原稿サイズの

設定を変えてください。

スキャナのボタンを押し、スキャン進行ダイアログが表示されているときに [キャンセル]ボタンを押します。CanoScan Toolbox の設定ダイアログが表示されますので、[原稿サイズ]を選択し直します。規定サイズ以外の原稿の場合は、[カスタム]を選択し縦横のサイズを指定します。その後、[スキャン]ボタンをクリックし、スキャンします。

詳細は、原稿サイズをお読みください。

先頭へ戻る 前頁へ戻る▶

症状12: 「マルチスキャン」、「マルチクロップ」でうまくスキャンできない

原因 1: 写真を置く位置がサポート外の場所である

対処 : スキャナの原稿台に写真を置く位置を確認してください。

「マルチスキャン」、「マルチクロップ」を行うときは、次のことにご注意ください。

・ 原稿台の奥から2cm 以上離して置く

・ 原稿台の左右と手前から1cm 以上離して置く

・ 写真と写真の間は、1cm 以上離して置く

・ 上記の方法で原稿台に置ける写真は10 枚まで

・ 写真をまっすぐに置く(傾きは10度以内)

マルチスキャンについての詳細は、<u>こちら</u>をお読みください。 マルチクロップについての詳細は、こちらをお読みください。

原因 2: アプリケーションソフトの仕様

対処: アプリケーションソフトによっては、複数の画像を連続して受け取れないもの

があります。

1枚ずつスキャンしてください。

原因 3: 原稿台ガラスや原稿台カバーが汚れている

対処 : 「インフォメーションガイド」の「日常のお手入れ」の手順にしたがって、清

掃してください。

先頭へ戻る 前頁へ戻る▶

Macintosh CanoScan Toolboxが使えない

前頁へ戻る▶

症状13: 使用しているメールソフトが「Eメールソフトの選択」画面に表示されない

原因 : そのメールソフトが、CanoScan Toolboxで標準的には使用できないソフトであ

る

対処 : 送信メールに画像ファイルを自動で添付する機能は、以下のメールソフトのみ

に対応しています。

• EUDORA

Outlook Express

上記以外のメールソフトをお使いの場合、「Eメールソフトの選択」画面で「なし(手動で添付)」を選択し、画像ファイルを送信メールに手動で添付してください。

Macintosh アプリケーションソフトがうまく使えない

前頁へ戻る▶

症状14: スキャンした画像が大きく(小さく)印刷される

対処 : アプリケーションソフトで印刷する大きさを設定してください。

ArcSoft PhotoStudioの場合

- 1. 印刷したい画像を選択した状態で、[ファイル]-[印刷]を選択します。
- 2. [印刷]のダイアログで、印刷サイズのスライダを左右に動かして、印刷サイズを調整します。左側のプレビュー表示が連動して拡大/縮小します。



ArcSoft PhotoBaseの場合

アルバムの場合

Macintosh版PhotoBaseでは、アルバム印刷時に写真の大きさを変更する機能はありません。

- ・1枚の写真の場合
- 1. 印刷したい写真を[Shift]キーを押しながらクリックして選択し、[ファイル]-[印刷]を選択します。
- 2. [印刷]のダイアログで[イメージの印刷]をチェックし、[印刷]をクリックします。



3. 次に表示される[印刷]のダイアログで、印刷サイズのスライダを左右に動かして、印刷サイズを調整します。左側のプレビュー表示が連動して拡大/縮小します。



- ・複数の写真の場合
- 1. 印刷したい写真を選択し、[ファイル]-[印刷]を選択します。
- 2. [印刷]のダイアログで[選択したイメージファイルの印刷]をチェックし、[印刷]をクリックします。



3. [印刷の選択]のダイアログで、[印刷サイズ]を変更します。



<u>先頭へ戻る</u> 前頁へ戻る▶

症状15: スキャンした画像が、コンピュータの画面で大きく(小さく)表示される

対処 1: アプリケーションソフトで、画像表示を拡大(縮小)編集してください。 詳しい操作方法については、各アプリケーションソフトの電子マニュアルをご 参照ください。ご不明な点は、各アプリケーションソフトの製造元へお問い合 わせください。

対処 2: スキャナドライバで、解像度を変更してスキャンし直してみてください。解像度が高いと大きく表示され、低いと小さく表示されます。 詳しい設定方法については、この電子マニュアルの「もっと上手にスキャンす

るには」の解像度の決めかたをご覧ください。

対処 3: アプリケーションソフトによっては、画面表示が小さいと画像がきれいに表示されないものがあります。画面表示を等倍(100%)に設定してみてください。

<u>先頭へ戻る</u> 前頁へ戻る

症状16: スキャンした画像が開けない

対処:ファイル形式が、アプリケーションソフトに対応していません。ArcSoft

PhotoStudioなどのアプリケーションソフトで再スキャンし、ファイル形式を変

更して保存し直してください。

詳しい操作方法については、各アプリケーションソフトの電子マニュアルをご 参照ください。ご不明な点は、各アプリケーションソフトの製造元へお問い合

わせください。

先頭へ戻る 前頁へ戻る▶

Macintosh スキャナが認識されないトラブル

前頁へ戻る

症状17: いろいろ試してもスキャナが動かない

原因: スキャナがコンピュータから認識されていない可能性がある

対処 1: コンピュータを再起動してみてください。


これだけでスキャナが認識され、動作するようになることがあります。

対処 2: スキャナが認識されているかどうかを確認して、対処します。以下の手順をお

こなってください。

[手順A 確認]

「アップル」メニューの「Appleシステム・プロフィール」の「デバイスとボ リューム」のタブを選択してお使いの機種名が表示されていることを確認して ください。




[手順B ScanGear CSの削除]

「キヤノスキャンセットアップCD-ROM」のメインメニュー画面で、「ソフトウェアの削除」から「ScanGear CSの削除」を選び、ScanGear CSを削除します。



[手順C ScanGear CSの再インストール]

ScanGear CSを再インストールして、コンピュータを再起動します。



インストール済みのアプリケーションは、左側のチェックをはずしておきます。

<u>先頭へ戻る</u> 前頁へ戻る

ScanGear CSメッセージ/エラーメッセージ一覧

メッセージ 1

100Mバイトを超える大きな画像をスキャンしようとしています。この容量の画像をスキャンすると、PCに大きな負担をかけたり、アプリケーションによっては、画像を受け取れない場合があります。

続行しますか?

原因 : スキャンした画像の容量が100MB を超える。

対処 : 解像度あるいは選択範囲を小さくしてスキャンし直します。

メッセージ 2

スキャナ本体にエラーが発生しました。 操作説明書に従った処理を実行してください。 スキャナドライバを終了します。(Code: XX)

原因 1: スキャナが接続されていない。

対処 : スキャナとコンピュータが正しく接続されているか確認してください。

原因 2: ScanGear CSが正常にインストールされていない。

対処: ScanGear CSを削除し、再インストールしてください。

ScanGear CSの削除の方法はWindowsは<u>こちら</u>、Macintoshは<u>こ</u>ちらをお読みくださ

L1

原因 3: スキャナ本体が故障している。

対処 : コンピュータを再起動し、スキャナを接続し直してください。それでも同じエラー

メッセ・ジが表示される場合は、お客様相談センターまでご連絡ください。

メッセージ 3

スキャナとの通信ができません。ケーブルが外れている可能性があります。 スキャナの状態を確認してください。 スキャナドライバを終了します。

原因 1: ScanGear CS の起動時に、スキャナが認識できなかった。

対処 1: USB ケーブルの接続をチェックしてください。

対処 2: USB ケーブルを接続し直します。

原因 2: ScanGear CSが正常にインストールされていない。

対処 : ScanGear CSを削除し、再インストールしてください。

メッセージ 4

メモリを確保できません。 使用可能なメモリ領域を増やしてください。 スキャナドライバを終了します。 原因 : ScanGear CSの起動に必要なメモリが確保できなかった。

対処: 他のアプリケーションを終了させます。

メッセージ 5

必要なファイルがないか壊れている、または設定が正しくありません。 再インストールしてください。 スキャナドライバを終了します。

原因: ScanGear CSの起動に必要なファイルが見あたらないか壊れている。

対処 : ScanGear CSを削除し、再インストールします。

メッセージ 6

ロックスイッチを解除し、USBケーブルを抜いて、接続し直してください。 スキャナドライバを終了します。

原因 : スキャナのロックスイッチがロックされた状態で使おうとした。

対処 : スキャナのロックスイッチを解除します。スキャナのロックスイッチを解除しても

メッセージが表示される場合は、スキャナが故障している可能性があります。お客様

相談センターまでご連絡ください。

メッセージ 7

読み取りを完了するために必要なディスクの空き容量がありません。 スキャナドライバを終了します。

原因 : スキャンに必要な空きディスク容量がハードディスク内にない。

対処 : ハードディスク内の不要なファイルを削除してスキャンし直します。

<u>先頭へ戻る</u> 前頁へ戻る



トップ スキャンの手順 目的別スキャナ活用法 付属のソフトウェアの使いかた もっと上手にスキャンする 困ったときには 索引・用語解説 総目次

マニュアルの使いかた

▶ Webブラウザの準備

- 読みかた
 - ・<u>トップページからメ</u> ニューを選ぶ
 - ・ <u>画面の中から解説ペー</u> ジを表示する
 - ・<u>ナビゲーションから別</u> <u>のページに移動する</u>
 - ・ <u>ヘッダーメニューや総</u> <u>目次から解説ページを</u> 表示する
 - ・ <u>マニュアルで使われて</u> <u>いるマーク</u>
- ▶ マニュアルの印刷

マニュアルの使いかた

Webブラウザの準備

このマニュアルは、Webブラウザでご覧いただくように作られています。 ただし、ご使用になるWebブラウザによっては、文章や画像の表示が異なることがあり ます。次にあげるような条件でご覧になることをおすすめします。

Windows

- ・ Microsoft^(R) Internet Explorer 5.0以上、Netscape Navigator^(R) またはNetscape^(R) Communicator 6.2以上
- ・ディスプレイの表示解像度は800×600ピクセル以上
- ・ディスプレイの色数はHigh Color以上
- ・ 等幅フォント、欧文フォントは使用しない

(Macintosh)


- ・ Microsoft^(R) Internet Explorer 5.0以上、Netscape Navigator^(R) またはNetscape^(R) Communicator 6.2以上
- ・ディスプレイの表示解像度は800×600ピクセル以上
- ・ディスプレイの色数は32,000以上
- ・ 等幅フォント、欧文フォントは使用しない

読みかた

このマニュアルには、必要なページを検索するためのメニュー、関連情報を参照するためのリンク(下線で示されるテキスト)など、マニュアルから適切な情報を得られるようにさまざまな手段が用意されています。

▮ トップページからメニューを選ぶ

最初に表示されるのが「トップページ」です。このページには5つのメニューがあり、使用目的に合わせて必要な項目を選ぶと、さらに詳細な目次ページが表示されます。目次ページの項目を選ぶと、解説ページが表示されます。



🔁 画面の中から解説ページを表示する

付属のソフトウェア「ScanGear CS」「CanoScan Toolbox」の解説ページでは、次のような操作で解説ページを表示します。

画面上の知りたい項目をクリックします。 その項目の解説ページが別のウィンドウに表示され、ソフトウェアの画面を表示し たまま、解説を読むことができます。



解説ページを閉じるには、別ウィンドウ内の[閉じる]ボタンをクリックします。

📑 ナビゲーションから別のページに移動する

解説ページが表示されると、画面左側には現在選ばれているメニューがわかるように「ナビゲーション」が表示されます。ナビゲーションの項目をクリックすることで、他の項目を表示することができます。




🔼 ヘッダーメニューや総目次から解説ページを表示する


画面上端には「ヘッダーメニュー」があります。ヘッダーメニューには、常にトップページとほぼ同じ項目が表示されています。どのページを表示していても、トップページまで戻ることなく、他のメニューを選ぶことができます。



トップページ画面下端のフッターメニューから [総目次]をクリックすると、本マニュアルの総目次が表示されます。









総目次の各項目は、それぞれの解説ページにリンクされています。

マニュアルで使われているマーク

マニュアル中のマークは、次のような意味で使われています。



操作上の注意事項や重要な点が記述されています。かならずお読みください。



操作の説明内容についての補足が記述されています。参考までにお読みください。

マニュアルの印刷

本マニュアルは、基本的に画面に表示して使うように作られています。印刷して使用するときには、次のような点にご注意ください。

- ・ 本マニュアルを印刷した場合、表示どおり印刷されないことがあります。
- ・表示中の本文が長く、複数ページにわたって印刷される場合、ページの上下で画像、文章が切れることがあります。

- ・ブラウザの印刷設定で背景色とイメージを印刷する設定にしてください。
- ・本マニュアルでは、フレーム機能を使用して表示しています。印刷するときは、 必ず本文の表示されている部分を1度クリックし、ブラウザまたはプリンタドラ イバで「フレームを印刷」(Windowsの場合)を指定して印刷してください。



・ 別ウィンドウを印刷したいときは、別ウィンドウが一番手前に表示されている状 態で印刷してください。

Windows

Internet Explorer 右クリックして表示されるメニューから[印刷]を選ぶ。

Netscape [Ctrl]キーを押しながら[P]キーを押す。

Macintosh

Internet Explorer [ファイル]-[プリント]を選ぶ。

[ファイル]-[印刷]を選ぶ。 Netscape



- ・ MacintoshでInternet Explorerをお使いの場合、印刷プレビューの機能を使うと、印刷イメージを確認したうえで印刷することができます。
- ・ページの右側が印刷されずに切れてしまう場合は、ブラウザのファイルメニューのページ設定(Windowsの場合)で、用紙の左右の余白をできるだけ少なく設定してください。
- ・文字が正しく表示されない、または文字が小さいなど、文字の表示に関する不具合が生じたときは、表示メニューから文字の大きさや文字コードなどを変更してください。
- ・ その他ブラウザの機能に関する疑問は、ヘルプメニューからヘルプを表示してご 確認ください。

先頭へ戻る



トップ スキャンの手順 目的別スキャナ活用法 付属のソフトウェアの使いかた もっと上手にスキャンする 困ったときには 索引・用語解説 総目次

総目次

スキャンの手順

▶スキャナボタンでスキャンする

SCANボタンでアルバムに保存する

COPYボタンで印刷する

E-MAILボタンでメールに添付する

- ▶ CanoScan Toolboxを使ってスキャンする
- ▶アプリケーションソフトからスキャンする

PhotoStudioでスキャンする

PhotoBaseでスキャンする

Windows版 e.Typistエントリーでスキャンする

Macintosh版 e.Typistエントリーでスキャンする

その他のアプリケーションでスキャンする

目的別スキャナ活用法

- ▶写真の焼き増し・引き伸ばしをしたい
- ▶はがきに印刷したい
- ▶デジタルアルバムを作りたい(写真のスクラップ)
- ▶Eメールに添付して送りたい
- ▶ホームページに貼り付けたい
- ▶WordやExcelに貼り付けたい
- ▶<u>原稿の文字をテキストデータに変換したい(OCR)</u>
- ▶複数の原稿を一度にスキャンしたい(マルチスキャン)
- ▶複数の原稿を1つのPDFファイルにまとめたい

付属のソフトウェアの使いかた

▶ScanGear CSのことが知りたい

<u>ScanGear CSって何?</u>

ScanGear CSの起動

ScanGear CSの終了

スキャンの手順

基本モードの機能

拡張モードの機能

<u>ツールバーの機能</u>

<u>拡張モードのシート</u>

メインシートの機能

設定シートの機能

詳細設定ボタン

色調整シートの機能

ブライトネス / コントラスト

ガンマ

ヒストグラム

トーンカーブ

ハーフトーンシートの機能

▶CanoScan Toolboxのことが知りたい

CanoScanToolboxって何?

Toolboxの起動

Toolboxの終了

ボタンの機能

- 「コピー]ボタン(<u>コピー画面)</u>
- [メール]ボタン(メール画面)
- [OCR]ボタン(OCR画面)
- [保存]ボタン(保存画面)
- [ファイル]ボタン(ファイル画面)
- [スキャン-1][スキャン-2]ボタン(スキャン画面)
- [設定]ボタン(設定画面)

スキャナのボタンを使う

- ▶PhotoStudioのことが知りたい
- ▶PhotoBaseのことが知りたい
- ▶e.Typistエントリーのことが知りたい
- ▶ Acrobat Readerのことが知りたい
- ▶電子マニュアル (PDF) の読みかた

もっと上手にスキャンする

- ▶スキャン画像を好みの色合いに調整するには
- ▶もっとくっきりした画質でスキャンするには
- ▶解像度の決めかた
- ▶解像度とデータ容量
- ▶ブライトネスとコントラストの調整方法
- ▶ガンマ値の設定方法
- ▶ヒストグラムの見かたと調整
- ▶トーンカーブの見かたと調整
- ▶スキャン画像を保存するときのファイル形式(ファイルの種類、フォーマット)

困ったときには

▶Windowsをご使用の場合

インストール時のトラブル

スキャナ接続時のトラブル

スキャナ使用時のトラブル

きれいにスキャンできないトラブル

CanoScan Toolboxが使えない

アプリケーションソフトがうまく使えない

Windows XPへのアップグレードでのトラブル

スキャナが認識されないトラブル

▶Macintoshをご使用の場合

インストール時のトラブル

スキャナ接続時のトラブル

スキャナ使用時のトラブル

きれいにスキャンできないトラブル

CanoScan Toolboxが使えない

アプリケーションソフトがうまく使えない

スキャナが認識されないトラブル

▶ScanGear CSメッセージ/エラーメッセージ一覧



▶用語解説

トップ スキャンの手順 目的別スキャナ活用法 付属のソフトウェアの使いかた もっと上手にスキャンする 困ったときには 索引・用語解説 総目次

▶<u>索引</u> Α С Е 0 Р W <u>S</u> サ 夕 行 行 ァ <u>力</u> <u>//</u> 行 行 行 マ 行

索引

```
-A-
Acrobat Readerって何?
Acrobat Readerの起動
Acrobat Readerのことが知りたい
Acrobat Reader-マニュアルを見る
-C-
CanoScan Toolbox
  スキャナのボタンを使う
     スキャナのボタンの機能を確認する
     スキャナのボタンの機能を変更する
     スキャナのボタンを使う
CanoScan Toolbox-ボタンの機能
  [OCR]ボタン(OCR画面)
     画像を今日の日付のサブフォルダに入れる
     [ キャンセル ] ボタン
     原稿サイズ
     「初期設定に戻す」ボタン
     スキャン画像の渡し先
     [スキャン]ボタン
     スキャンモード
     [ 適用 ] ボタン
     ファイルの種類
     ファイル名
     保存先
     読み取り解像度
  「コピー]ボタン(コピー画面)
     VIVIDフォト (Windowsの場合)
     明るさ
     印刷レイアウト画面
       VIVIDフォト (Windowsの場合)
       印刷の向き(Windowsの場合)
       <u>[ 印刷 ] ボタン</u>
       「キャンセル ] ボタン
       コピー枚数(Windowsの場合)
       サムネイル表示エリア
       [終了]ボタン
       出力サイズ
       センタリング
       テキストボックス
       表示エリア
       フチなし全面印刷 (Windowsの場合)
       プリンタ (Windowsの場合)
       「プリンタ選択]ボタン(Macintoshの場合)
       用紙サイズ(Windowsの場合)
       「用紙設定]ボタン(Macintoshの場合)
       用紙全面に拡大
```

```
用紙に合わせる
    用紙の種類 (Windowsの場合)
  拡大 / 縮小
  <u>[ キャンセル ] ボタン</u>
  原稿サイズ
  コピー枚数 (Windowsの場合)
  [初期設定に戻す]ボタン
  スキャナドライバで詳細な設定を行う
  スキャン終了後、レイアウト画面を表示する
  [スキャン]ボタン
  スキャンモード
  [適用]ボタン
  プリンタ (Windowsの場合)
  「プリンタ選択 1 ボタン (Macintoshの場合)
  用紙サイズ(Windowsの場合)
  「用紙設定]ボタン(Macintoshの場合)
  用紙の種類 (Windowsの場合)
  読み取り解像度
[スキャン-1]/[スキャン-2]ボタン(スキャン画面)
  画像を今日の日付のサブフォルダに入れる
  [キャンセル]ボタン
  原稿サイズ
  [初期設定に戻す]ボタン
  スキャナドライバで詳細な設定を行う
  スキャン画像の渡し先
  [スキャン]ボタン
  スキャンモード
  <u>[適用]ボタン</u>
  ファイルの種類
  ファイル名
  保存先
  読み取り解像度
[設定]ボタン(設定画面)
  <u>[OK]ボタン</u>
  [キャンセル]ボタン
  [初期設定に戻す]ボタン
  スキャナの選択
  ボタンのリンク
[ファイル]ボタン(ファイル画面)
  [ PDF設定 ] ボタン
  画像を今日の日付のサブフォルダに入れる
  「キャンセル」ボタン
  原稿サイズ
  [初期設定に戻す]ボタン
  スキャナドライバで詳細な設定を行う
  スキャン画像の渡し先
  「スキャンヿボタン
  スキャンモード
  [ 適用 ] ボタン
  ファイルの種類
  <u>ファイル名</u>
  保存先
```

```
読み取り解像度
  <u>[ 保存] ボタン(保存画面)</u>
     「PDF設定 ] ボタン
     画像を今日の日付のサブフォルダに入れる
     「キャンセル」ボタン
     原稿サイズ
     <u>[初期設定に戻す]ボタン</u>
     スキャナドライバで詳細な設定を行う
     [スキャン]ボタン
     スキャンモード
     [適用]ボタン
     ファイルの種類
     ファイル名
     保存先
     読み取り解像度
  「メール ] ボタン (メール画面)
     [ PDF設定 ] ボタン
     画像を今日の日付のサブフォルダに入れる
     「キャンセル ] ボタン
     原稿サイズ
     [初期設定に戻す]ボタン
     スキャナドライバで詳細な設定を行う
     スキャン画像の渡し先
     [スキャン]ボタン
     スキャンモード
     [適用]ボタン
     添付ファイルサイズの上限
     ファイルの種類
     ファイル名
     保存先
     読み取り解像度
Toolboxの起動
Toolboxの終了
CanoScan Toolboxの操作手順
CanoScan Toolboxを使ってEメールに添付する
CanoScan Toolboxを使ってアルバムを作る
CanoScan Toolboxを使ってスキャンする
CanoScan Toolboxを使って保存する
COPYボタンで印刷する
-E-
E-MAILボタンでメールに添付する
Eメールに添付して送りたい
e.Typistエントリー
-O-
OCR
-P-
PhotoBase
PhotoStudio
```

```
ScanGear CS
  拡張モードの機能
    色調整シートの機能
       ガンマ
       ガンマ-ガンマ
       ガンマ-モニタ/スキャナ
       グラフ表示部
       ブライトネス/コントラスト
         コントラスト
         ブライトネス
       自動色調整(適用ボタン)
       自動色調整(リセ<u>ットボタン)</u>
       「全リセット ] ボタン
       チャネル
       トーンカーブ
         トーンカーブ選択
       ヒストグラム
         暗点スライダ
         暗点ピッカー
         中間点スライダ
         中間点ピッカー
         明点スライダ
         明点ピッカー
       「保存」ボタン
       [リセット]ボタン
       「ロード 1 ボタン
    色反転ボタン
    <u>オートクロップボタン</u>
    拡張モードのシート
    画像移動ボタン
    [基本モード]ボタン
    鏡映ボタン
    <u>[ クリア ] ボタン</u>
    クロップボタン
    情報ボタン
    [ ズーム ] ボタン
    [スキャン]ボタン
    設定シートの機能
       色の設定
       [キャリブレーション]ボタン
       ごみ傷低減
       「詳細設定 1 ボタン
         ScanGear CS起動時のプレビュー
         [ サウンド設定 ] ボタン
         白枠除去を実行する
         スキャン終了後ScanGear CSを自動的に閉じる
         「スキャナテスト ] ボタン
         常に自動色調整を行う
         テンポラリファイルの保存先フォルダ
         プレビュー後、オートクロップを実行する
         メインウィンドウを表示しないスキャン
       モアレ低減
```

```
輪郭強調
    ツールバーの位置を移動する
    ツールバーの機能
    ハーフトーンシートの機能
      スレッショルド
      「リセット 1 ボタン
    左回転ボタン
    プレビューエリア
    [プレビュー]ボタン
    右回転ボタン
    ツールバーの切り離しと移動
    メインシートの機能
       カラーモード
       原稿サイズ
      原稿の種類
       出力解像度
      プリントサイズ
       マルチクロップ
       領域選択
    ルーラーボタン
  基本モードの機能
    「拡張モード」ボタン
    画像の読み取り
    紙/写真のタイプ
    原稿の種類
    [スキャン]ボタン
    ステータスエリア
    プレビューエリア
    「プレビュー ] ボタン
    [マルチスキャン]ボタン
  スキャンの手順
ScanGear CSの起動
ScanGear CSの終了
ScanGear CSの呼び出しかた
SCANボタンでアルバムに保存する
-W-
WordやExcelに貼り付けたい
-ア行-
アプリケーションソフトからスキャンする
「アプリケーションの選択」画面が表示されたときは(Windows)
印刷物や書類の印刷
-力行-
解像度とデータ容量
解像度の決めかた
ガンマ値の設定方法
原稿の文字をテキストデータに変換したい(OCR)
-サ行-
写真のスクラップ
写真の焼き増し・引き伸ばし
```

スキャナボタンでスキャンする スキャン画像を好みの色合いに調整するには スキャン画像を保存するときのファイル形式 スキャンして貼り付ける スキャン方法や保存先、プリンタの設定を変更したいときは その他のアプリケーションでスキャンする

-タ行-

<u>デジタルアルバムを作りたい(写真のスクラップ)</u> <u>電子マニュアル(PDF)の読みかた</u> トーンカーブの見かたと調整

-八行-

はがきに印刷したい ヒストグラムの見かたと調整 ファイルの種類 フォーマット

複数の原稿を一度にスキャンしたい(マルチスキャン)

<u>CanoScan Toolboxでスキャンする</u> ScanGear CSの拡張モードでスキャンする

ScanGear CSの基本モードでスキャンする

複数の原稿を1つのPDFファイルにまとめたい

<u>ブライトネスとコントラストの調整方法</u>

<u>ホームページに貼り付けたい</u> <u>保存してある画像を貼り付ける</u>

-マ行-

マルチスキャン

CanoScan Toolboxでスキャンする
ScanGear CSの拡張モードでスキャンする
ScanGear CSの基本モードでスキャンする
もっとくっきりした画質でスキャンするには

用語解説

Canon ColorGear カラーマッチング (Windows)

キヤノン独自の色処理技術を採用し、高速かつ高精度な処理を実現するカラーマネジ メントシステムです。

Canon ColorGearは、業界標準フォーマットである「ICCプロファイル」に対応し、ICC プロファイルに記述されたカラー機器の特性を使った高度な色管理を実現し、キヤノン製のスキャナ、レーザービームプリンタ、カラーレーザーコピア等、多くのキヤノン製品に採用されています。

ディスプレイに表示したカラー画像をプリンタに印刷した場合、微妙に異なる色で印刷されることがあります。この問題を改善するのがカラーマッチングです。

ColorSync カラーマッチング (Macintosh)

米アップルコンピュータ社がMac OSの拡張機能として開発したカラーマネージメントシステムです。入力デバイス(スキャナ)と出力デバイス(ディスプレイやプリンタ)間のカラープロファイルを一致させ、スキャナとカラー画像の色を合わせる機能です。

たとえば、ディスプレイに表示したカラー画像をプリンタに印刷した場合、微妙に異なる色で印刷されることがあります。この問題を改善するのがカラーマッチングです。

dpi (ディー・ピー・アイ)

dots per inch(1インチあたりのドット数)の頭文字をとったものです。ディスプレイやプリンタの解像度は、水平方向の1インチあたりに表示または印刷できるドット数で表します。「ピクセル」、「光学解像度」、「解像度」もご覧ください。

MAPI

パソコン間で電子メールなどのメッセージをやり取りするための仕様です。この機能を提供するソフトウェアが組み込まれていればMAPI対応のアプリケーションは、具体的な転送方法を意識せずに電子メールを送信することができます。

OCR (光学式文字認識)

OCR(光学式文字認識)ソフトは、テキスト画像をテキスト文字に変換してワープロソフトなどのアプリケーションソフトで読み取りができるようにするアプリケーションソフトです。ScanGear CSのカラーモードで[テキスト(OCR)](Windowsの場合のみ)を選択すると、OCRソフトが文字を正確に認識できるように、白と黒のコントラストがシャープになった画像がスキャンされます。

OCRソフト

画像データを文字データに変換するソフトウェアです。CanoScan ToolboxのOCRボタンには、初期設定では、e.TypistエントリーというOCRソフトがリンク(登録)されています。

PDF(ピー・ディー・エフ)

Portable Document Formatの略。Adobe Acrobatで扱うファイル形式。

CanoScan Toolboxでは、スキャンした原稿をPDF形式で保存することができます。原稿中の文字を認識し、テキストデータとして変換します。変換したテキストデータは、

簡単なキーワード検索などに利用できます。

RGB (アール・ジー・ビー)

色を表す「光の3 原色」、Red(赤)、Green(緑)、Blue(青)の頭文字をとったものです。スキャナは、原稿で反射した光を赤、緑、青のセンサーで検出しています。一方、カラープリンタは、赤、緑、青の補色関係となるシアン、マゼンタ、イエローとブラック(CMYK)で色を表現しています。シアン、マゼンタ、イエローを「色の3原色」と呼びます。

TWAIN (トウェイン)

TWAIN とは、スキャナやデジタルカメラなどのデバイスからコンピュータに情報を転送するための業界標準規格です。TWAINは、Technology Without An Interesting Name の頭文字をとったものであるともいわれています。イメージスキャナなどの入力装置のアプリケーション・プログラミング・インターフェース(API)の標準規格で、装置とアプリケーションソフトの両方がこの規格に対応していれば、メーカーやモデルの違いに関係なく互換性を持つことができます。

たとえば、TWAIN対応の画像処理ソフトを使えば、このソフトのメニューからスキャナのTWAINドライバ(ScanGear CS for Windows)を起動してスキャンし、スキャン画像を元の画像処理ソフトに渡すことができます。(参考:プラグイン)

VIVIDフォト

キヤノンの特定のバブルジェットプリンタでサポートされている機能です。これを使うと各画像における最適な色を判断し、独自の方法で補正して高彩度なシアンやグリーンまで、広範囲な色域を表現する機能です。この機能を使ってプリントすると、空や海の青さや、新緑のみずみずしいグリーンなどを従来にない鮮やかな色彩でプリントできます。

暗点

カラーまたはグレースケールでスキャンした画像のもっとも暗い部分です。「暗点 ピッカー」で画像をクリックすると、サンプリングした色合いよりも暗い色合いは黒 に調整されます。

「中間点ピッカー」や「明点ピッカー」もご覧ください。

暗点ピッカー

プレビューエリアのもっとも暗い部分を選択できる「ヒストグラム」のツールです。

色合い

カラー画像の色のバランスのことです。スキャナの場合は赤、緑、青を微調整することで、画像の色合いを調整します。

解像度

画像をドットの集まりで表現するときのドット密度のことです。1インチあたり何ドットで表現されているか (dpi:dots per inch) を単位にして画像の細かさ / 粗さを表します。

拡大プレビュー

プレビューエリア内で範囲を指定し [ズーム] ボタンをクリックすると、指定した範

囲の画像だけが再度プレビューされ、拡大表示されます。

ディスプレイの解像度に応じて、拡大したい範囲を高解像度で再プレビューするため、きめ細かな画質のプレビュー画像が表示されます。

画像ファイル

画像を色や明るさの情報を持つドットの集まりで表現し、コンピュータで扱える フォーマットでデータ化したものです。

基本的には縦横に並ぶ各ドットの色情報を集めたビットマップ情報で構成され、 フォーマットの違いでTIFF形式やJPEG形式、BMP形式などさまざまな種類がありま す。

カラーマッチング

スキャナで読み取った色の範囲が、ディスプレイで表現できる色の範囲と一致しないことがあります。また、ディスプレイに表示したカラー画像をプリンタに印刷した場合、微妙に色が異なることがあります。このような問題を改善して、ディスプレイやプリンタの色を、スキャンした色と一致させるようにするのがカラーマッチングです。

「Canon ColorGear カラーマッチング」や「ColorSyncカラーマッチング」もご覧ください。

カラーモード

ScanGear CSで画像をスキャンするときに設定する項目です。

【カラー(写真)】

カラー画像になるように原稿をスキャンします。ひとつの画素(ピクセル)がR(Red:赤)、G(Green:緑)、B(Blue:青)の3色で表され、それぞれが8ビットの階調を持つ、24ビットカラーのデータになります。

【カラー(文書,表)】

カラー画像になるように原稿をスキャンします。 [カラー(写真)]と同様に、24 ビットカラーのデータになります。

読み取り階調は[カラー(写真)]と同じですが、時間をかけて原稿をスキャンすることで、細かな文字や細い線などのつぶれや色の飛びが少ない画像になります。

【グレースケール】

白~灰色~黒の無彩色で表現される画像(モノクロ写真のような画像)になるように 原稿をスキャンします。ひとつの画素が8 ビットのデータを持ちます。

【白黒】

白と黒の2 色で表現される画像になるように原稿をスキャンします。ひとつの画素は1 ビットデータを持ちます。

【テキスト(OCR)】(Windows の場合のみ)

白と黒の2色で表現される画像で、OCRソフトがより効果的にスキャンを行えるように原稿をスキャンします。スキャンしたグレースケール画像(1ピクセルあたり8ビットのデータ)を1ピクセルあたり1ビットのデータに変換します。

ガンマ、ガンマカーブ

元の原稿の明るさ(入力側)、画面上で見る明るさ(出力側)、さらには印刷仕上がりの明るさ(出力側)を一致させるために明るさを調整する設定です。ガンマ値という数値で表され、1を基準に、1より小さい数値では暗く、1より大きい数値では明るく変化します。また、その調整を行うグラフ上の曲線をガンマカーブ(またはトーン

カーブ)と呼びます。

キャリブレーション

自動的に基準の白が正しい白色になるように調整するスキャナの機能です。

クロップ

画像の一部分を選択する動作のことです。ScanGear CSのツールバーにあるクロップボタンを使用し、プレビュー画像の一部分を選択して、その部分だけを再度プレビューしたり、スキャンできます。

光学解像度

スキャナの解像度の能力です。1インチあたり何ドットを読み取ることができるかをdpi という単位で表わします。スキャナの機種によって、光学解像度は異なります。「dpi」、「解像度」もご覧ください。

ごみ傷低減

写真原稿をスキャンしたときに、主にゴミや傷が原因でできた白い点状のノイズが現れることがあります。このゴミや傷をできるだけ少なくしてスキャンを行う機能です。

コントラスト

原稿を読み取るときの、明暗差のことです。コントラストを上げると全体にはっきり した画像に、コントラストを下げると全体にぼやけた画像になります。

自動補正/自動色調整

画像を自動的に解析して、ハイライトやシャドウを最適な状態に調整する機能です。

[スキャナテスト] ボタン

ScanGear CSの「設定シート」の「詳細設定」にある[スキャナテスト]ボタンをクリックすると、自己診断テストが実行されます。スキャナに問題がある場合は、その内容が表示されます。

スキャナドライバ

スキャナを制御するためのソフトウェアです。本機用のスキャナドライバは「ScanGear CS」です。詳しい使いかたは、「付属のソフトウェアの使いかた」の「ScanGear CSが知りたい」をお読みください。

スキャンモード

CanoScan Toolboxで原稿をスキャンするときに設定する項目です。

【白黒】

白と黒の2色で表現される画像になるように原稿をスキャンします。

【グレースケール】

白~灰色~黒の無彩色で表現される画像(モノクロ写真のような画像)になるように 原稿をスキャンします。

【カラー(雑誌、カタログ)】

モアレ低減機能をオンにして、カラー画像になるように原稿をスキャンします。

【カラー(プリント写真)】

モアレ低減機能をオフにして、カラー画像になるように原稿をスキャンします。

【カラー(マルチスキャン)】

カラー画像になるように原稿をスキャンします。原稿台に複数の原稿が置かれている ときは、それぞれの原稿のサイズを自動的に読み取り、複数の画像ファイルを作成し ます

【カラー(オートクロップ)】

原稿サイズを自動的に読み取り、カラー画像になるように原稿をスキャンします。原稿台に複数の原稿が置かれていても、作成する画像ファイルは1つです。

ステータスエリア

ScanGear CSのメインウィンドウ下部にある情報領域で、プレビューエリアに表示されている画像の解像度や画像の寸法、ファイルサイズなどを表示します。

ズーム

ScanGear CSのプレビューエリア内や、画像処理アプリケーションソフト内の画像の一部分、または画像全体を拡大することです。

スライダ

トーンタブのいくつかの機能を設定するときに、スライダを使って値を変更します。 スライダをドラッグして左または右に移動します。

スレッショルド

画像を白と黒に2分して表現するとき、元の画像を白と黒に分ける分割点のことをスレッショルドといいます。値を大きくすると暗くなり、小さくすると明るくなります。

チャネル

カラー画像の赤、緑、青の要素です。カラー画像は、赤、緑、青の各チャネルで1ピクセルあたり8ビットのデータを持っているため、各ピクセルは24ビットのデータを持っていることになります。カラー画像をスキャンする場合は、画像の赤、緑、青の色合いをブライトネスとコントラストを個別に変更できます。マスターチャネルは、この3色を統合したものです。

中間調

中間調は、画像内の色合いの中間範囲、つまり明るい領域(ハイライト)と暗い領域 (シャドウ)の間を表わします。

中間点ピッカー

プレビューエリアで画像の中間調部分を選択できる「ヒストグラム」のツールです。 中間点ピッカーで画像をクリックすると、黒点と白点の間のすべての色合いは中間点 の設定に従って調整されます。

ツールバー

ScanGear CSのプレビューエリア上部にあるツールボタンのセットです。各ボタンを使うことで、画像の選択、画像回転、反転などができます。

テキスト(OCR)(Windows の場合のみ)

OCRソフトでスキャン画像を文字に変換したいときに使うカラーモードです。[テキスト(OCR)]を選択すると、CanonImageTrustTM Technologyが使われ、スキャンし

たグレースケール画像(1ピクセルあたり8ビットのデータ)が1ピクセルあたり1ビットのデータに変換されます。

テキストボックス

スキャンした画像を印刷するときにいっしょに出力するテキストを入力するボックスです。印刷する用紙の任意の位置に置いて、最大10個まで追加することができます。テキストボックスに入力したテキストには、フォントの種類やサイズ、色などの書式を設定できます。

ドット

画像は縦横に並ぶ点の集まりでできています。この点をドットと呼びます。スキャナで原稿を読み取るとき、1インチあたり何ドットの細かさで読み取るかという設定値を解像度といい、dpi (dots per inch= ドット・パー・インチ)という単位で表わします。

トーンカーブ

「ガンマ、ガンマカーブ」をご覧ください。

ピクセル

画素 (picture element) のことで、画像イメージを作り上げる最小単位です。

ヒストグラム

ひとつの画像にはさまざまな明るさを持つデータが集まっています。明るさのレベルは、もっとも暗い領域(シャドウ)からもっとも明るい領域(ハイライト)まで、0~255の数値で表わされます。どのレベルにどれだけのデータが分布しているかを示すグラフがヒストグラムです。

ピッカー

プレビュー画像で、暗点、中間点、明点の領域をサンプリングするのに使用する「ヒストグラム」のツールです。

ビット、ビット数

1ビットの画像は、画像の明暗をあるレベル(スレッショルド値)で白と黒に分割し、白と黒の2色だけで表現します。

8ビットのグレースケール画像は、画像を白黒256段階で表現します。

24ビットのカラー画像は、赤、緑、青各色を256段階(8ビット)、1ドットを約1670万色で表現します。

フチなし全面印刷

スキャンした画像を印刷するときに設定する項目です。印刷用紙の全面にフチなしで 印刷します。ただし、キヤノンバブルジェットプリンタでフチなし全面印刷に対応し ているモデルのみ選択できます。

ブライトネス

スキャン時に原稿を読み取る明るさのことです。ブライトネスを上げると全体に明る い画像に、ブライトネスを下げると暗い画像になります。

プラグイン

プラグインとは、アプリケーションソフトに組み込んで、機能を追加できるソフト

ウェアです。

たとえば、ScanGear CS for Macintoshはプラグイン・ソフト(プラグイン・ドライバ)で、画像処理ソフトに組み込むことができます。この画像処理ソフトのメニューからScanGear CS for Macintoshを起動してスキャンし、スキャン画像を元の画像処理ソフトに渡すことができます。(参考:TWAIN)

プレビュー

スキャナにセットした原稿を、低解像度でスキャンし、プレビューエリアに表示します。プレビューエリアに表示された画像を確認しながらスキャン範囲の設定、明るさや色合いの調整、画像処理などを行います。

プレビューエリア

ScanGear CSのメインウィンドウの左側の領域です。 [プレビュー] ボタンがクリックされると、スキャナ上の画像をスキャンし、このエリアにプレビュー画像を表示します。この段階ではまだアプリケーションソフトにスキャン画像は渡されていません。

マルチクロップ

複数の写真をスキャナにセットして、プレビューを行った後、各写真を別々に連続してスキャンするためのクロップ枠を作り出す機能です。このとき、写真がやや斜めになっていても、スキャンボタンを押すと、傾斜が10度以内であれば自動的に補正された画像が得られます。

マルチスキャン

スキャナにセットした複数の原稿を、一度の操作で別々の画像として連続スキャンできる機能です。このとき、原稿がやや斜めになっていても、傾斜が10度以内であれば自動的に補正されます。

マルチページPDF

スキャンした複数の原稿を1つのPDFファイルに保存します。

明点ピッカー

プレビューエリア内の画像のもっとも明るい部分を選択できる「ヒストグラム」の ツールです。明点ピッカーで画像をクリックすると、選択したサンプルの色合いより も明るい色合いは白に調整されます。

モアレ低減

点と点が干渉を起こし、画像に濃淡のむらや縞模様があらわれる現象を「モアレ」といいます。本や雑誌に印刷されている写真や絵を低解像度でスキャンするときに起こることがあります。このモアレを低減する機能が「モアレ低減」です。

読み取り解像度

原稿をスキャンするときに設定する項目です。原稿を読み取るときの細かさを、dpi (1インチあたり何ドットを読み取ることができるか)という単位で指定します。数値が大きいほど、画像を精細に読み取ることができます。

「解像度」「dpi」もご覧ください。

輪郭強調

画像の輪郭を強調する機能(アンシャープマスク)です。画像の明るさやコントラス

ト、色合いはそのままに、自然な感じで画像をシャープにします。



トップ スキャンの手順 目的別スキャナ活用法 付属のソフトウェアの使いかた もっと上手にスキャンする 困ったときには 索引・用語解説 総目次

お問い合わせ先

|お問い合わせ窓口 | 修理受付窓口について | 各種情報の入手方法 |

お問い合わせ窓口

ホームページには、製品情報、Q&A検索、ドライバダウンロードなどの情報が掲載されています。ぜひご利用ください。

キヤノンホームページ http://canon.jp/ 「サポート / ダウンロードサービス」

付属のソフトウェアに関するお問い合わせ窓口とホームページ

各ソフトウェアの製造元へお問い合わせください。

ソフトウェアについては、「キヤノスキャンセットアップCD-ROM」の電子マニュアル、またはソフトウェアのREAD ME ファイル、HELP などを合わせてご覧ください。

ソフトウェア名	お問い合わせ先	電話番号	ホームページおよび選択する項目 名
Adobe Acrobat Reader (アドビ・アクロバット・リー ダー)	アドビシステムズ (株)	_	http://www.adobe.co.jp/ 「サポート / テクニカルソリュー ションデータベース 」
ArcSoft PhotoStudio (アークソフト・フォトスタジ オ) ArcSoft PhotoBase (アークソフト・フォトベース)	アークソフトジャパン	03-3834-5254	http://www.arcsoft.jp/ 「サポート」
e.Typist エントリー (イー・タイピスト・エント リー)	メディアドライブ (株)	03-5724-5381	http://www.mediadrive.co.jp/ 「よくある質問(FAQ)」
ScanGear CS (スキャンギアCS) CanoScan Toolbox (キヤノスキャン・ツールボック ス)	キヤノン販売(株) お客様相談センター	0570-01-9000	http://canon.jp/ 「サポート/ダウンロードサービ ス」

スキャナの電話ご相談窓口(2002年6月1日現在)

お客様相談センター全国共通電話番

号

0570-01-9000

キヤノンお客様サポートネット

【受付時間】

<平日>9:00~20:00

< 土 / 日 / 祝日 > 10:00~17:00(1/1~1/3を除く)

お電話がつながりましたら、音声メッセージにしたがって、購入前(1)、購入後(0)の番号をダイヤルボタンで押してください。

続いて、商品該当番号をお話しいただくか、プッシュ回線の場合はダイヤルボタンを押してください。

お電話は自動音声応答で受け、音声認識を用いて商品別のオペレータにおつなぎします。認識するための商品の読みかたは、「キャノスキャン」とお話しください。

注)周りの音や騒音により認識されない場合は案内窓口につながります。(尚、商品によって は、機種名をお聞きしますので、機種名をお応えください)

携帯電話等をご使用の場合は、Windows 043-211-9555、Macintosh 043-211-9635 をご利用ください。 また、受付時間及び、音声応答システムの内容を変更する場合がございますのでご了承ください。

全国64ヶ所の最寄りアクセスポイントまでの通話料金のみで製品に関するご質問に お電話でお 答えします。

東京・大阪・札幌・旭川・帯広・函館・青森・秋田・盛岡・山形・庄内・仙台・福島・郡山・新 潟・長岡・長野・松本・前橋・宇都宮・水戸・つくば・千葉・さいたま・甲府・立川・横浜・厚 木・静岡・沼津・浜松・豊橋・名古屋・岡崎・岐阜・津・和歌山・福井・金沢・富山・京都・大 津・神戸・姫路・岡山・高松・徳島・高知・松山・広島・福山・山口・鳥取・松江・北九州・福 岡・久留米・大分・長崎・佐賀・熊本・宮崎・鹿児島・沖縄

先頭へ戻る

修理受付窓口について

本スキャナの修理サービスのご相談は、お買い上げ販売店または、下記のサービス窓口へお問い合わ せください。

修理受付窓口

下記、修理受付窓口の受付時間は9:00AM ~ 5:30PM です。土曜、日曜、祝祭日は休ませていただき ます。(ただし、東京QRセンターおよび新宿サービスセンターの営業時間は10:00AM~6:00PM、 休業日は日曜・祝祭日です。)

また、 印のサービスセンターでは、郵送・宅配による修理品もお取扱いを致しております。 お願い:本スキャナのお取り扱い方法のお問い合わせは、かならず販売店または「お客様相談セン ター」あてにご連絡ください。

北海道地区 札幌サービスセンター TEL 011(728)0665

> 〒060-8522 北海道札幌市北区北7条西1-1-2 SE山京ビル1F 札幌支店 内

仙台サービスセンター TEL 022(217)3210 東北地区

> 〒980-8560 宮城県仙台市青葉区国分町3-6-1 仙台パークビルヂング1F 仙台支店内

大宮サービスセンター TEL 048(649)1450 関東・信越地区

〒331-8544 埼玉県さいたま市桜木町4 - 2 4 7 O S ビル1 F 大宮営業所内

東京QRセンター(持ち込みのみ) TEL 03(3837)2961 東京・神奈川・ 山梨地区

〒110-0005 東京都台東区上野1-1-12 信井ビル1F

新宿サービスセンター(持ち込みのみ) TEL 03(3348)4725

〒163-0401 東京都新宿区西新宿 2 - 1 - 1 新宿三井ビル 1 F

キヤノンテクニカルセンター(郵送・宅配のみ) TEL 0297(35)5000

〒306-0605 茨城県岩井市大字馬立1234 F7棟3F

関東地区・東京地区で、郵送・宅配にて修理品をお送りいただく場合は、 上記テクニカルセン ターにお送りください。

横浜サービスセンター TEL 045(312)0211

〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸2-6-26 HI横浜ビル2F 横浜営業 所内

中部・北陸地区 名古屋QRセンター TEL 052(939)1830

> 〒461-8511 愛知県名古屋市東区東桜2-2-1 高岳パークビル1F 名古屋支 店内

近畿地区 大阪QR センター TEL 06(6942)7418

〒540-0003 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央2 - 5 - 3

中国・四国地区

広島サービスセンター TEL 082(240)6712

高松サービスセンター TEL 087(823)4681

〒760-0027 香川県高松市紺屋町4-10 鹿島紺屋町ビル1F 高松支店内

九州地区

福岡サービスセンター TEL 092(411)4173

〒812-0017 福岡県福岡市博多区美野島 1 - 2 - 1 キヤノン販売福岡ビル 1 F 福岡支店内

2002年7月1日現在

記載内容は、都合により予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。

先頭へ戻る

各種情報の入手方法

本スキャナに付属のキヤノン製ソフトウェアは、今後、機能アップなどのためのバージョンアップが行われることがあります。バージョンアップの情報およびバージョンアップしたファイルは、次の方法でご入手ください。(2002年5月現在)

【最新のドライバ、ユーティリティの入手方法】

インターネット:キヤノンホームページ http://canon.jp/

「サポート / ダウンロードサービス」の「ドライバーダウンロード」を選択、「キヤノスキャン」を選択し、目的のソフトウェアをダウンロードしてください。

インターネットの通信料はお客様のご負担になります。

ソフトウェアのご使用にあたっては、各使用許諾契約の内容について了解いただいたものとさせていただきます。

郵送サービス

インターネット、FAX情報サービスなどで、製品に関する情報をご確認ください。有料でドライバのCD-ROMをお送りいたします。

提供中のドライバの種類や内容、料金については、インターネットやFAX 情報サービスなどでご確認ください。

【その他の情報の入手方法】

キヤノンFAX情報サービス

ご使用のFAX(G3モード対応)から、最寄りのキヤノンFAX情報サービスに電話をかけ、音声メッセージにしたがって操作してください。

プッシュ回線でご利用ください。ダイヤル回線の場合は、トーン切換えが必要になります。

札幌 011-728-0485	秋田 018-826-0441	仙台 022-211-5730
東京 03-3455-5962	名古屋 052-936-0758	大阪 06-4795-9011
広島 082-240-6729	高松 087-826-1621	福岡 092-411-9510

先頭へ戻る

商標について

- ・ Adobe^(R)、Acrobat^(R)はAdobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です。
- ・ Microsoft^(R)およびWindows^(R)は、米国Microsoft Corporationの 米国および他の国における登録商標または商標です。
- ・ Macintosh、MacおよびColorSyncは、米国および他の国で登録 された米国アップルコンピュータ社の登録商標または商標で す。
- ・ Netscape (R)、 Netscape Navigator (R)は、 Netscape Communications Corporationの米国およびその他の国における商標または登録 商標です。 Netscape (R) Communicatorは、 Netscape Communications Corporationの商標です。
- · CanoScan、ScanGearは、キヤノン株式会社の商標です。
- ・ その他、記載されている社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。
- ・このマニュアルでは、Microsoft^(R) Windows^(R) XP Home Edition / Professional、Microsoft^(R) Windows^(R) Millennium Edition、Microsoft^(R) Windows^(R) 2000 Professional、Microsoft^(R) Windows^(R) 98をそれぞれWindows XP、Windows Me、Windows 2000、Windows 98と表記しています。

閉じる